

# Inspired by temperature

Betriebsanleitung · Operation manual · Manual de instrucciones · Manuel d'utilisation · Manuale de d'uso · **사용 설명서** · Manual de instruções · Инструкция по эксплуатации · Kullanım talimatı · 操作说明书 ·

Betriebsan instruccion · **사용 설명** по эксплуа Betriebsan instruccion



Manual de ale de d'uso нструкция **= 说明书** Manual de ale de d'uso

・ 사용 설명서 · Manual de instruções · Инструкция по эксплуатации · Kullanım talimatı · 操作说明书

# Esta documentación no contiene ningún anexo técnico, específico para un equipo.

Puede solicitar un manual de instrucciones detallado en info@huber-online.com. Indique, por favor, su dirección de correo electrónico y la denominación del modelo y el número de serie del equipo de termorregulación.









# Unistat<sup>®</sup> TR

# **Pilot ONE**®

Este manual de instrucciones es la traducción al español del original alemán.

**VIGENTE PARA:** 

Unistat<sup>®</sup> TR40x

Abreviaturas en la denominación del modelo: sin = con refrigeración por aire, w HT = refrigeración HT enfriada con agua





h

# Índice

V2.6.0es/07.03.22//17.12

1	Introducción	14
1.1	Identificación / Símbolos en el manual de instrucciones	14
1.2	Datos sobre la Declaración UE de conformidad	14
1.3	Seguridad	14
1.3.1	Representación de las indicaciones de seguridad	14
1.3.2	Representación de identificadores de seguridad en el equipo de	1 -
1 7 7	termorregulacion	15
1.3.3		15
1.3.4	Oso incorrecto previsible por sentido comun	10
1.4	Obligaciones del energeder	····· 17
1.4.1	Eliminación profecional de dispesitives de asistencia y consumibles	/ ±
1.4.1.1	Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles	/ ۲
1.4.2	Obligaciones del personal de convisio:	10
1.4.5		10 10
1.5	Descripción del lugar de trabajo	10
1.5.1	Dispositivos de seguridad según DIN 12876	10 10
1.5.2	Otros dispositivos de protosción	01 مد
1521	Interrunción de la alimentación	20 20
1527		20 20
1522	Mensaies de advertencia	20 20
1.3.3.3	Mensajes de advertencia	20
2	Puesta en servicio	21
2.1	Transporte dentro de la empresa	21
2.1.1	Elevar y transportar el equipo de termorregulación	21
2.1.1.1	Equipo de termorregulación con armellas de transporte	21
2.1.1.2	Equipo de termorregulación sin armellas de transporte	22
2.1.2	Montaje / desmontaje de los pies de ajuste	22
2.1.3	Posicionamiento del equipo de termorregulación	23
2.1.3.1	Equipos de termorregulación con ruedas	23
2.1.3.2	Equipos de termorregulación sin ruedas	23
2.2	Seguro para el transporte	23
2.2.1	Seguro para el transporte tipo A	24
2.2.1.1	Soltar los seguros de transporte (posición de servicio)	24
2.2.1.2	Apretar el seguro para el transporte (posición de transporte)	24
2.2.2	Seguro para el transporte tipo B	24
2.2.2.1	Soltar los seguros de transporte (posición de servicio)	25
2.2.2.2	Apretar el seguro para el transporte (posición de transporte)	25
2.2.3	Seguro para el transporte tipo C	25
2.2.3.1	Soltar el seguro de transporte tipo C	25
2.2.3.2	Apretar el seguro de transporte tipo C	25
2.3	Desembalaje	25
2.4	Condiciones ambientales	26
2.4.1	Indicaciones especificas de CEIVI	28
2.5	Condiciones de colocación	
2.6	iviangueras recomendadas de control de temperatura y de agua refrigera	nte29
2.7	Entrecaras y pares de apriete	29



2.8	Equipo de termorregulación con refrigeración por agua	. 30
2.9	Preparación del funcionamiento	. 32
2.9.1	Desenroscar/activar las patas (si disponibles)	32
2.9.2	Abrir/cerrar la válvula de bola en el >drenaje<	32
2.9.3	Controle el tornillo moleteado en el >vaciado residual< [10]	32
2.9.4	Conectar la manguera en el >rebosadero< [12]	32
2.9.5	Conexiones para gas inerte (nitrógeno)	.33
2.9.6	Unir el equipo de termorregulación con la unidad de control (solo TR401, TR402)	22
2.9.7	Conexión de la tierra física funcional	.33
2.10	Conexión de aplicación externa conectada	. 34
2.10.1	Conexión de una aplicación externa cerrada	34
2.11	Conexión a la red de corriente	. 34
2.11.1	Conexión por enchufe con clavija de toma de tierra (PE)	34
2.11.2	Conexión por cableado fijo	.35
2.11.3	Equipar la conexión a la red de corriente eléctrica	.35
3	Descripción del funcionamiento	36
3.1	Descripción del funcionamiento del equipo de termorregulación	. 36
3.1.1	Funciones generales	.36
3.1.2	Otras funciones	.36
3.2	Información sobre el termofluido	. 37
3.3	Tener en cuenta al planificar el ensavo	. 38
3.4	Begulador "Pilot ONF®"	. 39
3.4.1	Resumen de las funciones del "Pilot ONF®"	.39
3.5	Función hora /función evento	. 41
351	Batería recargable	41
3.5.2	Eurción evento programable	
3521	Función evento "Evento de reloi de alarma"	41
3522	Función evento "Evento de programa"	42
3.6	Maneio mediante pantalla táctil	. 42
3.7	Instrumentos de indicación	. 42
3.71	La nantalla táctil [88]	<u>42</u>
3.7.1	Instrumentos de control	42
381	Los hotones táctiles	<u>4</u> 2
387	Las categorías	43
383	Las subcategorías	43
384		43
3.9	Fiemplos de función	43
391	Indicación de la versión de software	<del>4</del> 2.
3.9.2	Inicio & Parada	ΔΔ
3.9.2	Conjar los ajustes en un sonorte de datos	ΔΔ
3 9 3 1	Almacenamiento en el sonorte LISB	
3933	Cargar desde el sonorte USB	45
3 9 /	Restablecer los ajustos de fábrica	
20/1	Restaurar los ajustes de fábrica sin protección de sobretemperatura	.45
3.9.4.1	Restaurar los ajustes de fábrica incluida la protección de	40
J.J.4.Z	sobretemperatura	47
4	Modo de ajuste	48
4.1	Modo de ajuste	. 48
4.1.1	Conexión del equipo de termorregulación	48
4.1.2	Desconexión del equipo de termorregulación	48



6.2	Interfaces en el "Unistat <sup>®</sup> TR400"	. 72
6.1.2.2	Dispositivo de intertaz USB-2.0	72
6.1.2.1	Interfaz USB-2.0 host	72
6.1.2	Intertaz USB-2.0	/1
0.1.1	Ethernet de 10/100 wibps para conector de red RJ45	/1
<b>6.1</b>		. /1
0		/1
6	Interfaces y actualización de software	71
5.1.2.2	Finalizar/cancelar el programa de control de temperatura	70
5121	Iniciar el programa de control de temperatura	
5.1.2	Control de la temperatura mediante un programa de control de temperatu	ura
5.1.1.2	Finalizar el control de la temperatura	69
5.1.1.1	Finalizar al control de la temperatura	
5.1.1 5.1.1	Control de la temperatura	
<b>5.1</b>	iviouo automatico	. 69
5	Modo normal Modo automático	69
4.3.1.3	Vaciar la aplicación externa cerrada	67
4.3.1.2	Expulsión del gas de una aplicación externa cerrada	64
4.3.1.1	Llenar y purgar las aplicaciones externas cerradas	62
4.3.1	Aplicación externa cerrada	62
4.3	Llenado, purga, desgasificaciones y vaciado	. 62
4.2.13	Contigurar el punto de ajuste	62
4.2.12	Ajustar los límites de Puntos de Consigna	61
4.2.11	Subcategoria: "Mostrar parametros"	61
4.2.10	Subcategoria: "Restaurar parametros"	60
4.2.9.3	Subcategoria: "Estructura del regulador"	60
4.2.9.2	Subcategoria: "Mostrar parametros"	60
4.2.9.1	Subcategoria: Campiar Parametros"	59
4.2.9	Subcategoria: "Contiguracion manual"	59
4.2.8.4	Subcategoria: "Nostrar parametros"	58
4.2.8.3	Subcategoria: "Propiedades de Fiuldo"	5/
4.2.8.2	Subcategoria: "Dinamica de Control"	56
4.2.ŏ.1	Subcategoria: Encontral Parametros	54
4.2.0 1 2 0 1	Subcatagoría: "Encontrar parámetros"	
4.2.1 1 2 0		
4.2.0 4.2.7	Regulación optima de la temperatura con parametros optimos de regulación	54
4.2.J	Regulación óntima de la temperatura con parómetros óntimas de regulación	
4.2.4 4.2 E	Lillilauur I Deila	
4.2.3	Control de la temperatura a la temperatura de proceso	53 בי
4.2.2	Control de la temperatura a la temperatura interna	52
4.2.1	Seleccionar el control de la temperatura: Interno o proceso	52
<b>4.2</b>	El sistema de regulación de la temperatura	.51
4.1.5.1	Modificación del limitador T Delta	51
4.1.5	Adaptar el limite I Delta	51
4.1.4	Comprobar el correcto tuncionamiento de la protección de sobretemperatura	1.51
4.1.3.5	Control mediante "Mostrar valores de OT"	50
4.1.3.4	Ajustes de la "Seguridad de Proceso"	50
4.1.3.3	Ajustes de los "OT depósito de expansión"	50
4.1.3.2	Ajustes de los "Límite de OT: calentamiento"	50
4.1.3.1	Información general sobre la protección de sobretemperatura	49
4.1.3	Configurar la protección de sobretemperatura (OT)	49

9



6.2.1	Clavija de conexión para el sensor de regulación del proceso Pt100	72
6.2.2	Interfaz de servicio	73
6.2.3	Conector POKO (contacto sin potencial) Alarma	73
6.2.4	Clavija ECS (External Control Signal) Stand-by	74
6.3	Interfaces en el "Unistat <sup>®</sup> TR401, TR402"	75
6.3.1	Interfaces en la parte trasera del «termostato HT»	75
6.3.1.1	Clavija de conexión para el sensor de regulación del proceso Pt100	75
6.3.1.2	Interfaz de servicio	75
6.3.1.3	Conexión de control termostato HT/unidad de control	75
6.3.1.4	Conexión del equipo termostato HT/unidad de control	76
6.3.2	Interfaces en la parte trasera de la «unidad de control»	76
6.3.2.1	Interfaz de servicio	76
6.3.2.2	Conector POKO (contacto sin potencial) Alarma	76
6.3.2.3	Clavija ECS (External Control Signal) Stand-by	76
6.3.2.4	Conexión de red	76
6.3.2.5	Conexión de control termostato HT/unidad de control	76
6.3.2.6	Conexión del equipo termostato HT/unidad de control	77
6.4	Interfaces en el Com.G@te <sup>®</sup> (opcional)	77
6.4.1	Clavija LEVEL (solo Com.G@te <sup>®</sup> extern)	77
6.4.2	Conector POKO (contacto sin potencial) Alarma	78
6.4.3	Clavija AIF Reg-E-Prog	78
6.4.4	Clavija ECS (External Control Signal) Stand-by	78
6.4.5	Clavija RS232/RS485 de serie	78
6.5	Actualización del firmware	79
7	Mantenimiento/reparación	80
7.1	Notificaciones del equipo de termorregulación	80
7.2	Sustitución del "Pilot ONE®"	80
7.2 7.3	Sustitución del "Pilot ONE <sup>®</sup> " Mantenimiento	80 80
<b>7.2</b> <b>7.3</b> 7.3.1	Sustitución del "Pilot ONE <sup>®</sup> " Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual	<b> 80</b> <b> 80</b> 81
<b>7.2</b> <b>7.3</b> 7.3.1 7.3.2	Sustitución del "Pilot ONE <sup>®</sup> " Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante .	80 80 81 82
<b>7.2</b> <b>7.3</b> 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante. Cambiar las mangueras de regulación.	80 80 81 82 82
<b>7.2</b> <b>7.3</b> 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante Cambiar las mangueras de regulación Cambiar las mangueras de agua refrigerante	80 80 81 82 82 82
<b>7.2</b> <b>7.3</b> 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante Cambiar las mangueras de regulación Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua)	80 81 82 82 82 82
<b>7.2</b> <b>7.3</b> 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante Cambiar las mangueras de regulación Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora	80 81 82 82 82 82 82 82
<b>7.2</b> <b>7.3</b> 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 <b>7.4</b>	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante Cambiar las mangueras de regulación Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora	80 81 82 82 82 82 82 82 83 83
<ul> <li>7.2</li> <li>7.3</li> <li>7.3.1</li> <li>7.3.2</li> <li>7.3.2.1</li> <li>7.3.2.2</li> <li>7.3.3</li> <li>7.3.4</li> <li>7.4</li> <li>7.4.1</li> </ul>	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante Cambiar las mangueras de regulación Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito Control del termofluido	80 81 82 82 82 82 82 83 83 84
<b>7.2</b> <b>7.3</b> 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 <b>7.4</b> 7.4.1 7.4.2	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante. Cambiar las mangueras de regulación. Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito Cambio del termofluido	80 81 82 82 82 82 83 83 84 84
<b>7.2</b> <b>7.3</b> 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 <b>7.4</b> 7.4.1 7.4.2 7.4.2.1	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante Cambiar las mangueras de regulación Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito Control del termofluido Cambio del termofluido	80 81 82 82 82 82 82 83 84 84 84
<b>7.2</b> <b>7.3</b> 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 <b>7.4</b> 7.4.1 7.4.2 7.4.2 7.4.2.1 7.4.3	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante Cambiar las mangueras de regulación Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito Control del termofluido Cambio del termofluido Aplicación externa cerrada Aclarado del circuito del termofluido	80 81 82 82 82 82 82 83 84 84 84 84 84
<b>7.2</b> <b>7.3</b> 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 <b>7.4</b> 7.4.1 7.4.2 7.4.2 7.4.2.1 7.4.3 <b>7.5</b>	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante. Cambiar las mangueras de regulación. Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora. Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito Control del termofluido. Cambio del termofluido. Aplicación externa cerrada. Aclarado del circuito del termofluido.	80 81 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 84 84 84 85 86
7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.2 7.4.2.1 7.4.3 7.5 7.6	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante Cambiar las mangueras de regulación Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito Control del termofluido Cambio del termofluido Aplicación externa cerrada Aclarado del circuito del termofluido Limpieza de las superficies Control de los cierres mecánicos	80 81 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 84 84 84 85 85 86 87
7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.2.1 7.4.2 7.4.2.1 7.4.3 7.5 7.6 7.7	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante. Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito Control del termofluido Cambio del termofluido Cambio del termofluido Limpieza de la superficies Control de los cierres mecánicos Contactos insertables	80 81 82 82 82 82 82 83 84 84 84 84 84 84 84 84 85 87 87
7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 7.4.1 7.4.1 7.4.2 7.4.2.1 7.4.2 7.4.2.1 7.4.3 7.5 7.6 7.7 7.8	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante Cambiar las mangueras de regulación Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito Control del termofluido Cambio del termofluido Limpieza de la superficies Control de las superficies Control de los cierres mecánicos Contactos insertables Descontaminación/reparación	80 81 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 84 84 84 84 84 85 87 87
7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.2 7.4.2.1 7.4.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante Cambiar las mangueras de regulación Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito Control del termofluido Aplicación externa cerrada Aclarado del circuito del termofluido Control de los cierres mecánicos Contactos insertables Descontaminación/reparación	80 81 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 84 84 84 84 85 87 87 87 87 87 87
7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.2.1 7.4.2 7.4.2.1 7.4.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.1	Sustitución del "Pilot ONE®". Mantenimiento	80 81 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 84 84 84 84 85 86 87 87 87 87 87 87 88
7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.2.1 7.4.2 7.4.2.1 7.4.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8 8.1 8.2	Sustitución del "Pilot ONE®". Mantenimiento	80 81 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 84 84 84 85 87 87 87 87 87 87 88 88 89
7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.2 7.4.2.1 7.4.2 7.4.2.1 7.4.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8 8.1 8.2 8.3	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante . Cambiar las mangueras de agua refrigerante Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito Control del termofluido Aplicación externa cerrada Aclarado del circuito del termofluido Limpieza de las superficies Control de los cierres mecánicos Contactos insertables Descontaminación/reparación Vaciar el equipo de termorregulación	80 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 84 84 84 84 84 85 87 87 87 87 87 87 87 89 89 89
7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 7.4 7.4 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8 8.1 8.2 8.3 8.4	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante Cambiar las mangueras de regulación. Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito Control del termofluido Cambio del termofluido Aplicación externa cerrada Aclarado del circuito del termofluido Limpieza de las superficies Control de los cierres mecánicos Contactos insertables Descontaminación/reparación Vaciar el equipo de termorregulación Descargar el agua refrigerante.	80 81 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 84 84 84 84 85 87 87 87 87 87 87 88 89 89 89 89
7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.2 7.4.2.1 7.4.2 7.4.2.1 7.4.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4.1	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante Cambiar las mangueras de regulación. Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito Control del termofluido Cambio del termofluido Aplicación externa cerrada Aclarado del circuito del termofluido Limpieza de las superficies Control de los cierres mecánicos. Contactos insertables Descontaminación/reparación Vaciar el equipo de termorregulación Vaciar el equipo de termorregulación Puesta fuera de servicio Indicaciones de seguridad y principios Desconexión Procedimiento de vaciado	80 80 81 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 84 84 84 84 85 87 87 87 87 87 87 87 89 89 89
7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.3 7.3.4 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.2.1 7.4.2 7.4.2.1 7.4.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4.1 8.5	Sustitución del "Pilot ONE®" Mantenimiento Intervalo del control del funcionamiento y visual Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante Cambiar las mangueras de regulación Cambiar las mangueras de agua refrigerante Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua) Vaciado de la cubeta colectora Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito Control del termofluido Cambio del termofluido Cambio del termofluido Cambio del termofluido Limpieza de las superficies Control de los cierres mecánicos Control de los cierres mecánicos Descontaminación/reparación Puesta fuera de servicio Indicaciones de seguridad y principios Desconexión Descargar el agua refrigerante Procedimiento de vaciado Desinstale la aplicación externa	80 80 81 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 84 84 84 85 87 87 87 87 87 87 89 89 89 89 89 89 89



8.6	Seguro para el transporte	
8.7	Desinstalar el recipiente colector	
8.8	Embalaje	
8.9	Envío	
8.10	Eliminación	
8.11	Datos de contacto	
8.11.1	Número de teléfono: Atención al cliente	
8.11.2	Número de teléfono: Distribución	
8.11.3	Correo electrónico: Atención al cliente	
8.12	Certificado de no objeción	92
9	Anexo	93

Unistat<sup>®</sup> TR 11



# Prefacio

Estimado cliente:

Ha adquirido un equipo de termorregulación de Peter Huber Kältemaschinenbau SE. Esa es una buena decisión. Le agradecemos su confianza.

Lea este manual de instrucciones atentamente antes de la puesta en servicio. Es imprescindible que observe todas las instrucciones e indicaciones de seguridad.

Realice el transporte, la puesta en servicio, el manejo, el mantenimiento, la renovación y la eliminación según las instrucciones de este manual.

Si realiza un uso conforme a lo previsto le ofrecemos una garantía total para su equipo de termorregulación.

Los modelos presentados en la página 5 en el transcurso de este manual de instrucciones se denominan equipo de termorregulación y la empresa Peter Huber Kältemaschinenbau SE como empresa Huber o bien Huber .

Queda excluida cualquier responsabilidad por errores y erratas.

Las siguientes marcas y el logotipo de Huber son marcas registradas por Peter Huber Kältemaschinenbau SE en Alemania y/u otros países de todo el mundo: BFT<sup>®</sup>, CC<sup>®</sup>, Chili<sup>®</sup>, Com.G@te<sup>®</sup>, Compatible Control<sup>®</sup>, CoolNet<sup>®</sup>, DC<sup>®</sup>, E-grade<sup>®</sup>, Grande Fleur<sup>®</sup>, Huber Piccolo<sup>®</sup>, KISS<sup>®</sup>, Minichiller<sup>®</sup>, Ministat<sup>®</sup>, MP<sup>®</sup>, MPC<sup>®</sup>, Peter Huber Minichiller<sup>®</sup>, Petite Fleur<sup>®</sup>, Pilot ONE<sup>®</sup>, RotaCool<sup>®</sup>, Rotostat<sup>®</sup>, SpyControl<sup>®</sup>, SpyLight<sup>®</sup>, Tango<sup>®</sup>, TC<sup>®</sup>, UC<sup>®</sup>, Unical<sup>®</sup>, Unichiller<sup>®</sup>, Unimotive<sup>®</sup>, Unipump<sup>®</sup>, Unistat<sup>®</sup>, Unistat Tango<sup>®</sup>, Variostat<sup>®</sup>. Las siguientes marcas son marcas registradas de la técnica de síntesis DWS en Alemania: DW-Therm<sup>®</sup>, DW-Therm HT<sup>®</sup>. La siguiente marca es una marca registrada de BASF SE: Glysantin<sup>®</sup>.

# 1 Introducción

# **1.1** Identificación / Símbolos en el manual de instrucciones

En los textos e imágenes se usan los siguientes símbolos e identificaciones.

Resumen	Identificación / Símbolo	Descripción
	$\rightarrow$	Referencia a información /procedimiento.
	«TEXTO»	Referencia a un capítulo del manual de instrucciones. En la versión digital se puede pulsar sobre el texto.
	>TEXTO< [CIFRA]	Referencia a un esquema de conexión del anexo. Se indican la denominación y el número de búsqueda.
	>TEXTO< [LETRA]	Referencia a un dibujo en el mismo apartado. Se indican la denominación y el número de búsqueda.
	•	Enumeración, 1º nivel
	-	Enumeración, 2º nivel

# **1.2** Datos sobre la Declaración UE de conformidad

CE

Los equipos cumplen con las exigencias básicas de seguridad y de salud de las directivas europeas mencionadas a continuación:

- Direttiva CEM
- Directiva de baja tensión
- Directiva de CEM

# 1.3 Seguridad

#### 1.3.1 Representación de las indicaciones de seguridad

Las indicaciones de seguridad están marcadas por las combinaciones de pictograma/palabra de advertencia. La palabra de advertencia describe la clasificación del riesgo residual en caso de inobservancia del manual de instrucciones.

PELIGRO	Identifica una situación peligrosa inmediata, cuya consecuencia puede ser la muerte o lesiones graves.
	Identifica una situación peligrosa general, cuya consecuencia puede ser la muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Identifica una situación peligrosa, cuya consecuencia pueden ser lesiones graves.
AVISO	Identifica una situación peligrosa, cuya consecuencia pueden ser daños materiales.
INFORMACIÓN	Identifica indicaciones importantes y consejos útiles.



Las indicaciones de seguridad de este manual deben protegerle a usted como operario, usuario de lesiones y a la planta de daños. Antes de comenzar con la acción correspondiente debe ser informado de los riesgos residuales y de las posibles aplicaciones falsas.

# 1.3.2 Representación de identificadores de seguridad en el equipo de termorregulación

Los siguientes pictogramas se utilizan como señalización de seguridad. La tabla ofrece una sinopsis sobre la señalización de seguridad usada.

Resumen	Etiquetado	Descripción	
	Señal de obligación		
		- Respetar las instrucciones	
	Advertencia		
		- Advertencia general - Respetar las instrucciones	
		- Advertencia de voltaje	
		- Advertencia de superficie caliente	
		- Advertencia de sustancias inflamables	

#### 1.3.3 Manejo correcto

El equipo de termorregulación se opera en una atmósfera con peligro de explosión MUERTE POR EXPLOSIÓN

NO montar ni operar el equipo de termorregulación dentro de una zona ATEX.



Capítulo 1

ADVERTENCIA	Manejo incorrecto
	LESIONES Y DAÑOS MATERIALES GRAVES
	<ul> <li>Guardar el manual de instrucciones en una zona accesible en el entorno directo del equipo de termorregulación.</li> <li>Solamente puede trabajar con el equipo de termorregulación personal suficientemente cualificado.</li> <li>El personal de servicio debe ser formado antes de que manipule el equipo de termorregulación.</li> <li>Controle que el personal de servicio haya leído y comprendido el manual de instrucciones.</li> <li>Determine la responsabilidad del personal de servicio.</li> <li>Debe poner a disposición del personal de servicio el equipo de protección personal correspondiente.</li> <li>j Es obligatorio el cumplimiento de las normas de seguridad del operario para proteger la vida y la salud así como para reducir los daños!</li> </ul>
AVISO	Modificaciones del equipo de termorregulación realizadas por terceros
	DAÑOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN
	<ul> <li>No permitir que terceros realicen modificaciones técnicas en el equipo de termorregulación.</li> <li>Cualquier modificación no acordada con Huber implica la pérdida de la vigencia de la declaración de conformidad UE del equipo de termorregulación.</li> <li>Únicamente el personal técnico que haya sido formado por Huber está autorizado a efectuar cambios, reparaciones o tareas de mantenimiento.</li> <li>Es obligatorio observar:         <ul> <li>¡Usar el equipo de termorregulación solo en perfecto estado técnico!</li> <li>¡Encomendar la puesta en servicio y las reparaciones solo a personal especialista!</li> <li>¡No está permitido omitir, puentear, desmontar o desconectar los sistemas de seguridad!</li> </ul> </li> </ul>
	No se debe emplear el equipo de termorregulación para otra finalidad diferente que para el control de la temperatura conforme al manual de instrucciones.
	El equipo de termorregulación ha sido fabricado para uso industrial. Con el equipo de termorregulación se atemperan aplicaciones p.ej. reactores de vidrio o metal u otros objetos con dicha finalidad en laboratorios e industria. Los refrigeradores de circulación y los baños de calibración solamente se deben emplear en combinación con equipo de termorregulación Huber. Se emplean en todo el sistema termofluidos adecuados. La potencia frigorífica o calorífica se pone a disposición en las conexiones de bombeo , o - si disponible - en el baño de regulación de temperatura. Consulte la especificación técnica en la ficha técnica. $\rightarrow$ A partir de la página 93, el apartado <b>"Anexo"</b> . El equipo de termorregulación debe ser instalada,

disponible - en el baño de regulación de temperatura. Consulte la especificación técnica en la ficha técnica. → A partir de la página 93, el apartado **"Anexo"**. El equipo de termorregulación debe ser instalada, configurado y operado según se indica en las instrucciones de manipulación y en este manual de instrucciones. Cualquier inobservancia del manual de instrucciones se considera manejo incorrecto. El equipo de termorregulación cumple con los últimos avances técnicos y las reglas de seguridad técnica reconocidas. Su equipo de termorregulación incorpora sistemas de seguridad.

#### 1.3.4 Uso incorrecto previsible por sentido común

#### AVISO

El equipo de termorregulación opera fuera de su especificación DAÑOS MATERIALES POR ENVEJECIMIENTO /FATIGA DEL MATERIAL PREMATUROS DEL INTER-CAMBIADOR DE PLACAS

- No operar el equipo de termorregulación permanentemente de forma simultánea con altas temperaturas cambiantes muy dinámicas y recurrentes en periodos breves.
- Si se emplea el equipo de termorregulación para una aplicación tal expira el derecho a garantía.
- La empresa Huber le ofrece para tales aplicaciones soluciones técnicas probadas y acreditadas.

El equipo de termorregulación/accesorio sin un armario Ex px **NO** está protegido contra explosiones y **NO** debe ser montado o puesto en servicio dentro de una zona ATEX. Si opera el equipo de termorregulación/accesorio junto con un armario Ex px es imprescindible que observe y cumplir las indicaciones del anexo (apartado operación ATEX). El anexo solo está disponible en los equipos de termorregulación/accesorios que se suministran junto con un armario Ex px. Si falta ese anexo póngase inmediatamente en contacto con el equipo de atención a los clientes.  $\rightarrow$  Página 91, el apartado "**Datos de contacto**".

**NO** está permitido el uso como producto medicinal (p.ej. en el método de diagnóstico in vitro) o para la regulación directa de la temperatura de alimentos.

No se debe emplear el equipo de termorregulación para **NINGUNA** otra finalidad diferente que para el control de la temperatura conforme al manual de instrucciones.

El fabricante no asume **NINGUNA** responsabilidad sobre daños ocasionados por **modificaciones técnicas** en el equipo de termorregulación, **manipulación incorrecta** o bien por el uso del equipo de termorregulación **infringiendo las instrucciones** del manual de instrucciones.

## 1.4 Operador y personal de servicio – Obligaciones y requisitos

#### 1.4.1 Obligaciones del operador

El manual de instrucciones debe ser guardado en una zona accesible en el entorno directo del equipo de termorregulación. Solamente puede trabajar con el equipo de termorregulación personal suficientemente cualificado (p.ej. maquinista, químico, CTA, físico etc.). El personal de servicio debe ser formado antes de que manipule el equipo de termorregulación. Controle que el personal de servicio haya leído y comprendido el manual de instrucciones. Determine con exactitud la responsabilidad del personal de servicio. Debe poner a disposición del personal de servicio el equipo de protección personal correspondiente.

- El operario tiene que instalar una cubeta colectora para recoger el agua de condensación/termofluido debajo del equipo de termorregulación.
- El uso de una cubeta colectora puede ser obligatorio para la zona de instalación del equipo de termorregulación (incl. accesorios) dependiendo de la legislación local. El operador debe comprobar e implementar las normas nacionales y locales aplicables.
- El equipo de termorregulación cumple con todos los estándares de seguridad vigentes.
- Su sistema, donde utiliza el equipo de termorregulación, también tiene que ser seguro.
- El operario tiene que diseñar el sistema de forma que sea seguro.
- Huber no es responsable de la seguridad de su sistema. El operario es responsable de la seguridad del sistema.
- Aunque el equipo de termorregulación suministrado por Huber cumple todas las normas de seguridad, su integración en otro sistema puede conllevar peligros generados por el diseño del otro sistema y no pueden ser controlados por Huber
- El integrador de sistemas es responsable de la seguridad del sistema completo, en el que se instala el equipo de termorregulación.
- Para facilitar la instalación segura en el sistema y el mantenimiento del equipo de termorregulación hay que bloquear el >interruptor principal< [36] (si disponible) en la posición off. El operario tiene que desarrollar procedimientos de bloqueo/marcado tras desconectar la fuente de energía según las normas locales (p. ej. CFR 1910.147 para EE. UU.).

#### 1.4.1.1 Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles

En la eliminación preste atención al cumplimiento de la legislación nacional de eliminación de residuos. Si tiene alguna pregunta sobre la eliminación póngase en contacto con una empresa profesional de eliminación de residuos local.

Resumen	Material/dispositivos de asistencia	Eliminación/Limpieza
	Material de embalaje	Guarde el material de embalaje para su uso posterior (p. ej. transporte).
	Termofluido	Las medidas para una eliminación profesional deben consultarse en las fichas técni- cas de seguridad del termofluido empleado. Para la eliminación del termofluido utilice el envase original.
	Accesorios de llenado p. ej. vaso	Limpie los accesorios de llenado para su reutilización. Preste atención a que los productos auxiliares y de limpieza se eliminen profesionalmente.
	Productos auxiliares p. ej. paños, trapos	Los productos auxiliares que se han empleado para recoger termofluido tienen que ser eliminados como el propio termofluido. Los productos auxiliares empleados para la limpieza tienen que ser eliminados como los productos de limpieza.

#### Capítulo 1

Material/dispositivos de asistencia	Eliminación/Limpieza
Productos de limpieza p. ej. detergente para acero inoxidable, deter- gente para productos delicados	Las medidas para una eliminación profesional deben consultarse en las fichas técni- cas de seguridad del producto de limpieza empleado. Para la eliminación de grandes cantidades utilice el envase original del producto de limpieza.
Consumibles p. ej. esteras de filtración de aire, mangueras de regulación de temperatura	Las medidas para una eliminación profesional deben consultarse en las fichas técni- cas de seguridad del consumible empleado.

#### 1.4.2 Requisitos del personal

En el equipo de termorregulación solamente puede trabajar personal especializado cualificado, que ha sido encomendado e instruido por el operador. La edad mínima para el maquinista es de 18 años. Las personas menores de 18 años solo pueden manipular el equipo de termorregulación bajo la supervisión de un especialista cualificado. El operador asume la responsabilidad frente a terceros en el área de trabajo.

#### 1.4.3 Obligaciones del personal de servicio:

Antes de manipular el equipo de termorregulación leer atentamente el manual de instrucciones. Es imprescindible observar las normas de seguridad. Al manipular el equipo de termorregulación usar el equipo de protección personal (p.ej. gafas de protección, guantes de protección, calzado antideslizante).

### 1.5 Información general

#### 1.5.1 Descripción del lugar de trabajo

El lugar de trabajo se encuentra en el panel de mando delante del equipo de termorregulación. El lugar de trabajo se determina en función de los periféricos que ha conectado el cliente. Por lo que este debe garantizar que se ha diseñado de forma segura. El diseño del lugar de trabajo se basa en los requisitos respectivos de la Disposición alemana sobre Seguridad en Fábricas (BetrSichV) y la evaluación del riesgo del lugar de trabajo.

#### 1.5.2 Dispositivos de seguridad según DIN 12876

La denominación de clase para su equipo de termorregulación puede ser consultada en la ficha técnica del anexo.

stribución en clases de termostatos de oratorio y baños de	Denominación de clase	Fluido de regula- ción de temperatu- ra	Requisitos técnicos	Etiquetado <sup>d)</sup>	
laboratorio	I	No inflamable <sup>a)</sup>	Protección contra sobrecalentamiento <sup>c)</sup>	NFL	
	II	Inflamable <sup>b)</sup>	Protección contra sobrecalentamiento ajustable	FL	
	Ш	Inflamable <sup>b)</sup>	Protección de sobretemperatura ajustable y protección de nivel inferior adicional	FL	
	<sup>a)</sup> Por lo general agua; otros líquidos solo cuando no son inflamables en el rango de temperatura de un fallo único.				
	<sup>b)</sup> Los fluidos de regulación de temperatura tienen que tener un punto de inflamación de ≥ 65 °C.				
	<sup>c)</sup> La protección contra sobrecalentamiento se puede conseguir p.ej. con un sensor de nivel de llenado adecuado o con un dispositivos de limitación de la temperatura adecuado.				
	<sup>d)</sup> Opcional según la selección del fabricante.				

Di

lab

Vista general de los límites de temperatura

°C	[Temperatura máxima de trabajo]
	Temperatura máxima del equipo de termorregulación.
	[Valor límite de sobretemperatura]
	25 K por debajo del punto de inflamación del termofluido.
	[Punto de Consigna Máximo]
	Límite superior de la termorregulación programado por el usuario.
	[Punto de Consigna]
	Solo puede ser programado en un rango determinado (entre el Punto de consigna máximo/mínimo).
	[Punto de Consigna Mínimo]
	Límite inferior de la termorregulación programado por el usuario.
	[Temperatura mínima de trabajo]
<u>→</u>	Temperatura mínima del equipo de termorregulación.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

#### Protección de nivel inferior y protección de sobretemperatura en combinación

Este equipo de termorregulación ha sido equipado con protección de sobretemperatura y protección de nivel inferior. En lugar de un interruptor flotante mecánico, en la superficie de las espirales de calentamiento se colocan sensores de temperatura, que monitorizan la sobretemperatura en esa fuente de ignición potencial y se encargan de que el regulador mantenga la temperatura de las espirales de calentamiento por debajo de la temperatura crítica (punto de ignición del termofluido). En la **>pantalla táctil< [88]** se emite el mensaje correspondiente.

Ya no es necesaria ninguna herramienta para el ajuste de los valores de activación de la protección contra sobretemperatura. Para ello se emplea una herramienta del software. El valor umbral de la protección contra sobretemperatura solo se puede realizar si antes se ha indicado correctamente un código aleatoriamente emitido por el "Pilot ONE". Así se evita un ajuste accidental con una herramienta mecánica.

#### Protección de nivel inferior

La protección de nivel inferior se efectúa mediante un sensor de presión en el circuito del fluido. La bomba junto con el termofluido obtienen la presión necesaria en el sensor de presión. Por aire termo fluido el sistema (nivel de llenado muy bajo, no suficientemente purgado) la presión no alcanza el valor indicado en el sensor de presión. Se interrumpe el control de la temperatura y la circulación.

#### Protección de sobretemperatura (en los equipos de termorregulación con calefacción.)

Ya no es necesaria ninguna herramienta para el ajuste de los valores de activación de la protección contra sobretemperatura. Para ello se emplea una herramienta del software. El valor umbral de la protección contra sobretemperatura solo se puede realizar si antes se ha indicado correctamente un código aleatoriamente emitido por el "Pilot ONE". Así se evita un ajuste accidental con una herramienta mecánica.

#### Seguridad de Proceso

El trasfondo de ese modo operativo con sobretemperatura es el deseo de una protección ampliada del operario y de la planta. En los dispositivos clásicos de protección al alcanzar un valor de activación de la protección de sobretemperatura bipolar se desconecta. Como el valor de desconexión de protección de sobretemperatura por lo general suele estar por encima del Punto de consigna de regulación, bajo determinadas circunstancias, eso significa que se agrega más calor en el proceso (p.ej. exotermia) de la que el dispositivo frigorífico disponible puede enfriar. Desconectando el equipo de termorregulación se elimina la única posibilidad de extraer el calor del proceso. Por lo que la temperatura podría seguir subiendo y algunas piezas de la planta podrían alcanzar temperaturas altas no permitidas que pondrían en peligro la vida de las personas, p.ej. por ruptura del material o por el cambio de estado líquido a gaseoso. En el modo operativo Seguridad de Proceso el regulador detecta cuando se alcanza el valor de activación en la protección de sobretemperatura, habilitando la refrigeración. El requisito para ese modo operativo es el ajuste del compresor en Siempre on([Ajustes del sistema] >[Ajustes energía/ECO] > [Compresor ON/OFF/AUTO] > [Siempre on]). Incluso cuando la temperatura sigue subiendo el sistema frigorífico utiliza su máxima potencia frigorífica para mantener el calentamiento lo más reducido posible. Debe tener obligatoriamente en cuenta:  $\rightarrow$  A partir de la página 49, el apartado "**Configurar la protección de sobretemperatura** (OT)".

#### 1.5.3 Otros dispositivos de protección

INFORMACIÓN

¡Plan de emergencia – interrumpir la alimentación de corriente eléctrica!

De qué tipo de interruptor o combinación de interruptores está dotado su equipo de termorregulación puede consultarlo en el esquema de conexión. → A partir de la página 93, el apartado **"Anexo"**.

**Equipo de termorregulación con >interruptor principal< [36] (rojo/amarillo o gris):** Ponga el >interruptor principal< [36] a "0".

Equipos de termorregulación con >interruptor principal< [36] (rojo/amarillo) e >interruptor del aparato< [37] (gris)adicional: Ponga el >interruptor principal< [36] a "0". Ponga después el >interruptor del aparato< [37] a "0".

Equipos de termorregulación con >interruptor principal< [36] (gris) e >interruptor de desconexión de emergencia< [70] (rojo/amarillo): Accione el >interruptor de desconexión de emergencia< [70]. Ponga después el >interruptor principal< [36] a "0".

**Equipos de termorregulación con >interruptor de red< [37]:** Suministro eléctrico por un enchufe: Separe el equipo de termorregulación del suministro de energía. Ponga después el **>interruptor de red< [37]** a "0". Suministro de energía mediante cableado fijo: Interrumpa la alimentación de la red eléctrica con el dispositivo de separación del edificio. Ponga después el **>interruptor de red< [37]** a "0".

**Equipos de termorregulación sin interruptor o dentro de una carcasa externa:** Conexión mediante enchufe: Separe el equipo de termorregulación del suministro de energía. Conexión por cableado fijo: ¡Interrumpa la alimentación de la red eléctrica con el dispositivo de separación del edificio!

#### 1.5.3.1 Interrupción de la alimentación

Tras un apagón (o al conectar el equipo de termorregulación) se puede determinar con esta función el comportamiento del equipo de termorregulación. Ese comportamiento puede ser determinado vía "Pilot ONE"

OFF / Standby (Configuración estándar)

El control de la temperatura se inicia a mano tras encender el equipo de termorregulación.

#### ON/Control de la temperatura activo

El control de la temperatura se inicia siempre tras encender el equipo de termorregulación. Durante unos segundos se muestra una INFORMACIÓN. Así cabe la posibilidad de refrenar el inicio automático.

#### Fallo de alimentación automática

Si durante el apagón estaba activo el control de la temperatura entonces continúa automáticamente tras volver la corriente.

#### 1.5.3.2 Funciones de alarma

Una alarma es un estado operativo que avisa sobre condiciones de proceso poco apropiadas. El equipo de termorregulación puede ser programado de forma que el usuario de la planta reciba un aviso al superar determinados valores umbral.

El comportamiento del equipo de termorregulación puede verse determinado por una alarma. Las posibles reacciones son: Desconexión del control de la temperatura o controlar la temperatura a un punto de consigna (segundo Punto de Consigna) seguro.

#### 1.5.3.3 Mensajes de advertencia

Los mensajes de advertencia contienen un mensaje sobre una irregularidad del equipo de termorregulación. Esos mensajes no ocasionan ninguna consecuencia. El usuario de la planta valora la relevancia del mensaje y de ser necesario emite los pasos a seguir.



# 2 Puesta en servicio

2.1	Transporte dentro de la empresa				
ADVERTENCIA	El equipo de termorregulación no es transportado/movido conforme a las instrucciones de este manual MUERTE O LESIONES GRAVES POR CONTUSIONES				
	<ul> <li>Transportar/mover el equipo de termorregulación solo según las instrucciones de este manual.</li> <li>Durante el transporte debe usar el equipo de protección individual.</li> <li>Para mover el equipo de termorregulación sobre ruedas (si disponibles) no emplear menos de las personas indicadas.</li> <li>Si el equipo de termorregulación está equipado con ruedas, incl. frenos de estacionamiento: Al mover el equipo de termorregulación tiene hay 2 frenos de estacionamiento accesibles. ¡En caso de emergencia se deben activar esos 2 frenos de estacionamiento! En caso de en una emer-</li> </ul>				
	gencia solo se active <b>un</b> freno de estacionamiento: ¡El equipo de termorregulación no se para y gira alrededor del propio eje de la rueda con el freno activado!				
AVISO	<ul> <li>El equipo de termorregulación se transporta tumbado</li> <li>DAÑOS MATERIALES EN EL COMPRESOR</li> <li>Transportar el equipo de termorregulación únicamente en vertical.</li> </ul>				
AVISO	El equipo de termorregulación lleno se transporta				
	DAÑOS POR VERTIDOS DE TERMOFLUIDO				
	Transportar únicamente el equipo de termorregulación vaciado.				
	<ul> <li>Para el transporte debe utilizar las argollas de la parte superior del equipo de termorregulación, si dispone de ellas.</li> </ul>				
	<ul> <li>Para transportar el equipo hay que utilizar una carretilla de manutención.</li> </ul>				
	<ul> <li>Las ruedas (si disponibles) del equipo de termorregulación no son aptas para el transporte. Las ruedas se cargan simétricamente con toda la masa del equipo de termorregulación, respectiva- mente el 25 % cada una.</li> </ul>				
	<ul> <li>Retirar el material de embalaje solo directamente en el lugar de colocación (p. ej. palé).</li> </ul>				
	<ul> <li>Proteger el equipo de termorregulación de posibles daños ocasionados por y durante el transporte.</li> </ul>				
	<ul> <li>No transportar el equipo de termorregulación ni solo ni sin usar dispositivo de asistencia.</li> </ul>				
	<ul> <li>Revisar la capacidad de carga del recorrido de transporte y el lugar de colocación.</li> </ul>				
	<ul> <li>Antes de poner en servicio el equipo de termorregulación hay que activar los frenos de estacio- namiento en las ruedas (si disponibles) y/o desenroscar/activar las patas (si disponibles).</li> <li>→ Página 32, el apartado "Desenroscar/activar las patas (si disponibles)".</li> </ul>				
	<ul> <li>En los equipos de termorregulación con seguro de transporte debe tener obligatoriamente en cuenta: → Página 23, el apartado "Seguro para el transporte".</li> </ul>				
2.1.1	Elevar y transportar el equipo de termorregulación				
2.1.1.1	Equipo de termorregulación con armellas de transporte				
AVISO	El equipo de termorregulación se elevado en las armellas de transporte sin accesorios de elevación				
	<ul> <li>Elevar y transportar el equipo de termorregulación siempre con un accesorio de elevación.</li> <li>Las armellas de transporte solo han sido diseñadas para una carga sin ángulo de inclinación (0°).</li> <li>El acargania de alevación tione que tener suficiente temaña las dimensiones y el paso del</li> </ul>				

El accesorio de elevación tiene que tener suficiente tamaño. Las dimensiones y el peso del equipo de termorregulación tienen que ser tenidos en cuenta.

Por ejemplo: argollas de transporte (redonda, poligonal y rebajada (de izq. a dcha.))



21



- No elevar y transportar el equipo de termorregulación en las armellas de transporte solo y sin dispositivos auxiliares.
- Elevar y transportar el equipo de termorregulación en las armellas de transporte únicamente con una grúa o una carretilla de manutención.
- La grúa o la carretilla de manutención tiene que tener una fuerza de elevación que corresponda como mínimo al peso del equipo de termorregulación. El peso del equipo de termorregulación puede consultarse en la ficha técnica. → A partir de la página 93, el apartado "Anexo".
- Si se han desmontado los pies de ajuste para el envío: Bajar en primer lugar el equipo de termorregulación cuando estén montados todos los pies de ajuste. → Página 22, el apartado "Montaje / desmontaje de los pies de ajuste".

#### 2.1.1.2 Equipo de termorregulación sin armellas de transporte

Por ejemplo: Puntos de apoyo para los brazos de la apiladora.a partir de un tamaño constructivo concreto. Consulte la posición exacta en el esquema de conexión en el anexo.



- No elevar y transportar el equipo de termorregulación solo y sin dispositivos auxiliares.
- Elevar y transportar el equipo de termorregulación únicamente con una carretilla de manutención.
- La carretilla de manutención tiene que tener una fuerza de elevación que corresponda como mínimo al peso del equipo de termorregulación. El peso del equipo de termorregulación puede consultarse en la ficha técnica. → A partir de la página 93, el apartado "Anexo".
- Si se han desmontado los pies de ajuste para el envío: Bajar en primer lugar el equipo de termorregulación cuando estén montados todos los pies de ajuste. → Página 22, el apartado "Montaje / desmontaje de los pies de ajuste".

#### 2.1.2 Montaje / desmontaje de los pies de ajuste

Vigente solo si se han desmontado los pies de ajuste para el envío.

ADVERTENCIA El equipo de termorregulación no se asegura contra deslizamiento y/o descenso MUERTE O LESIONES GRAVES POR CONTUSIONES

- Asegure el equipo de termorregulación contra deslizamiento y/o descenso antes de montar los pies de ajuste.
- > Para montar no debe colocarse ni permanecer debajo del equipo de termorregulación.



Para enviar el equipo de termorregulación se han desmontado los pies de ajuste. Antes de instalar / posicionar el equipo de termorregulación deben montarse todos los pies de ajuste. Si se vuelve a enviar el equipo de termorregulación: Antes de embalar desmonte todos los pies de ajuste.

- Los pies de ajuste solo se pueden montar mientras se eleva el equipo de termorregulación.
- Asegure el equipo de termorregulación contra deslizamiento y/o descenso.
- No permanezca de pie ni se tumbe debajo del equipo de termorregulación durante el montaje de los pies de ajuste.
- Bajar en primer lugar el equipo de termorregulación cuando estén montados todos los pies de ajuste.

#### 2.1.3 Posicionamiento del equipo de termorregulación

#### 2.1.3.1 Equipos de termorregulación con ruedas

- No utilice las ruedas para el transporte al lugar de colocación. → Página 21, el apartado "Elevar y transportar el equipo de termorregulación".
- Utilizar las ruedas únicamente para el posicionamiento en el lugar de transporte.
- El equipo de termorregulación solo se debe mover sobre las ruedas cuando la superficie sea llana, no tenga pendiente y disponga de suficiente capacidad portante.
- No debe transportar el equipo de termorregulación una persona sola.
- Para mover el equipo de termorregulación sobre las ruedas son necesarias como mínimo 2 personas. Si el peso total del equipo de termorregulación es superior a 1,5 toneladas, para mover el equipo de termorregulación sobre las ruedas son necesarias como mínimo 5 personas.
- Antes de poner en servicio el equipo de termorregulación hay que activar los frenos de estacionamiento en las ruedas y/o desenroscar/activar las patas (si disponibles). → Página 32, el apartado "Desenroscar/activar las patas (si disponibles)".

#### 2.1.3.2 Equipos de termorregulación sin ruedas

- Para posicionar el equipo de termorregulación hay que utilizar una carretilla de manutención.
- No debe transportar el equipo de termorregulación una persona sola.
- Para mover el equipo de termorregulación hacen falta **como mínimo 2 personas**.
- La carretilla de manutención tiene que tener una fuerza de elevación que corresponda como mínimo al peso del equipo de termorregulación. El peso del equipo de termorregulación puede consultarse en la ficha técnica. → A partir de la página 93, el apartado "Anexo".
- Antes de poner en servicio el equipo de termorregulación hay que desenroscar/activar las patas (si disponibles). → Página 32, el apartado "Desenroscar/activar las patas (si disponibles)".

#### 2.2 Seguro para el transporte

# Puesta en servicio con el seguro para el transporte activado

#### DAÑOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN

- Controlar la posición de los seguros de transporte.
- Antes de la puesta en servicio del equipo de termorregulación hay que colocar los seguros de transporte del compresor en la posición de servicio.

Los equipos de termorregulación enumerados en la siguiente tabla están equipados con seguros de transporte para el compresor. Esos seguros de transporte tienen que ser desbloqueados antes de la puesta en servicio del equipo de termorregulación o bien activados de nuevo al transportar el dispositivo a otra ubicación.

Las variantes de equipo de termorregulación o las especificaciones específicas del cliente pueden divergir de las de la lista de la tabla. En este equipo de termorregulación al lado de la placa de características hay una etiqueta adhesiva con los datos del seguro para el transporte utilizado.

Resumen de los segu- ros de transporte	Equipos de termorregulación	Seguro para el transpor- te
	- Unimotive 0x, 1x, 2x, 3x - Todos los modelos de mesa Unistat - serie Unistat: 4xx; 5xx; 7xx; 8xx; 90x; 91xw (refrigeración por agua); 1005w; 1015w	sin
	- serie Unistat: 61x; 62x; 63x; 640; 68x; 91x (refrigeración por aire); 92x, 93x	Тіро А

AVISO



Equipos de termorregulación	Seguro para el transpor- te
- serie Unistat: 645; 650	Тіро В
- serie Unistat: 680w espec	tipo C
- serie Unistat: 95x	Tipo A <b>y</b> tipo B

#### 2.2.1 Seguro para el transporte tipo A



#### INFORMACIÓN

No se puede acceder al seguro de transporte desde abajo en todos los equipos de termorregulación ([C] + [D]). En los equipos de termorregulación con base transformador hay que retirar parte del revestimiento, para soltar o apretar el seguro de transporte desde arriba ([A1] + [A2]).

Para controlar el seguro de transporte debe retirar el revestimiento en el equipo de termorregulación.

#### 2.2.1.1 Soltar los seguros de transporte (posición de servicio)

**Desde abajo: girar hacia abajo el >tornillo hexagonal< [D]** en la parte inferior del equipo de termorregulación con la llave de vaso E/C17 (en sentido antihorario) y **apretar contra la >tuerca para soldar< [C]** (fuerza manual). **Desde arriba (tras desmontar la cubierta): girar hacia arriba la >tuerca (A2)** con la llave de vaso E/C17 desde arriba (en sentido antihorario) y **apretar contra la >tuerca para soldar< [C]** (fuerza manual).

#### 2.2.1.2 Apretar el seguro para el transporte (posición de transporte)

**Desde abajo: girar hacia abajo el >tornillo hexagonal<** [D] en la parte inferior del equipo de termorregulación con la llave de vaso E/C17 (en sentido horario) y apretar contra las dos contratuercas (fuerza manual). **Desde arriba (tras desmontar la cubierta): girar hacia abajo la >tuerca<** [A1] con la llave de vaso E/C17 desde arriba (en sentido horario) y apretar las dos contratuercas (fuerza manual).



#### 2.2.2 Seguro para el transporte tipo B

Retire el revestimiento lateral en el equipo de termorregulación para poder soltar o apretar el seguro para el transporte.

#### 2.2.2.1 Soltar los seguros de transporte (posición de servicio)

Suelte respectivamente la **>tuerca de seguridad<** [A] hasta que pueda quitar la **>arandela ranurada<** [B]. Retire la **>arandela ranurada<** [B].

#### 2.2.2.2 Apretar el seguro para el transporte (posición de transporte)

Suelte respectivamente una>arandela ranurada< [B] debajo de la >tuerca de seguridad< [A]. Apriete la >tuerca de seguridad< [A] hasta que el >silentblocker< [C] esté presionado aprox. 1 o 2 mm.

#### 2.2.3 Seguro para el transporte tipo C

Por ejemplo: Seguro para el transporte **tipo C** 



Retire el revestimiento lateral en el equipo de termorregulación para poder soltar o apretar el seguro para el transporte.

#### 2.2.3.1 Soltar el seguro de transporte tipo C

Suelte respectivamente el **>tornillo hexagonal<** [A] de la **>tuerca<** [C]. Retire del equipo de termorregulación respectivamente el **>tornillo hexagonal<** [A], la **>arandela<** [B], el **>seguro de transpor**te< [D] y la **>tuerca<** [C]. Guarde todas las piezas individuales para su posterior uso.

#### 2.2.3.2 Apretar el seguro de transporte tipo C

Monte en el interior del equipo de termorregulación respectivamente el **>tornillo hexagonal<** [A], la **>arandela<** [B], el **>seguro de transporte<** [D], la **>arandela<** [B] y la **>tuerca<** [C].

# 2.3 Desembalaje

ADVERTENCIA

Puesta en servicio de un equipo de termorregulación defectuoso PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA

- No ponga nunca en servicio un equipo de termorregulación defectuoso.
- Póngase en contacto con el equipo de atención a los clientes. → Página 91, el apartado "Datos de contacto".

# PROCEDIMIENTO

- Observe si hay daños en el embalaje. Los daños del embalaje pueden ser un indicio de un daño material en el equipo de termorregulación.
- Cuando desembale el equipo de termorregulación compruebe que no haya ningún daño posiblemente ocasionado por el transporte.
- > Las reclamaciones deberán ser presentadas únicamente a la empresa transportista.
- ➢ Controle la eliminación profesional del material de embalaje. → Página 17, el apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".



Capítulo 2

# 2.4 Condiciones ambientales

A					
PRECAUCIÓN	Condiciones ambientales inadecuadas / colocación inadecuada				
	LESIONES GRAVES POR CONTUSIONES				
	➢ ¡Respetar todas las indicaciones! → Pagina 26, el apartado "Condiciones ambientales" y → nágina 28, el apartado "Condiciones de colocación"				
INFORMACIÓN	Encárguese de que en el emplazamiento disponga de suficiente aire fresco para la bomba de circu- lación y para los compresores. El aire residual caliente debe poner ascender sin obstáculos.				
	Modelos verticales Consulte los datos de conexión en la ficha técnica. → A partir de la página 93, el apartado "Anexo".				
	Válido únicamente para los modelos verticales:				
	Para realizar mantenimientos dentro del equipo de termorregulación hace falta, en función de los trabajos de mantenimiento una distancia lateral con la pared de 50 a 200 cm. Si hay que mover el equipo de termorregulación para realizar los trabajos de mantenimiento: $\rightarrow$ Página 21, el apartado <b>"Transporte dentro de la empresa"</b> .				
	Además, para los modelos verticales con <b>&gt;armario de distribución &lt; [118]</b> : Para abrir las puertas del armario de distribución hace falta en el lugar de colocación una distancia con la pared de 150 a 200 cm. Las puertas del armario de distribución solo se pueden abrir 90°. Consulte la posición exacta del <b>&gt;armario de distribución&lt; [118]</b> en el esquema de conexión en el apartado " → A partir de la página 93, el apartado <b>"Anexo"</b> .				
	Solo está permitido emplear el equipo de termorregulación bajo condiciones ambiente normales conforme a la DIN EN 61010-1 actualmente vigente.				
	<ul> <li>Utilización solo en recintos cerrados. La potencia de iluminación debe ser de como mínimo 300 lx.</li> </ul>				
	<ul> <li>Altura de instalación hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar.</li> </ul>				
	<ul> <li>Guardar suficiente distancia con la pared y con el techo para garantizar la ventilación (expulsión de calor de residuos, entrada de aire fresco para el equipo de termorregulación y la cámara de trabajo). En un equipo de termorregulación refrigerado por aire debe garantizar suficiente distan- cia hasta el suelo. No operar este equipo de termorregulación en un cartón o en un cuba peque- ña, pues eso bloquea la circulación del aire.</li> </ul>				
	<ul> <li>Consulte los valores para la temperatura ambiente en la ficha técnica; el cumplimiento de las condiciones ambientales es imprescindible para un funcionamiento correcto sin fallos.</li> </ul>				
	<ul> <li>Humedad ambiental relativa máxima 80 % hasta 32 °C y hasta 40 °C lineal descendente al 50 %.</li> </ul>				
	<ul> <li>Distancias cortas hasta las conexiones de alimentación.</li> </ul>				
	<ul> <li>El equipo de termorregulación no se puede colocar de forma que dificulte o incluso impida el acceso al dispositivo de desconexión de corriente eléctrica.</li> </ul>				
	<ul> <li>El rango de las fluctuaciones de la tensión de red puede consultarse en la ficha técnica. → A partir de la página 93, el apartado "Anexo".</li> </ul>				
	<ul> <li>Sobretensiones pasajeras, tal como surgen habitualmente en el sistema de abastecimiento de energía eléctrica.</li> </ul>				
	Clase de instalación 3				
	Grados de suciedad previsible: 2.				
	Categoría de sobretensión II.				

Distancias con pared



MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Distancia en cm			
Cara	Refrigeración por aire	Refrigeración por agua		
[A1] Arriba	Salida de aire arriba: libre	-		
[A2] Arriba	empotrable	empotrable		
[B] A la izquierda	mín. 20	mín. 10		
[C] A la derecha	mín. 20	mín. 10		
[D] Delante	mín. 20	mín. 10		
[E] Detrás	mín. 20 mín. 20			
Distancia en cm (ope		ando con una cubeta)		
Cara	Refrigeración por aire	Retrigeración por agua		
[A1] Arriba				
	Salida de aire arriba: libre	-		
[A2] Arriba	Salida de aire arriba: libre empotrable	empotrable		
[A2] Arriba [B] A la izquierda	Salida de aire arriba: libre empotrable mín. 20	empotrable mín. 20		
[A2] Arriba [B] A la izquierda [C] A la derecha	Salida de aire arriba: libre empotrable mín. 20 mín. 20	empotrable mín. 20 mín. 20		
<ul> <li>[A2] Arriba</li> <li>[B] A la izquierda</li> <li>[C] A la derecha</li> <li>[D] Delante</li> </ul>	Salida de aire arriba: libre empotrable mín. 20 mín. 20 mín. 20	empotrable mín. 20 mín. 20 mín. 20		



Capítulo 2

#### 2.4.1 Indicaciones específicas de CEM

#### INFORMACIÓN

#### Conductos de conexión generales

Condiciones previas para una operación sin averías de los equipos de termorregulación, incluyendo sus conexiones con aplicaciones externas: La instalación y el cableado deben realizarse de forma correcta. Temas afectados: «Seguridad eléctrica» y «CEM- cableado correcto».

#### Longitudes de conducto

En caso de tendido de conductos flexibles/fijos de más de 3 metros debe tenerse en cuenta esto, entre otras cosas:

 - compensación de potencial, puesta a tierra (véase al respecto también la ficha técnica "Compatibilidad electromagnética CEM")

- Respeto de la protección contra rayos/sobretensión "externa" e "interna".
- Medidas de protección de diseño, selección de conductos profesionalmente correcta (resistencia a los rayos UV, protección de tubos de acero, etc.)

#### Atención:

El operador será aquí responsable de que se respeten las disposiciones y leyes nacionales/internacionales. Esto incluye la verificación de la instalación/cableado exigidos por ley o normativa.

Este dispositivo es apto para operar en **"entornos electromagnéticos industriales"**. Cumple los **"requisitos de inmunidad electromagnética»** de la **EN61326-1** actualmente vigentes, que se exigen para dichos entornos.

Además, también cumple los **"requisitos de radiación electromagnética»** para ese entorno. A efectos de la **EN55011**actualmente vigente, se trata de un dispositivo del **grupo 1** y de la **clase A**.

El **grupo 1** significa que la alta frecuencia (AF) solamente se emplea para el funcionamiento del dispositivo. La **clase A** determina los valores de la radiación electromagnética a cumplir.

# 2.5 Condiciones de colocación

El equipo de termorregulación es colocado sobre el conducto de suministro de corriente MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA POR DAÑOS EN EL CONDUCTO DE SUMINISTRO DE CO-RRIENTE

No colocar el equipo de termorregulación sobre el conducto de suministro de corriente.

PRECAUCIÓN

#### Operación de equipo de termorregulación con ruedas sin activar los frenos CONTUSIONES EN LAS EXTREMIDADES

Activar los frenos de las ruedas.

- Cuando se cambie el equipo de termorregulación de un entorno frío a uno caliente (o a la inversa) espera unas 2 horas, para que se aclimatice el equipo. ¡No encienda antes el equipo de termorregulación!
- Colocar en vertical, seguro y protegido contra vuelco.
- Utilice un subsuelo sólido no inflamable.
- Mantener el entorno limpio: Evitar el peligro de deslizamiento y vuelco.
- ¡Si dispusiese de ruedas, deberán ser enclavadas antes de la colocación!
- El termofluido vertido/derramado debe ser eliminado profesionalmente sin demora. Controle la eliminación profesional del termofluido y los productos auxiliares. → Página 17, el apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".
- Observe la capacidad de carga del suelo para equipos industriales grandes.
- Observe las condiciones ambientales.

# 2.6 Mangueras recomendadas de control de temperatura y de agua refrigerante

PRECAUCIÓN Uso de mangueras y/o conexiones de mangueras inadecuadas/defectuosas LESIONES Termofluido Utilizar mangueras v/o conexiones de manguera profesionales. Revisar a intervalos regulares la estanqueidad y la calidad de las mangueras y de las conexiones, y si fuese necesario tomar las medidas apropiadas (sustitución). Aislar o bien proteger las mangueras de regulación de temperatura contra contacto/carga mecánica. Agua refrigerante Para los requisitos de seguridad más exigentes se deben emplear mangueras blindadas. Cerrar la alimentación de agua refrigerante al equipo de termorregulación incluso en la inactividad a corto plazo (p.ej. durante la noche). PRECAUCIÓN Termofluido y superficies fríos o calientes QUEMADURAS EN LAS EXTREMIDADES Evite el contacto directo con el termofluido o con las superficies. Utilice el equipo de protección personal adecuado (p.ej. guantes resistentes a temperaturas altas, gafas de protección, calzado de seguridad). PRECAUCIÓN Formación de hielo no controlada en las conexiones y mangueras del circuito de termofluido. PELIGRO DE DESLIZAMIENTO Y VUELCO Si se regula la temperatura en rango de menos cero, se forma hielo en las mangueras y conexiones del circuito de termofluido. Esto se produce por condensación y congelación de la humedad del aire. Controle la intensidad de la formación de hielo. Si la formación de hielo es demasiado grande, esto aumenta el peligro de vuelco del equipo de termorregulación. En este caso asegure el equipo de termorregulación contra vuelco. Controle si bajo la formación de hielo en el suelo hay agua de condensación. Recoja el agua de condensación con un recipiente adecuado o elimínela de forma regular y concienzudamente. Con ello evitará el peligro de resbalamiento con el agua de condensación. Para conectar las aplicaciones utilice únicamente mangueras de regulación de la temperatura que sean

Para conectar las aplicaciones utilice únicamente mangueras de regulación de la temperatura que sean compatibles con el termofluido empleado. Cuando seleccione las mangueras de regulación de la temperatura observe también el rango de temperatura en el que se deben emplear las mangueras.

- Le recomendamos que utilice para su equipo de termorregulación únicamente mangueras de regulación de la temperatura aisladas. El operario es responsable del aislamiento de la grifería de conexión.
- Para la conexión al suministro con agua refrigerante le recomendamos usar únicamente mangueras blindadas. Encontrará mangueras de regulación de la temperatura y de agua refrigerante aisladas en el catálogo de Huber, en accesorios.

# 2.7 Entrecaras y pares de apriete

Observe las entrecaras que resultan para la conexión de la bomba en el equipo de termorregulación. La siguiente tabla presenta las conexiones de bombas y las entrecaras que conllevan, así como los pares de apriete. A continuación hay que realizar siempre un ensayo de estanqueidad, y de ser necesario, apretar las uniones. Los valores de los pares de apriete máximos (véase tabla) **no** deben ser superados.

Vista general Entrecaras y pares de apriete	Conexión	Entrecaras tuerca de unión	Entrecaras boquilla de conexión	Par de apriete recomendado en Nm	Par de apriete máximo en Nm
	M16×1	19	17	20	24
	M24×1,5 ,5	27	27	47	56
	M24×1,5 ,5	36	32	79	93
		36	36	79	93

#### Capítulo 2

Conexión	Entrecaras tuerca de unión	Entrecaras boquilla de conexión	Par de apriete recomendado en Nm	Par de apriete máximo en Nm
M24×1,5 ,5	46	46	130	153
Rosca-G (obtura- ción plana)	Adapte el par al material de la obturación plana usada. Apriete en un primer momento la manguera de control de la temperatura a mano. Si se usan adaptadores cuando se conecta una manguera de termorregulación no se debe pasar de rosca la rosca en la conexión de la bomba. Cuando conecte una manguera de termorregulación al adaptador asegure la rosca G para no pasarla de rosca.			

## 2.8 Equipo de termorregulación con refrigeración por agua

# Conductos eléctricos abiertos debajo del equipo de termorregulación en temperaturas inferiores al punto de rocío.

#### MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA ENTRADA DE AGUA EN EL CONDUCTO ELÉCTRICO.

- Con una temperatura inferior al punto de rocío se puede generar condensación en el equipo de termorregulación y en las conexiones de agua refrigerante. La condensación se genera por un alto nivel de humedad atmosférica en los componentes por los que pasa el agua refrigerante. Para ello el agua condensada sale por debajo del equipo de termorregulación.
- Los conductos eléctricos situados debajo del equipo de termorregulación tienen que estar protegidos ante entrada de líquido.

PRECAUCIÓN	Uso de mangueras y/o conexiones de mangueras inadecuadas/defectuosas		
	LESIONES		
	> Termofluido		
	Utilizar mangueras y/o conexiones de manguera profesionales.		
	Revisar a intervalos regulares la estanqueidad y la calidad de las mangueras y de las conexio- nes, y si fuese necesario tomar las medidas anroniadas (sustitución)		
	<ul> <li>Aislar o bien proteger las mangueras de regulación de temperatura contra contacto/carga</li> </ul>		
	mecánica.		
	Agua refrigerante		
	<ul> <li>Para los requisitos de seguridad más exigentes se deben emplear mangueras biindadas.</li> <li>Cerrar la alimentación de agua refrigerante al equipo de termorregulación incluso en la inacti-</li> </ul>		
	vidad a corto plazo (p.ej. durante la noche).		
AVISO	Ninguna protección frente a la corrosión		
	DAÑOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN		
	> Es imprescindible agregar anticorrosivos, si el ciclo hidrológico se ve sometido a la entrada de		
	sal (cloruro, bromuro).		
	Hay que garantizar la resistencia de los materiales empleados en el circuito de retrigerante con el agua de refrigeración. Consulte la materiales empleados en la ficha técnica $\rightarrow$ A partir de la		
	página 93, el apartado " <b>Anexo</b> ".		
	Mantenga la garantía tomando las medidas adecuadas.		
	Puede consultar información sobre la calidad del agua en www.huber-online.com.		
AVISO	Uso de agua de río/de mar sin filtrar para la refrigeración por agua		
	DAÑOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN		
	El agua de río/agua de mar no filtrada no es apta para la refrigeración por agua, debido a la		
	contaminación que incluye. Itilizar solo agua urbana o agua de río/agua de mar filtrada para la refrigeración por agua		
	<ul> <li>No se debe utilizar agua de mar para la refrigeración por agua.</li> </ul>		
	Puede consultar información sobre la calidad del agua en www.huber-online.com.		
Esquema de conexio-			
nes	$\mathbf{T}$		
	Alimentación de agua Salida del agua Vaciado / agua		

MANUAL DE INSTRUCCIONES



#### Preparación para el equipo de termorregulación con refrigeración por agua:

#### INFORMACIÓN

Para minimizar el consumo de agua refrigerante en los equipos de termorregulación de Huber con refrigeración por líquido se instala un regulador del agua refrigerante. Ese regulador deja pasar solo la cantidad de agua necesaria para la situación actual del equipo de termorregulación. Si solo es necesaria una cantidad pequeña de agua refrigerante, se consume poca agua. Cuando está desconectado no se puede excluir que fluya el agua refrigerante. Cerrar la alimentación de agua refrigerante al equipo de termorregulación incluso en la inactividad a corto plazo (p. ej. durante la noche).

Uso de agua potable para la refrigeración por agua: Debe evitarse el reflujo de la tubería de agua refrigerante hacia el suministro de agua potable en la tuberías del edificio. El operador debe comprobar e implementar las normas nacionales y locales aplicables.

El operador, en caso de una instalación en exterior, debe garantizar que los conductos de alimentación y retorno de agua refrigerante se tiendan sin congelación. La temperatura del agua refrigerante no debe ser inferior a los 3 °C. En caso de temperaturas ambiente inferiores a 3 °C debe calentarse la alimentación de agua de refrigeración.

Puede consultar la diferencia de presión mínima en el circuito de agua refrigerada y la temperatura de entrada del agua refrigerante recomendada en la ficha técnica.  $\rightarrow$  A partir de la página 93, el apartado **«Anexo»**.

Coteje con el esquema de conexión.  $\rightarrow$  A partir de la página 93, el apartado "Anexo".

# PROCEDIMIENTO

- > Cierre (si disponible) el >vaciado del agua refrigerante< [15].
- Conecte la >salida del agua refrigerante< [14] con el retorno del agua. Para ello hay que utilizar una junta.
- Instale el filtro a cono en la >entrada de agua refrigerante< [13] (solo en los modelos de mesa).</p>
- Conecte la >entrada del agua refrigerante< [13] con la alimentación del agua. Para ello hay que utilizar una junta.</p>

AVISO

#### Conexiones de agua refrigerante no estancas DAÑOS MATERIALES POR INUNDACIÓN DE LOS RECINTOS

- Abra lentamente las válvulas de cierre del edificio del conducto de alimentación y de retorno del agua refrigerante.
- En caso de salida de agua de las conexiones de agua refrigerante: Cierre inmediatamente el conducto de alimentación y de retorno del agua refrigerante.
- Asegúrese de que las conexiones del agua refrigerante son estancas.
- Abra las válvulas de cierre de la alimentación de agua en el equipo de termorregulación (si disponible) y en la zona del edificio.
- Controle la estanqueidad de las conexiones.



Capítulo 2

#### Preparación del funcionamiento 2.9

#### 2.9.1 Desenroscar/activar las patas (si disponibles)

ADVERTENCIA

#### Las patas no se desenroscan/activar antes de la puesta en servicio **MUERTE O LESIONES GRAVES POR CONTUSIONES**

- Antes de poner en servicio el equipo de termorregulación hay que activar los frenos de estacionamiento en las ruedas (si disponibles) y/o desenroscar/activar las patas.
- Sin activar los frenos de estacionamiento en las ruedas (si disponibles) y/o desenroscar/activar las patas el equipo de termorregulación puede ponerse en movimiento.

Las patas tienen que ser desenroscadas/activadas antes de la puesta en servicio del equipo de termorregulación.

Las irregularidades del suelo se pueden compensar con esas patas.

# PROCEDIMIENTO

- > Controle si se han activado los frenos de estacionamiento en las ruedas (si disponibles).
- Desenrosque las patas.
- Compense las irregularidades del suelo con ayuda de las patas. Utilice un nivel de burbuja para alinear el equipo de termorregulación en horizontal.
- Apriete los contratornillos en las patas tras alinear el equipo de termorregulación. Así durante el funcionamiento las patas ya no se pueden modificar en altura.

#### 2.9.2 Abrir/cerrar la válvula de bola en el >drenaje<

Abrir y cerrar la válvula de bola



#### INFORMACIÓN

Abrir la válvula de bola [A]:

Abrir la válvula de bola girando hacia la izquierda (girar levógiro de 90° grados hasta el tope). Cerrar la válvula de bola[B] :

cerrar la válvula girando hacia la derecha (girar dextrógiro de 90° grados hasta el tope).

# PROCEDIMIENTO

- Compruebe si todas las válvulas de bola están cerradas.
- Cierre todas las válvulas de bola girando hacia la derecha (girar dextrógiro de 90° grados hasta el tope).
- 2.9.3 Controle el tornillo moleteado en el >vaciado residual< [10]

# PROCEDIMIENTO

Compruebe si se ha montado y apretado el tornillo moleteado en el >vaciado residual< [10] (si lo ≻ hubiese).

#### 2.9.4 Conectar la manguera en el >rebosadero< [12]

PRECAUCIÓN

#### Superficies extremadamente calientes/frías, conexiones y termofluido QUEMADURAS/CONGELACIÓN DE LAS EXTREMIDADES

- En función del modo operativo las superficies, las conexiones y el termofluido termorregulado pueden estar muy calientes o muy fríos.
- ¡Evitar el contacto directo con las superficies, con las conexiones y con el termofluido!
- Utilice su equipo de protección personal (p.ej. guantes resistentes a temperaturas altas, gafas de protección).

#### \_\_\_\_

INFORMACIÓN

En caso de llenado excesivo o si la termorregulación se realiza a altas temperaturas por el **>rebo**sadero< [12] sale termofluido. ¡Tenga en cuenta que el termofluido tiene una temperatura superior a los 20 °C! El termofluido tiene que ser recogido en un recipiente adecuado, que se llene por una manguera conectada en el **>rebosadero<** [12]. La manguera y el recipiente tienen que ser compatibles con el termofluido y las posibles temperaturas.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tras el primer llenado y la primera vez que se calienta puede salir termofluido por el **>rebosade**ro< [12]. ¡Si el recipiente para recoger el termofluido fuese muy pequeño hay que cancelar inmediatamente el calentamiento! ¡No debe salir ningún termofluido del recipiente ni por el **>orificio** de llenado< [17] debido a un calentamiento demasiado rápido! ¡El primer calentamiento solamente se debe realizar bajo supervisión! Controle el nivel de llenado del recipiente con regularidad. Controle la eliminación profesional del termofluido. **>** Página 17, el apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".

# PROCEDIMIENTO

- > Conecte una manguera adecuada en el >rebosadero< [12] an.
- Conecte el otro extremo de la manguera en un recipiente de recogida adecuado vacío.

#### 2.9.5 Conexiones para gas inerte (nitrógeno)

Coteje con el esquema de conexión.  $\rightarrow$  A partir de la página 93, el apartado "Anexo".

# PROCEDIMIENTO

Cierre la alimentación de gas inerte (nitrógeno) en las conexiones >salida de nitrógeno<[80] y</li>
 >entrada de nitrógeno<[81].</li>

# 2.9.6 Unir el equipo de termorregulación con la unidad de control (solo TR401, TR402)

Unir el equipo de termorregulación con la

unidad de control.



# PROCEDIMIENTO

- Una la conexión [A] en el equipo de termorregulación con la conexión [A] en la unidad de control. El conducto necesario forma parte del volumen de suministro.
- Una la conexión [B] en el equipo de termorregulación con la conexión [B] en la unidad de control.
   El conducto necesario forma parte del volumen de suministro.
- Una la conexión [C] en la unidad de control con el suministro de energía del edificio. El conducto necesario forma parte del volumen de suministro.

#### 2.9.7 Conexión de la tierra física funcional

# PROCEDIMIENTO

➤ Una, si fuese necesaria, la >conexión de tierra física funcional< [87] en el equipo de termorregulación con el punto de toma de tierra del edificio. Utilice para ello una unión a masa. Consulte la posición exacta y el tamaño del envase en el esquema de conexión. → A partir de la página 93, el apartado "Anexo".</p>



AVISO

Capítulo 2

## 2.10 Conexión de aplicación externa conectada

Coteje con el esquema de conexión.  $\rightarrow$  A partir de la página 93, el apartado "Anexo".

#### 2.10.1 Conexión de una aplicación externa cerrada

#### Sobrepresión en la aplicación (p. ej. > 0,5 bares (o) con instrumentos de vidrio) DAÑOS MATERIALES EN LA APLICACIÓN

- Asegúrese de que se instala un mecanismo de protección contra la sobrepresión para evitar daños en la aplicación.
- No monte ninguna válvula/ningún acoplamiento rápido en las entradas/salidas al equipo de termorregulación hacia la aplicación y de la aplicación hacia el equipo de termorregulación.
- Si es necesario usar válvulas/acoplamientos rápidos:
- Instale discos de ruptura directamente en la aplicación (respectivamente en la entrada y la salida).
- Instale una válvula de desviación delante de las válvulas /los acoplamientos rápidos hacia la aplicación.
   Redef accentrar los accentras adocuados (n el válvulas de desviación para reducir la presión)
- Podrá encontrar los accesorios adecuados (p.ej. válvulas de desviación para reducir la presión) en el catálogo de Huber.

Por ejemplo: Conexión de una aplicación externa cerrada



Para poder operar su aplicación correctamente y que no permanezca ninguna burbuja de aire en el sistema, tiene que encargarse de que la conexión **>circulación salida<** [1] del equipo de termorregulación esté conectada con el punto de conexión de la aplicación situado más abajo y que la conexión **>circulación entrada<** [2] esté conectada con el punto de conexión situada más arriba de la aplicación en el equipo de termorregulación.

# PROCEDIMIENTO

- Extraiga los tornillos de cierre de las conexiones >salida circulación< [1] y >entrada circulación< [2].</p>
- Conecte después su aplicación con mangueras de regulación de la temperatura adecuadas para el termofluido. Respete la tabla con los datos de entrecaras. → Página 29, el apartado "Entrecaras y pares de apriete".
- Controle la estanqueidad de las conexiones.

# 2.11 Conexión a la red de corriente

# **INFORMACIÓN** Por causa de circunstancias locales pudiera ser que en lugar del conducto de la red de corriente original adjunto deba usar un conducto de corriente alternativo. Encomiende el cambio del conducto de corriente eléctrica solo a un electricista profesional.

#### 2.11.1 Conexión por enchufe con clavija de toma de tierra (PE)



Capítulo 2	MANUAL DE INSTRUCCIONES
AVISO	Conexión falsa a la red de corriente DAÑOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN
	La tensión y la frecuencia de la red disponible en el edificio tiene que coincidir con los datos de la placa de características del equipo de termorregulación.
INFORMACIÓN	En caso de duda sobre una clavija de toma de tierra (PE) disponible encomiende la inspección de la conexión a un electricista.

## 2.11.2 Conexión por cableado fijo

PELIGRO	Conexión /adaptación a la red de corriente eléctrica no es realizada por un electricista profesio- nal
	PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA
	Encomendar la conexión /adaptación a la red de suministro eléctrico a un electricista profesio- nal.
	Conductos de la red de corriente/conexión a la red de corriente dañados
	PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA
	<ul> <li>No poner en funcionamiento el equipo de termorregulación.</li> <li>Separar el equipo de termorregulación del suministro de energía eléctrica.</li> <li>Encomendar a un electricista profesional el cambio y la inspección del conducto de la red eléctrica / la conexión de la red eléctrica.</li> </ul>
AVISO	Conexión falsa a la red de corriente
	DAÑOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN
	La tensión y la frecuencia de la red disponible en el edificio tiene que coincidir con los datos de la placa de características del equipo de termorregulación.

#### 2.11.3 Equipar la conexión a la red de corriente eléctrica

INFORMACIÓN Al restablecer los ajustes de fábrica hay que indicar de nuevo los datos de conexión. Puede consultar si su equipo de termorregulación se puede reequipar de 230V 1~ 50Hz a 400V 3~N 60Hz en la ficha técnica.  $\rightarrow$  A partir de la página 93, apartado "Anexo". Conexión estándar de las líneas Unistat tango y Unistat 405: 230V 1~ 50Hz. Para operar en una conexión 400V 3~N 50Hz: Necesita adaptador o reequipamiento realizado por un electricista. El consumo de corriente máximo en la operación a 230 V está justo por debajo de 16 A. No obstante, existen redes de corriente de 230 V con fusibles menores. Durante la primera puesta en servicio se le solicita que adapte el consumo de corriente del equipo de termorregulación a su red de corriente eléctrica. Se puede seleccionar: 16 A (100 % potencia de calefacción con el compresor **encendido**) 13 A (potencia de calefacción reducida con el compresor encendido) 10 A (potencia de calefacción con el compresor encendido) Un compresor apagado no surte ningún efecto en la potencia de calefacción: 16 A (100 % potencia de calefacción con el compresor apagado) 13 A (100 % potencia de calefacción con el compresor apagado) 10 A (100 % potencia de calefacción con el compresor apagado) No surte ningún efecto en el comportamiento del control de la temperatura. También puede realizar la modificación del consumo máximo de corriente a posteriori en el menú del Pilot ONE. En algunos equipos de termorregulación hay que escoger la tensión de alimentación en la primera puesta en funcionamiento. Esa selección se puede modificar a posteriori en el menú del Pilot ONE ([Menú de categorías] > [Instalación] > [Suministro de tensión]). El punto "Suministro de tensión" solamente está visible cuando el equipo de termorregulación es compatible con el equipamiento manual del suministro de tensión. En caso de resetear el equipo de termorregulación a los ajustes de fábrica hay que seleccionar de nuevo la tensión de alimentación.

# 3 Descripción del funcionamiento

## 3.1 Descripción del funcionamiento del equipo de termorregulación

#### 3.1.1 Funciones generales

Los **modelos Unistat TR** son **equipos de termorregulación extremadamente dinámicos**, que han sido diseñados para aplicaciones **externas cerradas**. → Página 34, apartado **"Conexión de una aplicación externa cerrada"**. Al contrario que los termostatos de inmersión y de circulación estos equipos de termorregulación **no disponen de baño interno**.

Esos equipos de termorregulación se suelen ofrecer para grandes cargas caloríficas. Disponen también de una conexión para el agua de refrigeración, para llevar a cabo descensos de temperatura y para compensar el calentamiento propio. Una **regulación de la potencia frigorífica** solamente tiene lugar en los Unistat de la serie **w HT**.

En lugar de un baño de regulación de temperatura, que en los termostatos de inmersión y de circulación habituales también recoge la dilatación del termofluido dependiendo de la temperatura, aquí actúa**el >depósito de expansión**< con control de temperatura pasivo **[18]**.

Gracias al **reducido volumen propio**, combinado con **potente tecnología calorífica** consigue en los equipos de termorregulación w HT **periodos de enfriamiento y calentamiento cortos** comparado con los termostatos de inmersión y de circulación habituales.

#### 3.1.2 Otras funciones

Su equipo de termorregulación se puede integrar sin problema en numerosos sistemas de automatización de laboratorio. Eso se consigue gracias a **las interfaces estándar Ethernet, el dispositivo USB** y el anfitrión USB en el "Pilot ONE". Con el Com.G@te, opcionalmente disponible, puede ampliar su equipo de termorregulación con interfaces digitales (RS232 y RS485), una interfaz analógica de corriente (0/4 - 20 mA o 0 - 10 V) y diversas posibilidades de control digitales (entrada/salida).

La **unidad de control extraíble ("Pilot ONE")** también se puede utilizar como **mando a distancia**. Póngase en contacto con su comerciante o con la distribución comercial de la empresa Huber si necesita un cable de prolongación.  $\rightarrow$  Página 91, el apartado **"Datos de contacto"**.

Mediante la **clavija de conexión para el sensor de regulación del proceso Pt100** puede realiza sin ningún problema **tareas de regulación de la temperatura externas**.

El equipo de termorregulación está dotado de una **función de rampas de temperatura** y un **programador interno de temperatura**. El programador integrado ofrece la posibilidad de crear y abrir 10 programas diferentes de regulación de la temperatura con un total de 100 pasos.

El equipo de termorregulación dispone de una **protección de sobretemperatura conforme a DIN EN 61010-2-010** independiente del circuito de regulación.


# 3.2 Información sobre el termofluido

<b><u>PRECAUCIÓN</u></b>	<ul> <li>Inobservancia de la ficha técn</li> <li>ESIONES</li> <li>Peligro de lesiones oculare</li> <li>La ficha técnica de segurida del su uso observando su c</li> <li>Observe las normas/instruc</li> <li>Utilice el equipo de protecci altas, gafas de protección,</li> <li>Peligro de resbalamiento po de trabajo, controle la elimir 17, el apartado "Eliminación</li> </ul>	ica de seguridad del termofluido a emplear s, cutáneas, de las vías respiratorias. ad del termofluido a emplear debe ser obligatoriamente leída antes ontenido. cciones de trabajo locales. ción personal adecuado (p.ej. guantes resistentes a temperaturas calzado de seguridad). r contaminación - en el suelo y en el lugar de trabajo. Limpie el puesto nación profesional del termofluido y los productos auxiliares. → Página o profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".			
AVISO	Inobservancia de la compatibi	ilidad del termofluido con su equino de termorregulación			
AVISO	DAÑOS MATERIALES				
	<ul> <li>Observe la distribución en</li> <li>Hay que garantizar la resist 1.4301/1.4401 (V2A), cobre bón/óxido de aluminio, late</li> <li>¡La viscosidad máxima del s 50 mm²/s!</li> <li>¡La densidad máxima del te</li> </ul>	clases de su equipo de termorregulación según DIN 12876. cencia de los siguientes materiales al termofluido: acero inoxidable e, níquel, vitón (FKM) o bien. perbunan/NBR/cerámica/ car- ón rojo/latón, latón galvanizado y cementación amarilla. termofluido no debe superar en la temperatura de trabajo más baja ermofluido no debe superar 1 kg/dm <sup>3</sup> !			
41//00	Marala da tarmafluidaa difara				
AVISO	DAÑOS MATERIALES	entes en el circuito del termonuldo			
	<ul> <li>No mezclar en el circuito d mineral, aceite de silicona,</li> <li>Al cambiar de un tipo de te permanecer ningún residue</li> </ul>	el termofluido diferentes tipos de termofluido (por ejemplo aceite aceite sintético, agua etc.). rmofluido a otro <b>hay que</b> purgar el circuito del termofluido. No debe o del termofluido anterior en el en el circuito del termofluido.			
41//50	Colonomianto del cos inerte d	al servicita da avecanción (18) más alló da 0.1 hay (a)			
	<ul> <li>DAÑOS MATERIALES POR DAÍ</li> <li>Si se utiliza en conexión co ción de presión a 0,1 bar (g</li> </ul>	NO MECÁNICO DEL >DEPÓSITO DE EXPANSIÓN< [18] n un solapamiento de gas inerte estático, hay que utilizar una limita- i).			
Termofluido: agua	Denominación	Parámetro			
	Carbonato cálcico por litro	≤ 1,5 mmol/l; corresponde a la dureza del agua: ≤ 8,4 °dH (blanda)			
	Ha	entre 6.0 v 8.5			
	Agua nura destilado	arrager () 1 g soda (Na-CO-) por litro			
	Agua no admisible	hierro, con amoniaco, contaminada, agua fluvial no tratada, agua marina			
	Termofluido: agua sin glicol etiléni	co			
	Uso	(+15 ) +65 °C a +90 °C			
	Termofluido: mezcla de agua y glicol etilénico				
	Uso	excluido			
INFORMACIÓN	Le recomendamos utilizar como un termofluido se obtiene de su Le recomendamos que utilice ur nuestro surtido de accesorios el series 400 y TR están equipados Cuando se utiliza Unistat el term se evita ya una acumulación exc superposición estática con un ga ción del termofluido. Sobre todo trabajo del termofluido. (hierose	termofluido los indicados en el catálogo de Huber. La denominación de rango de temperatura de trabajo y la viscosidad a 25 °C. o termofluido con superposición de gas inerte. Para ello ofrecemos en kit de sellado para Unistate. Los equipos de termorregulación de las de serie con las conexiones para la superposición de gas inerte. ofluido está protegido de las influencias medioambientales. Por lo que esiva de humedad o el desgaste oxidativo del termofluido. Con una as inerte se puede conseguir una prolongación más, notable, de la dura- o cuando se debe operar a largo plazo en los límites de la temperatura de copia. oxidación).			

37



Capítulo 3

# **3.3** Tener en cuenta al planificar el ensayo

INFORMACIÓN

Respete el manejo correcto.  $\rightarrow$  Página 15, el apartado "Manejo correcto".

En el foco está su aplicación. Tenga en cuenta que la potencia del sistema del trasvaso de calor depende de la temperatura, la viscosidad del termofluido y de la velocidad del flujo.

- Asegúrese de que la conexión eléctrica dispone de las dimensiones necesarias.
- El lugar de colocación del equipo de termorregulación debería ser seleccionado de forma que a
  pesar de una máquina frigorífica con refrigeración por agua disponga de suficiente aire fresco.
- En las aplicaciones sensibles a la presión, tales como p.ej. reactores de vidrio, hay que tener en cuenta la presión de avance máxima del equipo de termorregulación.
- Debe evitar una reducción de la sección o un bloqueo del circuito del termofluido. Tome las medidas previas correspondientes para la limitación de la presión de la planta. Respete al respecto la ficha técnica del equipo de termorregulación y del equipo de vidrio. → A partir de la página 93, el apartado "Anexo".
- En los equipos de termorregulación sin limitación de presión revisar el uso necesario de un bypass externo.
- Para evitar el peligro de sobrepresión en el sistema el termofluido debe ser siempre puesto a temperatura ambiente antes de desconectar. Con lo que se evitan daños en el equipo de termorregulación o en la aplicación. Las posibles válvulas de cierre tiene que permanecer abiertas (compensación de la presión).
- La temperatura y la dinámica en el proceso son determinadas por la temperatura de avance. Se genera una temperatura diferencial (T Delta) entre la temperatura de avance y la temperatura de proceso. Esa temperatura diferencial tiene que ser también limitada pues podría superar los valores umbral T Delta de la aplicación permitidos (dispositivo de vidrio) y podría romper. Adapte el valor T Delta a su aplicación.
- El termofluido empleado por usted tiene que ser seleccionado de forma que permita no solo una temperatura de trabajo máxima y mínima, sino también en lo relativo al punto de inflamación, el punto de ebullición y la viscosidad. Además el termofluido tiene que ser resistente a todos los materiales de sus sistema.
- Evitar que las mangueras de regulación de la temperatura y las de agua refrigerante (si necesarias) se doblen. Utilice las piezas acodadas respectivas y tienda las conexiones de manguera con una radio amplio. El grado mínimo de torsión puede ser consultado en la ficha técnica de las mangueras de regulación de temperatura empleadas.
- Las uniones de mangueras tienen que aguantar el termofluido, las temperaturas de trabajo y la presión máxima permitida.
- Revise el posible envejecimiento del material de las mangueras en intervalos regulares (p.ej. fisuras, fugas).
- Mantener la longitud de las mangueras de regulación de la temperatura lo más corta posible.
  - Los diámetros interiores de las mangueras de control de temperatura deben corresponder como mínimo a las conexiones de bombas. En caso de longitudes de conducto más largas deben seleccionarse los diámetros interiores más grandes, en correspondencia con la pérdida de presión en la red de tuberías.
  - La viscosidad del termofluido determina la caída de presión e influye en el resultado de regulación de la temperatura, sobre todo a temperaturas de trabajo especialmente bajas.
  - Las piezas de unión y de conexión muy pequeñas, así como las válvulas muy pequeñas pueden generar interferencias notables en el flujo. La temperatura de su aplicación se regulará con mayor lentitud.
- En principio debe utilizar solo los termofluidos recomendados por el fabricante y solo en el rango de temperatura y de presión útil.
- Con un control de la temperatura cercano a la temperatura de ebullición del termofluido, la aplicación debería estar aproximadamente al mismo nivel de altura o debajo del nivel del equipo de termorregulación.
- Rellene lentamente el equipo de termorregulación, con cuidado y uniformemente. Para ello use el equipo de protección personal p.ej. gafas de protección, guantes resistentes a temperaturas altas y a productos químicos, etc.
- Tras rellenar y ajustar todos los parámetros necesarios hay que purgar el circuito de regulación de la temperatura, eso es condición previa para un funcionamiento correcto del equipo de termorregulación y por lo tanto de su aplicación.

INFORMACIÓN

n del funcionamiento	huber
	MANUAL DE INSTRUCCIONES
Para los equipos de termorregulación del agua refrigerante y la presión dife ficha técnica. $\rightarrow$ A partir de la página	con refrigeración por agua consulte la temperatura correcta rencial necesarios para un funcionamiento correcto en la 93. el apartado <b>"Anexo"</b> .

# 3.4 Regulador "Pilot ONE®"

Considere la figura "**Pilot ONE**".  $\rightarrow$  Página 6. La versión básica del "Pilot ONE" (Basic) se puede equipar en tres fases (de "Basic" a "Exclusive", de "Exclusive" a "Professional" y de "Professional" a "Explore").

# 3.4.1 Resumen de las funciones del "Pilot ONE®"

Puede comprobar la versión de entrega de su equipo de termorregulación en Pilot ONE, en la categoría "E-grade" o ampliarla con opciones.

Resumen de las variantes E-grade	Equipo de termorregulación/E-grade	E-grade Basic	E-grade Exclusive	E-grade Profes- sional
	Termostatos Bier Forcier	-	х	0
	Equipos de termorregulación Unistat	-	-	х
	UniCAL	-	-	х
	Otros equipos de termorregulación	х	0	0
	E-grade "Explore" (solo para equipos de termorregulación de la serie "Unistat") El E-grade contiene las funciones del E-grade "Professional". Además, también tiene: - comparación de sensor para la sonda de retorno - visualización de la temperatura de retorno - visualización del rendimiento (aproximado o calculado del caudal) - modo de visualización "Explore" en lugar de "numérico grande" - los comandos PB son iguales al DV-E-grade, excepto: temperaturas solo en 0.01 °C y caudales solo en 0,1 l/min.	_	_	0
	E-grade "DV-E-grade" - Todos los comandos de interfaz están habilitados. - Temperaturas en 0,001 C, caudales en 0,001 l/min posibles (comp. E- grade Explore) Nota: ¡Solo se habilitan los comandos de interfaz, no las entradas de menú correspondientes en el Pilot ONE!	0	0	0
	<b>E-grade "OPC-UA"</b> - OPC-UA interfaz vía Ethernet. Este E-grade contiene además las funciones del DV-E-grade.	0	0	Ο
	X = equipo de serie, O = opcional, – = no es posible			

### Resumen de las funciones E-grade

Función	E-grade Basic	E-grade Exclusive	E-grade Professi- onal	
Control de la temperatura				
Parametrización del regulador: predefinida <sup>1</sup> / TAC <sup>2</sup>	X/-	-/X	-/X	
Encontrar parámetros: identificación rápida / con ensayo previo / cálculo aproximado de parámetros de control	-/-/X	X/X/-	X/X/-	
Comparación de sensor para la sonda de regulación <sup>3</sup> : punto-x	2	5	5	

<sup>1</sup> Función TAC disponible como versión gratuita de evaluación durante 30 días.

<sup>2</sup> True Adaptive Control.

<sup>3</sup> Pt100 interno y Pt100 externo.

# Capítulo 3

Función	E-grade Basic	E-grade Exclusive	E-grade Professi- onal
Monitorización: nivel de protección, protección de sobretemperatura <sup>1</sup>	х	х	х
Límites de alarma ajustables	х	х	х
VPC <sup>2</sup> (Variable Pressure Control)	х	х	х
Programa purga de aire	х	х	х
Control automático del compresor	х	х	х
Limitación del Punto de consigna	х	х	х
Programador: × programas / máximo × pasos	-/-	3/15	10/100
Función de rampa: lineal / no lineal	-/-	X/-	x/x
Modo de control de la temperatura: interno y proceso	-	х	х
Potencia calorífica y frigorífica máxima ajustable	-	х	х
Visualización & manejo			
Indicación de la temperatura: pantalla táctil 5,7"	х	х	х
Modo de visualización: gráfico / numérico grande / Explore	-/X/-	-/X/-	X/X/-
Resolución de la indicación: 0,1 °C / 0,01 °C	X/-	x/x	x/x
Indicación gráfica para las curvas de temperatura: ventana, pantalla completa y escalable	х	х	х
Calendario, fecha y hora	х	х	х
Idioma: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JP, KO, PL, PT, RU, TR, ZH	х	х	х
Formato de temperatura conmutable: °C, °F y K	х	х	х
Modo de indicación (pantalla) conmutable pasando por encima una vez con el dedo	х	х	х
Menú de favoritos	х	х	х
Menú de usuario (nivel de administrador)	-	-	х
2. Punto de consigna	-	-	х
Conexiones			
Interfaz digital RS232	х	х	х
Interfaces USB: host y dispositivo	х	х	х
Interfaz Ethernet RJ45	х	х	х
Conexión de un sensor externo Pt100	-	х	х
Señal de control externa (ECS STANDBY <sup>3</sup> )	х	х	х
Contacto programable libre de potencial (ALARMA <sup>4</sup> )	х	х	х
AIF (interfaz analógica) 0/4-20 mA o 0-10 V <sup>5</sup>	X 6	х	х
Interfaz digital RS485 <sup>7</sup>	х	х	х

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En los equipos de termorregulación con protección de sobretemperatura integrada.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En los equipos de termorregulación con bomba de velocidad regulada o bypass externo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De serie en los modelos Unistat, en los demás a través de Com.G@te opcional o interfaz POKO/ECS.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De serie en los modelos Unistat, en los demás a través de Com.G@te opcional o interfaz POKO/ECS.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vía Com.G@te opcional.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Limitado, véanse las entradas en "Control de la temperatura".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vía Com.G@te opcional.

		-
_		

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

Función	E-grade Basic	E-grade Exclusive	E-grade Professi- onal
Confort & otros			
Señal de alarma óptica / acústica	х	х	х
AutoInicio (automático en fallo general)	х	х	х
Tecnología Plug & Play	х	х	х
Glosario técnico	х	х	х
Mando a distancia/visualización de datos vía software espía	х	х	х
Versiones de evaluación E-grade disponibles (vigente durante 30 días)	х	х	х
Guardar/cargar programas de termorregulación en un soporte USB	-	х	х
Copiar configuración	-	-	х
Grabador de datos de servicio (registrador de vuelo)	х	х	х
Comandos PB <sup>1</sup>	х	х	х
Perro guardián de comunicación	-	-	х
Almacenamiento de los datos de proceso directamente en el soporte USB: Punto de ajuste, valor real interno y valor real de proceso/ poten- cia calorífica %, potencia frigorífica % y presión de la bomba/ velocidad de la bomba y presión VPC	-/-/-	X/X/-	x/x/x
Inicio del calendario	-	_	х

# 3.5 Función hora /función evento

# 3.5.1 Batería recargable

"Pilot ONE" está equipado con un reloj que sigue en marcha cuando el equipo de termorregulación está desconectado. La energía necesaria para ello se obtiene de una batería recargable, que se carga automáticamente cuando el equipo de termorregulación está conectado. El tamaño de la batería recargable ha sido establecido de forma que el reloj pueda seguir en macha incluso durante largos intervalos de desconexión (hasta algunos meses). Si después de una larga desconexión se hubiesen borrado la fecha y la hora, por lo general es suficiente con dejar conectado el equipo de termorregulación durante algunas horas (para ello es necesario realizar un control de temperatura). Durante ese tiempo puede configurar de nuevo la fecha y la hora.

Si después de desconectar y volver a conectar se hubiesen restaurado la fecha y la hora configuradas, entonces debe partir de un fallo de la batería recargable. En ese caso póngase en contacto con el equipo de atención a los clientes.  $\rightarrow$  Página 91, el apartado **"Datos de contacto"**.

# 3.5.2 Función evento programable

El inicio del calendario también ofrece una función evento programable. Puede indicar una hora a la que se activará a diario el evento (hasta que se restaure de nuevo la actividad en el menú). Actualmente se pueden seleccionar 2 tipos de evento:

# 3.5.2.1 Función evento "Evento de reloj de alarma"

Se utilizan varios tonos de señalización.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Véase el manual Comunicación de datos. Con los comandos PB se puede controlar todo lo que se puede regular en el Pilot ONE con la interfaz de usuario.



### Capítulo 3

## 3.5.2.2 Función evento "Evento de programa"

En la configuración de la función evento tras seleccionar **"Evento de programa"** se solicita el número del programa a iniciar. El programa se inicia automáticamente al llegar la hora de evento programada. Si la regulación de temperatura todavía no se hubiese activado, también se iniciará.

# 3.6 Manejo mediante pantalla táctil

Todo el manejo se efectúa vía **>pantalla táctil<** [88]. Pulsando una vez sobre los campos de texto/pictogramas se pueden activar esas funciones. Se une a ello un cambio de la indicación.

```
INFORMACIÓN
```

Puede cancelar en cualquier momento el diálogo actual o la secuencia de diálogos pulsando sobre el botón táctil "ESC". Si se cancela un diálogo o una secuencia de diálogos, bajo determinadas circunstancias es necesario confirmar la cancelación. Al cancelar una secuencia de diálogos se eliminan los ajustes realizados antes en la secuencia de diálogos. Revise los ajustes que ha realizado y si fuese necesario vuelva a indicarlos.

# 3.7 Instrumentos de indicación





Tiene a su disposición los siguientes instrumentos de indicación:

# >Pantalla táctil< [88]</li>

# 3.7.1 La pantalla táctil [88]

Instrumento más importante de indicación y de manejo. Visualización tanto de los parámetros estándar (Punto de consigna, valor real, valores umbral nominales...), como la conducción a través del menú, la indicación de información sobre errores y el manejo.

# 3.8 Instrumentos de control



Capítulo 3	MANUAL DE INSTRUCCIONES
INFORMACIÓN	Para abandonar el "Menú de categorías", subcategorías, registros de menú, pulse sobre el botón táctil "Home" (casa) o sobre la flecha. Pasados 2 minutos de inactividad, la categoría/subcategoría o bien el menú favoritos se cierra de forma automática y el equipo retorna a la pantalla «Home». Los diálogos <b>no</b> se cancelan/cierran tras 2 minutos de inactividad.

# 3.8.1 Los botones táctiles

Los botones táctiles pueden estar asignados con diversas funciones, en base a la situación. Por ejemplo:

- Abrir la ventana "Home" (casa)
- Atrás (flecha hacia la izquierda)
- Favoritos (estrella)
- Agregar a favoritos (estrella con signo de suma)
- Abrir el "Menú categorías" (menú)
- Confirmar la entrada
- Inicio/Parada

etc.

# 3.8.2 Las categorías

Para mayor claridad hemos resumido para usted el mando y los ajustes del Pilot ONE en diferentes categorías. Pulsando sobre una categoría se selecciona la misma.

# 3.8.3 Las subcategorías

Las subcategorías forman parte de una categoría. Aquí encontrará los registros que hemos resumido para usted en la categoría seleccionada. No todas las categorías incluyen también subcategorías. Pulsando sobre una subcategoría se selecciona la misma.

# 3.8.4 Los diálogos

Pulsando sobre una categoría o una subcategoría accede a los diálogos que contiene. Los diálogos pueden abrirse, por ejemplo, como texto, o como teclado numérico o de letras. Con los diálogos puede, por ejemplo realizar ajustes o iniciar programas de control de la temperatura creados. Dentro de los diálogos hay que confirmar una selección siempre con el botón táctil "OK". Si se cancela un diálogo pulsando el botón "ESC", bajo determinadas circunstancias es necesario confirmar de nuevo esa cancelación.

# 3.9 Ejemplos de función

# 3.9.1 Indicación de la versión de software

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Ajustes del sistema".
- Pulse sobre la categoría "Info del sistema".
- Pulse sobre la subcategoría "Versión de software".

Se muestran las versiones de software de la electrónica:

h n h e n



Indicación de las versiones de software

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Capítulo 3

- > Pulse o bien sobre el botón "ESC", o sobre "OK". Retornará a la última visualización.
- Pulse sobre el botón táctil "Home" (casa) para retornar a la ventana de inicio.

# 3.9.2 Inicio & Parada

Así inicia o para un control de la temperatura. Requisitos para ello: Ha indicado un Punto de consigna.

# PROCEDIMIENTO

Vaya a la ventana "Home".

### Inicio

- Pulse sobre el botón táctil "Inicio".
- Confirme el inicio del control de la temperatura pulsando sobre "OK". La selección correcta se muestra con un gráfico y comienza sin demora el control de la temperatura. Si la pulsación sobre "OK" no fuese correcta, se mostrará durante 2 segundos. A continuación la visualización volverá a la ventana "Home". Intente reiniciar el control de la temperatura.

### Parada

- Pulse sobre el botón táctil "Parada".
- Confirme la parada del control de la temperatura pulsando sobre "OK". La selección correcta se muestra con un gráfico. El control de la temperatura se para inmediatamente y la bomba sigue en marcha de inercia aprox. 30 segundos. Espera hasta que se pare la bomba. Si la pulsación sobre "OK" no fuese correcta, se mostrará durante 2 segundos. A continuación la visualización volverá a la ventana "Home". Intente parar de nuevo el control de la temperatura.

### INFORMACIÓN

Con el botón táctil "Stop" también puede parar la desgasificaciónes, la purga y la circulación. Requisitos para ello: La tarea correspondiente está activa.

# 3.9.3 Copiar los ajustes en un soporte de datos

# Solo vigente para E-grade Professional

Los ajustes actuales del equipo de termorregulación se copian en un soporte USB como archivo. Con ese archivo se puede recuperar los ajustes del equipo de termorregulación o se pueden copiar en otro equipo. Para copiar los ajuste en otro equipo de termorregulación los modelos tienen que ser idénticos. No es posible la transferencia de datos entre modelos diferentes.

El valor configurado para la protección de sobretemperatura también se puede transferir a otro equipo de termorregulación. Ese valor tiene que ser revisado **siempre** en el equipo de termorregulación correspondiente y ser adaptado cuando sea necesario. Asegúrese de que el valor de la protección de sobretemperatura ha sido adaptado al termofluido empleado.



#### 3.9.3.1 Almacenamiento en el soporte USB

# PROCEDIMIENTO

- Introduzca el soporte USB en la "interfaz USB-2.0 host" En el soporte USB tiene que haber como mínimo 1 MB de memoria libre.
- $\triangleright$ Vava al "Menú de categorías".
- Pulse sobre la categoría "Aiustes del sistema".
- Pulse sobre la categoría "Copiar los ajustes".
- Pulse sobre el registro "Almacenamiento en el soporte USB".
- > Confirme su selección pulsando "OK". Se muestra el contenido del soporte USB. Si procede, escoja la ubicación de la copia (directorio) en el soporte USB.
- Confirme la selección de la ubicación de la copia pulsando "OK".
- > Indique una denominación con la que guardar el archivo. Confirme los datos pulsando "OK". Alternativamente puede asumir la denominación propuesta pulsando "OK".
  - Lea el mensaje y confírmelo pulsando "OK". Se ha creado en el soporte USB el archivo con los ajustes.
- $\triangleright$ Extraiga el soporte USB del equipo de termorregulación.

#### 3.9.3.2 Cargar desde el soporte USB

# PROCEDIMIENTO

- Introduzca el soporte USB con el archivo copiado en la "interfaz USB-2.0 host"
- Vaya al "Menú de categorías".
- Pulse sobre la categoría "Ajustes del sistema".
   Pulse sobre la categoría "Copiar los ajustes".
- > Pulse sobre el registro "Cargar desde el soporte USB".
- > Confirme su selección pulsando "OK". Se muestra el contenido del soporte USB.
- Escoja el archivo que desea copiar.
- $\triangleright$ Confirme la selección del archivo pulsando "OK".
- > Seleccione en la lista qué grupo de ajustes se debe cargar. Se pueden seleccionar varios.
- Confirme su selección pulsando "OK".  $\geq$
- Lea el mensaje en la >Pantalla táctil< [88].</p>
- Desconecte el equipo de termorregulación. Se han cargado los ajustes en el equipo de termorregulación.
- $\triangleright$ Extraiga el soporte USB del equipo de termorregulación.

#### 3.9.4 Restablecer los ajustes de fábrica

Con esa función puede restablecer diferentes estados básicos en el equipo de termorregulación. Eso es útil si desea establecer diversos ajustes con rapidez.

INFORMACIÓN

El restablecimiento de los ajuste de fábrica solo es posible cuando el equipo de termorregulación no realiza ninguna tarea. Si hubiese una tarea activa, primero desconecte el equipo de termorregulación, si la aplicación lo permite. El restablecimiento de los ajuste de fábrica no puede ser cancelado. Según el tipo de restablecimiento de los ajuste de fábrica hay que indicar de nuevo parámetros (seguridad de procesos, termofluido empleado, valor de desconexión etc.).

"X" = el valor es restaurado. "–" = el valor no es restaurado

(A) = Todos juntos; (B) = Parámetros del equipo sin OT; (C) = Parámetros del equipo; (D) = Programador; (E) = Menú; (F) = Com.G@te

Descripción	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Acústica	х	х	х	-	-	-
Funciones de indicación advertencias; mensajes; puntos de menú inactivos; resolución temperatura	х	х	х	-	-	-
Modos de indicación	х	х	х	-	-	-
Comportamiento de autostart	х	х	х	-	-	-
Limitaciones limitación DeltaT; magnitud máx. calorífica; magnitud máx. frigorífica; consumo máx. de corriente permitido (en equipos de 230 V)	x	x	х	_	_	_



# Capítulo 3

Descripción	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Com.G@te (solo cuando Com.G@te está conectado) interfaz analógica (config. entrada.)						
Significado entrada AIF; comportamiento con rotura de cable; ajustes del rango de medición	х	х	х	-	-	х
Compensación	-	-	I	-	١	х
En caso de error analógico; conmutación corriente / tensión; constante de filtración	х	х	х	-	-	х
Config. Salida AIF magnitud de salida AIF; ajustes rango de salida	х	х	х	-	-	х
Compensación	-	-	-	-	-	х
RS232/RS485 (hardware RS, velocidad en baudios, dirección del equi- po); ECS Stand-By; alarma POKO	х	х	х	-	I	-
<b>Propiedades (otras)</b> cambiar el termofluido (termofluido; indicación en litros; uso de by- pass); baño refrigerado/refrigeración (solo CC-E)	x	x	х	-	-	-
Compensación del sensor	-	-	-	-	-	-
Control automático del compresor	х	х	Х	-	-	-
Indicar programa	Х	-	I	Х	I	-
Ajustes de bombas punto de consigna de la velocidad de la bomba; punto de consigna de la presión de la bomba; modo de regulación	x	x	х	-	-	-
Propiedades de fluido termofluido; indicación en litros	х	х	х	-	I	-
Configuración parámetros manuales						
Función de protección Límite superior de alarma de proceso; límite inferior de alarma de proceso; corrección hidroestática; tiempo de aviso del nivel (solo CC- E); nivel mín. (en equipos de termorregulación con sensor de nivel analógico); nivel máx. (en equipos de termorregulación con sensor de nivel analógico); protección contra congelación (opcional)	x	x	х	_	_	Ι
Punto de consigna	х	х	Х	-	I	-
Limitación del punto de consigna punto de consigna máx.	х	х	х	-	-	-
Idioma:	х	х	Х	-	-	-
Formato de temperatura	х	х	Х	-	I	-
Modo de control de la temperatura	х	х	Х	-	-	-
Menú de favoritos	х	-	-	-	Х	-
Pilot ONE Ethernet dirección IP; máscara de subred; acceso remoto	х	х	х	-	-	-
Unidad de tiempo	Х	Х	Х	-	-	-
2. Punto de consigna	х	х	х	-	-	-

#### Restaurar los ajustes de fábrica sin protección de sobretemperatura 3.9.4.1

- Vaya al "Menú de Categorías".
  Pulse sobre la categoría "Ajustes del sistema".
  Pulse sobre la categoría "Ajustes de fábrica".

- Seleccione entre las entradas de diálogo "Unit Control Data without OT", "Menú", "Programador" y "Com.G@te". Esos registros no restablecen la protección de sobretemperatura. Pulse sobre el registro deseado.
- > Pulse sobre el botón táctil "OK" para confirmar la selección.
- Lea el mensaje que se ha abierto. Pulsando sobre "Sí" se restaurarán los ajustes de fábrica, pulsando sobre "No" cancelará el cambio. En la >Pantalla táctil< [88] se abre el mensaje "¡Iniciar de nuevo el sistema!".
- > Desconecte el equipo de termorregulación. Los parámetros seleccionados han sido restaurados.

### 3.9.4.2 Restaurar los ajustes de fábrica incluida la protección de sobretemperatura

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Ajustes del sistema".
- Pulse sobre la categoría "Ajustes de fábrica".
- Seleccione entre los registros de diálogo "Unit Control Data without OT" y "Todos juntos". Esos registros también restablecen la protección de sobretemperatura. Pulse sobre el registro deseado.
- > Pulse sobre el botón táctil "OK" para confirmar la selección.
- Lea el mensaje que se ha abierto. Pulsando sobre "Sí" se restaurarán los ajustes de fábrica, pulsando sobre "No" cancelará el cambio.

### INFORMACIÓN

Pulse en el siguiente diálogo la protección de sobretemperatura adecuada para su termofluido. Si desea restablecer los valores de fábrica en el regulador Pilot ONE para los valores de desconexión de la protección de sobretemperatura, indique para "calefacción" 35 °C y para el depósito de expansión 45 °C. La "Seguridad del proceso" está configurada de fábrica en "Parada" y al restablecer los ajustes de fábrica pasa automáticamente a «Parada».

- Indique la unidad de temperatura que desea emplear con el Pilot ONE. Tiene a su disposición "Celsius" (°C)", "Kelvin (K)" y "Fahrenheit (°F)".
- Confirme su selección pulsando "OK".
- Lea el mensaje y confírmelo pulsando "OK".
- > Lea la advertencia de seguridad y confírmela pulsando "OK".
- Lea la indicación y confírmela pulsando "OK".
- > Pulse sobre la unidad de temperatura configurada por usted en el regulador (texto verde).
- > Indique el código de seguridad rojo mostrado usando el teclado numérico que se ha abierto.
- Para el valor "Valor de OT de calentamiento" indique 35 °C usando el teclado numérico que se ha abierto.
- Confirme sus datos pulsando "OK".
- Lea el mensaje y confírmelo pulsando "OK".
- Lea la advertencia de seguridad y confírmela pulsando "OK".
- > Pulse sobre la unidad de temperatura configurada por usted en el regulador (texto verde).
- Indique el código de seguridad rojo mostrado usando el teclado numérico que se ha abierto.
- Para el valor "Valor de OT de depósito de expansión" indique 45 °C usando el teclado numérico que se ha abierto.
- Confirme sus datos pulsando "OK". En la >Pantalla táctil< [88] se abre el mensaje "¡Iniciar de nuevo el sistema!".</p>
- > Desconecte el equipo de termorregulación. El equipo de termorregulación ha sido restablecido.

### Modo de ajuste 4

### Modo de ajuste 4.1

	Movimiento del equipo de termorregulación durante la operación.
	QUEMADURAS/CONGELACIÓN GRAVES OCASIONADOS POR LA CARCASA/TERMOFLUIDO EMER- GENTE
	No mueva nunca los equipos de termorregulación que están operativos.
4.1.1	Conexión del equipo de termorregulación
	PROCEDIMIENTO
	Encienda el equipo de termorregulación con el >interruptor principal< [36]. En primer lugar se efectúa un test del sistema para comprobar que el equipo de termorregula- ción funciona correctamente. Para ello se revisan todos los sensores, el relé de aislamiento de apagado bipolar para la red de suministro eléctrico y la electrónica de rendimiento de la calefac- ción principal así como la propia calefacción. En caso de fallo o si se emite una alarma en la >pantalla táctil < [88] se abre un mensaje. En caso de duda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. → Página 91, el apartado "Datos de contacto".
INFORMACIÓN	La siguiente entrada de datos solo es necesaria en caso de:
	<ul> <li>a.) Puesta en servicio</li> <li>b.) Restablecimiento del equipo de termorregulación a la configuración de fábrica. → Página 45, el apartado "Restablecer los ajustes de fábrica".</li> </ul>
	<ul> <li>&gt; Pulse sobre el idioma de sistema deseado, después de encender el equipo de termorregulación.</li> <li>&gt; Confirme su selección pulsando "OK".</li> <li>&gt; Pulse sobre el termofluido empleado.</li> <li>&gt; Confirme su selección pulsando "OK".</li> <li>&gt; Lea el mensaje y confírmelo pulsando "OK".</li> <li>&gt; Indique el volumen usando el teclado numérico que se ha abierto.</li> <li>&gt; Confirme su datos pulsando "OK".</li> <li>&gt; Adapte los valores límite nominales al termofluido que se emplea. → Página 37, el apartado "Información sobre el termofluido" y → página 61, el apartado "Ajustar los límites de Puntos de Consigna ".</li> </ul>
INFORMACIÓN	Si su equipo de termorregulación no va a ser integrado en una red, entonces confirme la dirección IP predeterminada (0.0.0.0) pulsando sobre "OK". Así se saltan los ajustes de la red.
	<ul> <li>Indique la dirección IP necesaria usando el teclado numérico que se ha abierto.</li> <li>Confirme sus datos pulsando "OK".</li> <li>Indique la máscara Subnet necesaria usando el teclado numérico que se ha abierto.</li> <li>Confirme sus datos pulsando "OK".</li> <li>Pulse sobre el modo de control remoto necesario.</li> <li>Confirme su selección pulsando "OK".</li> </ul>
4.1.2	Desconexión del equipo de termorregulación
	PROCEDIMIENTO
	Regule la temperatura del termofluido a la temperatura ambiente.

- Pare la regulación de la temperatura.
   Apague el equipo de termorregulación con el >interruptor principal< [36].</li>

### 4.1.3 Configurar la protección de sobretemperatura (OT) PELIGRO La protección de sobretemperatura no está correctamente ajustada al termofluido PELIGRO DE MUERTE POR FUEGO La protección de sobretemperatura tiene que estar correctamente ajustada al termofluido que usted emplea. Es imprescindible que observe la ficha técnica de seguridad del termofluido. Para los sistemas abiertos y cerrados pueden estar vigentes diferentes rangos de temperatura. Para los termofluidos Huber: En los termofluidos Huber el rango máximo de temperatura de trabajo ya está indicado. Configure el valor de desconexión de la protección de sobretemperatura en el límite superior de temperatura del rango de trabajo del termofluido. Para termofluidos de otros fabricantes: Configure el valor de desconexión de la protección de sobretemperatura como mínimo 25 K por debajo del punto de inflamación del termofluido. **INFORMACIÓN** En los termofluidos Huber el valor máximo de desconexión programable de la ST corresponde a la temperatura superior de trabajo indicada del termofluido. El rango de temperatura de trabajo útil puede ser menor con la protección de sobretemperatura bien configurada. Al controlar la temperatura en el límite superior de la temperatura de trabajo puede activarse la ST a causa de las tolerancias 4.1.3.1 Información general sobre la protección de sobretemperatura La protección de sobretemperatura es un dispositivo del equipo de termorregulación que opera independientemente del regulador. El software y el hardware han sido diseñados de forma que tras conectar la red de suministro eléctrico revisan las funciones y los modos operativos esenciales en pruebas automáticas de encendido. Si se detecta algún error se bloquea la habilitación de los módu-

La vigilancia de la temperatura del baño o de avance se emplea como seguridad de la planta. Se configura justo después de rellenar la planta con termofluido.

los eléctricos del equipo de termorregulación. Durante la operación se revisan cortocircuito e inte-

Nuestro equipo de termorregulación le ofrece no solo la posibilidad de configurar el valor de desconexión de la protección de sobretemperatura, sino también la posibilidad de determinar el modo de desconexión del equipo de termorregulación. En el manejo clásico el equipo de termorregulación después de alcanzar el valor de desconexión desconecta tanto el control de temperatura como la circulación (parada según DIN EN 61010). Con ello se supervisa un posible defecto en el control de la calefacción. Bajo determinadas circunstancia una exotermia potente también puede cerca del valor de desconexión ocasionar la desconexión. En ese caso una desconexión sería algo fatídico. Nuestro equipo de termorregulación le ofrece para ese caso la posibilidad de trabajar con el modo de desconexión **Seguridad del proceso**. En ese modo siguen funcionando el control de la temperatura (refrigeración) y la circulación. Cabe, por lo tanto, la posibilidad de reaccionar a la exotermia.

### INFORMACIÓN

rrupción del sensor.

Los ajustes estándar del modo de desconexión de la protección de sobretemperatura es **"parada según DIN EN 61010"**. ¡Si se restablecen los ajustes de fábrica la protección de sobretemperatura **se restablece** el modo de desconexión estándar de "parada según DIN EN 61010"!

En la entrega el valor de desconexión de la protección de sobretemperatura está configurado en 35 °C. Si la temperatura del termofluido que acaba de rellenar es superior al valor de desconexión programado de la protección de sobretemperatura, al encender la red de suministro eléctrico del equipo de termorregulación se emite tras un plazo corto una alarma. Adapte la protección de sobretemperatura al termofluido que usted emplea.

Para programar el nuevo valor de desconexión de la protección de sobretemperatura se le solicita que indique en el campo numérico que se ha abierto un código generado aleatoriamente. Solo tras indicar ese código con éxito puede modificar el valor de desconexión.



# 4.1.3.2 Ajustes de los "Límite de OT: calentamiento"

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú Categoría".
- Pulse sobre la categoría "Seguridad".
- Pulse sobre la categoría "Sobretemperatura".
- Lea la advertencia de seguridad y confírmela pulsando "OK".
- Lea la indicación y confírmela pulsando "OK".
- Pulse sobre el registro "límites ST: calentamiento".
- Confirme su selección pulsando "OK".
- Pulse sobre la unidad de temperatura configurada por usted en el regulador (texto verde).
- Indique el código de seguridad rojo mostrado usando el teclado numérico que se ha abierto.
- Indique el valor para "valor OT de calentamiento" usando el teclado numérico que se ha abierto. Ese
- valor tiene que estar a 25 K por debajo del punto de inflamación del termofluido que usted emplea.
   Confirme sus datos pulsando "OK".

### 4.1.3.3 Ajustes de los "OT depósito de expansión"

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú Categoría".
- Pulse sobre la categoría "Seguridad".
- Pulse sobre la categoría "Sobretemperatura".
- Lea la advertencia de seguridad y confírmela pulsando "OK".
- Lea la indicación y confírmela pulsando "OK".
- Pulse sobre el registro "límites OT: Vaso de expansión".
- Confirme su selección pulsando "OK".
- Pulse sobre la unidad de temperatura configurada por usted en el regulador (texto verde).
- Indique el código de seguridad rojo mostrado usando el teclado numérico que se ha abierto.
- > Indique el valor para "valor OT depósito de expansión" usando el teclado numérico que se ha abierto.
- Confirme sus datos pulsando "OK".

### 4.1.3.4 Ajustes de la "Seguridad de Proceso"

Tiene a su disposición dos opciones.

### «Parada» según DIN EN 61010

Cuando se alcanza el valor de desconexión de la protección de sobretemperatura, el equipo de termorregulación se desconecta (calefacción, circuito frigorífico y bomba de circulación) (ajustes estándar).

### «Seguridad de Proceso»

Cuando se alcanza el valor de desconexión de la protección de sobretemperatura, se desconecta la calefacción, el circuito frigorífico y la bomba de circulación siguen funcionando. Por lo que en caso de emergencia (posible exotermia) tiene a su disposición toda la potencia frigorífica. Asegúrese de que el control automático del compresor esté configurado en **Siempre on** ([Ajustes del sistema] > [Ajustes energía/ECO] > [Compresor ON/OFF/AUTO] > [Siempre on]).

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Seguridad".
- Pulse sobre la categoría "Seguridad de Proceso".
- Lea la advertencia de seguridad y confírmela pulsando "OK".
- Escoja entre el modo «Parada» y «Seguridad de Proceso».
- Confirme su selección pulsando "OK".

### 4.1.3.5 Control mediante "Mostrar valores de OT"

# **PROCEDIMIENTO**

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Seguridad".
- Pulse sobre la categoría "Mostrar valores de OT".

Recibirá un resumen del valor de temperatura actual de la protección de sobretemperatura medido, de los valores de desconexión programados y del modo de desconexión programado (seguridad del proceso). Algunos equipos de termorregulación disponen de 2 sensores de protección

Capítulo 4



de sobretemperatura, por lo que en esos equipos se muestran dos valores. Pulse sobre el botón táctil "OK", después de haber leído/revisado la información.

4.1.4	Comprobar el correcto funcionamiento de la protección de sobretemperatura
PELIGRO	<ul> <li>La protección de sobretemperatura (ST) no se activa</li> <li>PELIGRO DE MUERTE POR FUEGO</li> <li>➢ Compruebe cada mes y tras cada cambio del termofluido que el dispositivo se activo, para asegurar que funcione correctamente.</li> </ul>
AVISO	Los siguientes pasos se efectúan si la vigilancia continua del equipo de termorregulación
	DAÑOS MATERIALES EN EL CIRCUITO DEL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN
	¡Las siguientes acciones solo pueden ser efectuadas bajo vigilancia continua del equipo de termorregulación y de la aplicación!
INFORMACIÓN	Realice el ensayo solo si la temperatura del termofluido empleado está aprox. a 20 °C. Mientras está en mar- cha el ensayo de la protección de sobretemperatura <b>NO deje sin vigilancia</b> el equipo de termorregulación.

El regulador Pilot ONE incluye una descripción para ejecutar el test de sobretemperatura.

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Seguridad". Pulse sobre la categoría "Test de OT".
- ≻
  - Se abre la descripción para ejecutar el test de sobretemperatura.
- Pulse sobre el botón táctil "OK", después de haber leído la información.

#### 4.1.5 Adaptar el límite T Delta

AVISO	El limitador T Delta no ha sido adaptado al dispositivo de vidrio empleado	
	DANOS MATERIALES POR RUPTURA DEL DISPOSITIVO DE VIDRIO	
	Adapte el valor Delta T a su aplicación.	
INFORMACIÓN	La dinámica de la temperatura en el interior del reactor/la temperatura de proceso es determina-	
	ratura de avance y la temperatura en el interior del reactor. Cuando mayor pueda ser el T Delta,	
	tanto mejor es la transferencia de energia y por lo tanto la velocidad hasta que se alcance el Punto	

de consigna deseado. No obstante, la temperatura diferencial podría superar los valores límite permitidos, lo que podría conllevar ruptura de la aplicación (dispositivo de vidrio). Esa temperatura

diferencial tiene que ser limitada, si fuese necesario, según la aplicación (dispositivo de vidrio).

#### 4.1.5.1 Modificación del limitador T Delta

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Opciones de protección".
- Pulse sobre la subcategoría "limitador T Delta".
- Configure el valor T Delta adaptado al dispositivo de vidrio que emplea.
- Confirme sus datos pulsando sobre le botón "OK".  $\triangleright$

#### 4.2 El sistema de regulación de la temperatura

Cada equipo de termorregulación con una unidad de control Pilot ONE dispone de un regulador PID propio para la regulación de la temperatura interna y del proceso. Para muchas tareas de control de la temperatura es suficiente con utilizar los parámetros de regulación programados de fábrica. Nuestra experiencia de años y los últimos avances de la tecnología de regulación se emplean en esos parámetros de regulación.



Si se utiliza un sistema de proceso de control, lo óptimo es enviar en formato digital los datos del Punto de consigna de temperatura al equipo de termorregulación. Para ello el Pilot ONE dispone de una interfaz Ethernet y USB, y en el equipo de termorregulación una interfaz RS232. Con el Com.G@te opcional amplia su equipo de termorregulación con una interfaz RS485 adicional. Opcionalmente puede unir el equipo de termorregulación en un entorno profibus. → A partir de la página 71, el apartado **"Interfaces y actualización de software"**.

### INFORMACIÓN

La adaptación de la potencia del equipo de termorregulación está optimizada, de forma que los procesos predeterminados se puedan ejecutar en el menor tiempo posible. La productividad de toda la planta aumenta y eso conlleva un ahorro sostenible de energía.

Esquema del sistema de control de la temperatura



# 4.2.1 Seleccionar el control de la temperatura: Interno o proceso

# **PROCEDIMIENTO**

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
- Pulse sobre la categoría "Proceso/interno".
- Escoja entre la entrada «Interna» y «Proceso (Cascada)».
- Confirme su selección pulsando "OK".

# 4.2.2 Control de la temperatura a la temperatura interna

En el control de la temperatura interna se emplea un sistema de control para regular la temperatura en el sensor de temperatura Pt100 interno. Ese sensor de temperatura Pt100 está instalado en el equipo y se encuentra cerca de la salida del termofluido (avance) o en el recipiente del baño.



Representación de una regulación de temperatura interna óptima

# 4.2.3 Control de la temperatura a la temperatura de proceso

Determinadas regulaciones de la temperatura precisan que la temperatura se detecte en otro punto como descrita para obtener resultados óptimos. La regulación a la temperatura de proceso abre alternativas a ello. En la regulación a la temperatura de proceso se utiliza un sensor de temperatura Pt100 externo conectado adicionalmente, junto con un regulador guía (controlador de cascada). El sensor interno en el avance se incluye en el regulador posterior. Ese método de control de la temperatura se emplea p. ej. para termostatización de recipientes de revestimiento. El Punto de consigna indicado tiene vigencia para el regulador de proceso. Con él se calcula un Punto de consigna para el controlador interno, para regular el Punto de consigna de proceso con la mayor optimización posible.

AVISO

## Instalación incorrecta del sensor de proceso (Pt100) DAÑOS MATERIALES POR UN CONTROL DE LA TEMPERATURA ERRÓNEO

- > Fallo de la detección del valor de medición como consecuencia de carga estática.
- El sensor de proceso (Pt100) tiene que disponer de un cable de alimentación aislado.
- Si el tubo del sensor es metálico, hay que observar que se eviten los cables que rozan el suelo.
- > El conducto de conexión no debe ser innecesariamente largo.
- > Observe una buena fijación del sensor de proceso en el lugar de medición, y un buen acopla-
- miento térmico.
- El propio sensor tiene que disponer de un buen aislamiento o de toma de tierra ( $R > 20 M\Omega$ ).

Representación de un control de temperatura de proceso óptima



# 4.2.4 Limitador T Delta

El limitador T Delta forma parte del regulador de temperatura que se emplea para la protección de la planta o del proceso. Al limitador T Delta se le indica un valor límite. El limitador T Delta reacciona correspondientemente cuando se alcanza el valor límite al calentar o al enfriar.

En el modo de control de la temperatura "Proceso (cascada)" se evalúa la diferencia de temperatura entre la temperatura de avance y de proceso. El ajuste por defecto del valor límite es de 100 K. Un ajuste adecuado del valor límite y del regulador de temperatura conlleva que se no se superen los límites de carga p.ej. de los dispositivos de vidrio. Al acercarse al valor límite se adapta la potencia calorífica o frigorífica. El limitador T Delta no es **ningún** dispositivos de seguridad.

# 4.2.5 Monitorización de los sensores de temperatura Pt100

Los sensores de temperatura Pt100 son revisados continuamente comprobando el estado eléctrico. Si durante el control de la temperatura se emite el estado "sensor defectuoso", se interrumpe inmediatamente el control de temperatura y se emite el mensaje del equipo correspondiente. Eso tiene vigencia para todos los sensores de temperatura conectados al equipo de termorregulación.



Capítulo 4

# 4.2.6 Regulación óptima de la temperatura con parámetros óptimos de regulación

Si el ajuste de la temperatura no cumpliese con la calidad de ajuste de las ilustraciones mostradas arriba, puede adaptar los parámetros de regulación. Con los equipos de termorregulación Huber dispone de diferentes posibilidades de encontrar los parámetros de regulación óptimos. En función del equipamiento del equipo de termorregulación puede seleccionar los siguientes métodos:

•	Utilizar los parámetros de fábrica	(estándar)
•	Cálculo aproximado de parámetros de control	(solo útil en los termostatos de baño con E-grade Basic y regulación interna)
•	Identificación rápida	(a partir de E-grade Exclusive)
•	Con prueba preliminar	(a partir de E-grade Exclusive)

# 4.2.7 Subcategoría: "Selección modo automático/experto"

AVISO	Uso del "modo experto" sin conocimientos profundos de la tecnología de control, medición y regulación.
	DAÑOS MATERIALES EN LA APLICACIÓN
	Utilice ese modo únicamente si dispone de conocimientos profundos de la tecnología de con- trol, medición y regulación.
	Aquí puede escoger si desea realizar los ajustes de los parámetros de regulación en el "modo auto- mático" o en el "modo experto". Para realizar ajustes en el "modo experto" son necesarios conoci- mientos profundos de la tecnología de control, medición y regulación. Ajustes falsos o insuficientes pueden influir notablemente en el funcionamiento de la regulación de temperatura.
INFORMACIÓN	En el «modo experto» la «Configuración auto» está descativada y solo es posible realizar la «Confi- guración manual».
	Así cambia de modo:
	PROCEDIMIENTO
	<ul> <li>Vaya al "Menú de Categorías".</li> <li>Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".</li> <li>Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".</li> <li>Pulse sobre la subcategoría "Auto selección/ experta".</li> <li>Escoja entre la entrada de diálogo "Modo automático" y "Modo experto".</li> <li>Confirme su selección pulsando "OK".</li> </ul>
4.2.8	Subcategoría: "Configuración auto"
INFORMACIÓN	Ese registro de menú solo se puede seleccionar si se ha programado el "Modo automático".
4204	
4.2.8.1	Subcategoria: "Encontrar parametros"
4.2.8.1.1	Registro de diálogo: "Identificación rápida"
	La "identificación rápida" del sistema de control le ofrece parámetros de regulación adaptados rápida y fiablemente, en comparación con el poco trabajo que exige. Con esos parámetros de regu- lación se consigue un comportamiento de ajuste rápido y muy preciso. Solo en unos pocos casos es necesario en la identificación más complicada, pero más precisa, "Con prueba preliminar".
INFORMACIÓN	Después de haber iniciado el sistema (equipo de termorregulación/aplicación externa) no realice ninguna modificación ni en el equipo de termorregulación ni en la aplicación. Se considera modifi- cación p.ej. llenado/vaciado de la cámara de proceso modificación de la velocidad del agitador.

modificación de la posición del sensor de proceso, regulación Pt100 etc.

# PROCEDIMIENTO

- Antes de configurar los parámetros de regulación, asegúrese de que el equipo de termorregulación haya alcanzado el Punto de consigna programado y que ya haya controlado la temperatura durante unos minutos con ese valor. No pare la regulación de la temperatura.
- Durante la búsqueda de parámetros no realice ninguna modificación ni en el equipo de termorregulación ni en la aplicación.
- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
- Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".
- Pulse sobre la subcategoría "Configuración auto".
- Pulse sobre la subcategoría "Encontrar parámetros".
- Pulse sobre el registro "Identificación rápida".
- ➢ Confirme su selección pulsando "OK".
- Lea el mensaje que se ha abierto y confirme pulsando "OK".
- Seleccione en la lista el termofluido usado.
- ➢ Confirme su selección pulsando "OK".
- Escoja entre la entrada de diálogo "Interna" y "Proceso (Cascada)".
- Confirme su selección pulsando "OK".
- Indique un Punto de consigna nuevo usando el teclado numérico que se ha abierto. Debe tener como mínimo 10 K de diferencia con el Punto de consigna actual.
- Confirme sus datos pulsando "OK". Se inician los ajustes del parámetro de regulación con la "Identificación rápida" y pasado un tiempo se abre un mensaje en la pantalla.
- Lea el mensaje que se ha abierto y confirme pulsando "OK".

### 4.2.8.1.2 Registro de diálogo: "Con prueba preliminar"

En algunas aplicaciones complejas la "Identificación rápida" no consigue una regulación óptima. Eso puede ser así cuando no se puede adaptar la estructura hidráulica a las cantidades de circulación necesarias. → Página 38, el apartado **"Tener en cuenta al planificar el ensayo"**.

Se puede conseguir otra optimización del comportamiento de regulación seleccionando los parámetros de regulación "Con Prueba Preliminar". Con él se calculan el valor mínimo y máximo del Punto de consigna de los parámetros de regulación dentro de los límites indicados. Bajo determinadas circunstancias también se controla la temperatura de los valores límite de consigna.

### INFORMACIÓN

Es imprescindible que antes de iniciar la regulación automática de la temperatura controle el ajustes correcto del Punto de consigna mínimo y máximo. Es una ventaja delimitar el rango de temperatura de trabajo que se empleará después. Después de haberse iniciado el sistema (equipo de termorregulación/aplicación externa) no realice ninguna modificación ni en el equipo de termorregulación ni en la aplicación. Se considera modificación p.ej. llenado/vaciado de la cámara de proceso modificación de la velocidad del agitador, modificación de la posición del sensor de proceso Pt100 etc.

Como puede haber un rango de temperatura de trabajo muy amplio, la búsqueda de los parámetros en ese modo tarda más tiempo. El regulador determina hasta tres valores nominales de temperatura que son tramitados uno tras otro. Esos valores están respectivamente bajo la temperatura ambiente, aproximadamente a temperatura ambiente, y sobre la temperatura ambiente, siempre que los límites de los valores nominales lo permitan.

- Antes de configurar los parámetros de regulación, asegúrese de que el equipo de termorregulación haya alcanzado el Punto de consigna programado y que ya haya controlado la temperatura durante unos minutos con ese valor. No pare la regulación de la temperatura.
- Durante la búsqueda de parámetros no realice ninguna modificación ni en el equipo de termorregulación ni en la aplicación.
- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
- Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".
- Pulse sobre la subcategoría "Configuración auto".
- Pulse sobre la subcategoría "Encontrar parámetros".
- Pulse sobre el registro "Con Prueba Preliminar".
- Confirme su selección pulsando "OK".



Capítulo 4

- Lea el mensaje que se ha abierto y confirme pulsando "OK".
- Seleccione en la lista el termofluido usado.
- Confirme su selección pulsando "OK".
- Escoja entre el registro "Interna" y "Proceso (Cascada)".
- > Confirme su selección pulsando "OK". Se inician los ajustes del parámetro de regulación median-
- te "con ensayo previo" y pasado un tiempo se abre un mensaje en la pantalla.
- Lea el mensaje que se ha abierto y confirme pulsando "OK".

### 4.2.8.1.3 Registro de diálogo: "Cálculo Aproximado de Parámetros de Control"

Comparados con los termostatos de baño disponibles en el mercado, de similares características, ofrecemos una ventaja más, incluso en los equipo de termorregulación sencillos. Aquí puede modificar un juego de parámetros de regulación disponible indicando el termofluido empleado y la cantidad de termofluido. Esta versión se ofrece en los termostatos de baño sin aplicación externa conectada.

### INFORMACIÓN

Todos los datos técnicos necesarios de los termofluidos empleados en el Pilot ONE están depositados en el regulador. Si el termofluido que usted emplea no estuviese en la lista, seleccione un termofluido lo más similar posible en lo relativo al rango de temperatura y la viscosidad. → Página 37, el apartado **"Información sobre el termofluido"**.

# PROCEDIMIENTO

- Antes de configurar los parámetros de regulación, asegúrese de que el equipo de termorregulación haya alcanzado el Punto de consigna programado y que ya haya controlado la temperatura durante unos minutos con ese valor. No pare la regulación de la temperatura.
- Durante la búsqueda de parámetros no realice ninguna modificación ni en el equipo de termorregulación ni en la aplicación.
- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
- Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".
- Pulse sobre la subcategoría "Configuración auto".
- Pulse sobre la subcategoría "Encontrar parámetros".
- > Pulse sobre el registro "Cálculo Aproximado de Parámetros de Control".
- Confirme su selección pulsando "OK".
- Lea el mensaje y confírmelo pulsando "Sí". Se sobrescriben los parámetros actuales de regulación.
- Seleccione en la lista el termofluido usado.
- > Confirme su selección pulsando "OK".
- > Lea el mensaje que se ha abierto y confirme pulsando "OK".
- > Indique el volumen de llenado usando el teclado numérico que se ha abierto.
- Confirme sus datos pulsando "OK".
- > Pulse dos veces sobre el botón "flecha" para retornar a la categoría "Control de temperatura".
- Pulse sobre la categoría "Proceso/interno".
- Escoja entre la entrada de diálogo "Interna" y "Proceso (Cascada)".
- Pulse sobre "OK" para confirmar la selección.

### 4.2.8.2 Subcategoría: "Dinámica de Control"

Puede seleccionar entre un comportamiento de regulación rápido, con una pequeña sobreoscilación aceptada de la temperatura, y un comportamiento de regulación sin sobreoscilación. El ajuste estándar es **"Sobreoscilación rápida y reducida"**.

Las sobreoscilaciones se refieren siempre a la temperatura guía. Si, por ejemplo, ha activado el atemperamiento del proceso esa es la temperatura guía. Al contrario, hay que tomar la temperatura de baño o de avance como temperatura de proceso. Para poder conseguir la transferencia de energía lo mejor posible, es necesaria la mayor diferencia de temperatura posible entre la temperatura de baño o de avance y la temperatura de proceso. Véase ilustración **"Representación de una regu**lación de temperatura de proceso óptima». → A partir de la página 53, el apartado **"Control de la temperatura a la temperatura de proceso"**. Eso solo se puede efectuar con el mayor volumen posible del termofluido. En el ajuste **"Sobreoscilación rápida y reducida"** combinando un alto volumen del termofluido y la excelente electrónica de regulación suele haber muy pocas veces sobreoscilaciones de la temperatura de proceso, alcanzando simultáneamente el Punto de consigna más rápido posible. Al contrario del modo **"Rápida, sobreoscilaciones pequeñas"** existe el ajuste **"Sin sobreoscilación"**. El acercamiento a la temperatura nominal se efectúa con mayor cuidado y por lo tanto

MANUAL DE INSTRUCCIONES

aperiódicamente. El tiempo hasta la regulación al Punto de consigna programado por usted se prolonga. La afirmación "sin sobreoscilación" solo tiene vigencia para una interferencia mínima externa. Coteje con los datos.  $\rightarrow$  Página 38, el apartado "Tener en cuenta al planificar el ensayo".



# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
   Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".
- Pulse sobre la subcategoría "Configuración auto".
- Pulse sobre la subcategoría "Dinámica de Control". ≻
- Escoja entre la entrada de diálogo "Sobreoscilación rápida y reducida" y "sin sobreoscilación".  $\geq$
- $\triangleright$ Confirme su selección pulsando "OK".

#### 4.2.8.3 Subcategoría: "Propiedades de Fluido"

4.2.8.3.1 Subcategoría "seleccionar fluido"

Seleccione en este registro el termofluido empleado de una lista.

- Vaya al "Menú de Categorías".  $\geq$
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".  $\geq$
- Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".

- Pulse sobre la subcategoría "Configuración auto".
- Pulse sobre la subcategoría "Propiedades de Fluido".
- Pulse sobre la subcategoría "Seleccionar fluido".
- > Seleccione en la lista el termofluido usado.
- Confirme su selección pulsando "OK".

### 4.2.8.3.2 Subcategoría: "Volumen del Baño/Circulación"

En ese registro indica la cantidad de termofluido en su baño/circuito.

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
- Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".
- Pulse sobre la subcategoría "Configuración auto".
- Pulse sobre la subcategoría "Propiedades de Fluido".
   Pulse sobre la subcategoría "Volumen del Baño/Circulación".
- > Lea el mensaje y confirme pulsando "OK".
- Indique el volumen de llenado usando el teclado numérico que se ha abierto.
- Confirme sus datos pulsando "OK".
- 4.2.8.3.3 Subcategoría: "VPC/Bypass"

En ese registro configura si se utiliza un/ningún bypass.

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
- Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".
- Pulse sobre la subcategoría "Configuración auto".
   Pulse sobre la subcategoría "Propiedades de Fluido".
- Pulse sobre la subcategoría "VPC/Bypass"
- Escoja entre la entrada de diálogo "Bypass no utilizado" y "Bypass utilizado".
- Confirme su selección pulsando "OK".
- 4.2.8.3.4 Subcategoría: "Mostrar fluido"

Con este registro recibe un resumen de los ajuste realizados.

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
- Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".
- Pulse sobre la subcategoría "Configuración auto".
- Pulse sobre la subcategoría "Propiedades de Fluido".  $\geq$
- Pulse sobre la subcategoría "mostrar fluido".  $\triangleright$
- $\geq$ Pulse sobre "OK" después de haber leído/controlado los registros.

#### 4.2.8.4 Subcategoría: "Mostrar parámetros"

Aquí puede consultar los parámetros configurados en el "modo automático".

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
- Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".
- Pulse sobre la subcategoría "Configuración auto".
- Pulse sobre la subcategoría "Mostrar parámetros".
- $\triangleright$ Pulse sobre "OK" después de haber leído/controlado los parámetros.

#### Subcatogoría: "Configuración manual" 1 2 0

4.2.9	Subcategoria: Computation manual
AVISO	<ul> <li>Uso del "modo experto" sin conocimientos profundos de la tecnología de control, medición y regulación.</li> <li>DAÑOS MATERIALES EN LA APLICACIÓN</li> <li>&gt; Utilice ese modo únicamente si dispone de conocimientos profundos de la tecnología de control, medición y regulación.</li> </ul>
INFORMACIÓN	En el «modo experto» la «Configuración auto» está descativada y solo es posible realizar la «Confi- guración manual».
	Para realizar ajustes en el "modo experto" son necesarios conocimientos profundos de la tecnología de control, medición y regulación. Ajustes falsos o insuficientes pueden influir notablemente en el funcionamiento de la regulación de temperatura.
4.2.9.1	Subcategoría: "Cambiar Parámetros"
	En ese registro realiza la configuración manual de los parámetros de regulación. Si solo se regula la temperatura interna los parámetros solo se indican en el registro "interna". En caso de regulación de la temperatura de proceso también se puede utilizar el regulador interno, p.ej. al alcanzar el valor de consigna límite o con limitación T Delta. Por lo que en caso de regulación de la temperatura de proceso hay que indicar los juegos de parámetros de los 3 registros ("Interna", "Camisa" y "Proceso").
4.2.9.1.1	Subcategoría: "Interna"
	Ahí indica uno tras otro los nuevos valores para "KP", "Tn" y "Tv".
	PROCEDIMIENTO
	<ul> <li>Vaya al "Menú de categorías".</li> <li>Pulse sobre la categoría "Control de la temperatura".</li> <li>Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".</li> <li>Pulse sobre la subcategoría "Configuración experta".</li> <li>Pulse sobre la subcategoría "Cambiar Parámetros".</li> <li>Pulse sobre la subcategoría "Interna".</li> <li>Indique el nuevo valor "KP" usando el teclado numérico que se ha abierto.</li> </ul>

- Confirme sus datos pulsando "OK".
- > Indique el nuevo valor "Tn" usando el teclado numérico que se ha abierto.
- > Confirme sus datos pulsando "OK".
- Indique el nuevo valor "Tv" usando el teclado numérico que se ha abierto. ≻
- ≻ Confirme sus datos pulsando "OK".

4.2.9.1.2 Subcategoría: "Camisa"

Ahí indica el nuevo valor para "KP".

- Vaya al "Menú de Categorías".
  Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
  Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".
- > Pulse sobre la subcategoría "Configuración manual".
- Pulse sobre la subcategoría "Cambiar Parámetros".
   Pulse sobre la subcategoría "Cambiar Parámetros".
- Indique el nuevo valor "KP" usando el teclado numérico que se ha abierto.
- Confirme sus datos pulsando "OK".
- Lea el mensaje y confirme pulsando "OK".

Capítulo 4

### 4.2.9.1.3 Subcategoría: "Proceso"

Ahí indica uno tras otro los nuevos valores para "KP", "Tn" y "Tv".

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
   Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".
- Pulse sobre la subcategoría "Configuración manual".
- Pulse sobre la subcategoría "Cambiar Parámetros".
- Pulse sobre la subcategoría "Proceso".
- Indique el nuevo valor "KP" usando el teclado numérico que se ha abierto.
- Confirme sus datos pulsando "OK".
- > Indique el nuevo valor "Tn" usando el teclado numérico que se ha abierto.
- Confirme sus datos pulsando "OK".
- $\triangleright$ Indique el nuevo valor "Tv" usando el teclado numérico que se ha abierto.
- $\triangleright$ Confirme sus datos pulsando "OK".

#### 4.2.9.2 Subcategoría: "Mostrar parámetros"

Bajo esa función se le muestran los parámetros manuales configurados.

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
   Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".
- Pulse sobre la subcategoría "Configuración manual".
- Pulse sobre la subcategoría "Mostrar parámetros".
- Pulse sobre "OK" después de haber leído/controlado los parámetros.

#### 4.2.9.3 Subcategoría: "Estructura del regulador"

En esa función dispone de dos estructuras de regulador diferentes.

"Regulador PID Huber": Configuración estándar

"Regulador PID clásico": Esa configuración es empleada por los técnicos de servicio de la empresa Huber únicamente para tareas de servicio.

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
   Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".
- > Pulse sobre la subcategoría "Pulse Configuración manual".
- > Pulse sobre la subcategoría "Estructura del regulador".
- Escoja entre la entrada de diálogo "Regulador PID Huber" y "Regulador PID clásico".
- $\triangleright$ Confirme su selección pulsando "OK".

#### 4.2.10 Subcategoría: "Restaurar parámetros"

Con esa función puede restablecer los ajustes de fábrica de los parámetros de regulación.

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
- Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".



- Pulse sobre la subcategoría "Restaurar parámetros".
- Lea el mensaje y confírmelo pulsando "Sí". Los parámetros de regulación son restablecidos/borrados. El equipo de termorregulación puede ser puesto de nuevo en servicio tan solo después de reiniciarlo.
- Desconecte y reconecte para ello el equipo de termorregulación. Los parámetros seleccionados han sido restaurados.

# 4.2.11 Subcategoría: "Mostrar parámetros"

Bajo esa función se le muestran los parámetros configurados. Dependiendo del ajuste previo son los "Automatic control parameters" o los "parámetros de control manual"

# PROCEDIMIENTO

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura". Pulse sobre la categoría "TAC/Manual".
- $\geq$
- Pulse sobre la subcategoría "Mostrar parámetros".
- Pulse sobre "OK" después de haber leído/controlado los parámetros.

#### Ajustar los límites de Puntos de Consigna 4.2.12

Vista general de los límites de temperatura

°C	[Temperatura máxima de trabajo] Temperatura máxima del equipo de termorregulación.
	[Valor límite de sobretemperatura]
	25 K por debajo del punto de inflamación del termofluído.
	[Punto de Consigna Máximo]
	Límite superior de la termorregulación programado por el usuario.
- Ale	[Punto de Consigna]
	Solo puede ser programado en un rango determinado (entre el Punto de consigna máximo/mínimo).
	[Punto de Consigna Mínimo]
	Límite inferior de la termorregulación programado por el usuario.
	[Temperatura mínima de trabajo]
	Temperatura mínima del equipo de termorregulación.
$\bigcirc$	

Los límites del Punto de consigna mínimo y máximo se emplean para la seguridad de su planta. Deben ser configurados antes de la primera regulación de temperatura y al cambiar el termofluido, en lo relativo al campo de aplicación del termofluido. El valor de consigna límite delimita el punto de consigna de la temperatura del baño o de avance. El valor de consigna límite mínimo protege con temperaturas bajas de una viscosidad excesivamente alta o de congelación. El punto de consigna ajustable solo es posible como rango de temperatura entre valor de consigna límite mínimo y máximo.

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Opciones de protección". Pulse sobre la categoría "Límites de Puntos de Consigna"
- $\triangleright$
- Pulse sobre la subcategoría "Punto de consigna Mínimo  $\geq$
- Indique el nuevo valor usando el teclado numérico que se ha abierto.
- Confirme sus datos pulsando "OK".
- Confirme de nuevo sus datos con la indicación que sigue pulsando sobre "OK". La selección correcta se muestra con un gráfico y el "Punto de consigna Mínimo" se modifica inmediatamente. Si la pulsación sobre "OK" no fuese correcta, se mostrará durante 2 segundos. A continuación la visualización volverá a la categoría "Límites de Puntos de Consigna". Intente de nuevo modificar el "Punto de consigna Mínimo".
- $\triangleright$ Pulse sobre la subcategoría " Punto de consigna Máximo".
- Indique el nuevo valor usando el teclado numérico que se ha abierto.  $\triangleright$
- Confirme sus datos pulsando "OK".
- Confirme de nuevo sus datos con la indicación que sigue pulsando sobre "OK".



La selección correcta se muestra con un gráfico y el "Punto de consigna Máximo" se modifica inmediatamente. Si la pulsación sobre "OK" no fuese correcta, se mostrará durante 2 segundos. A continuación la visualización volverá a la categoría "Límites de Puntos de Consigna". Intente de nuevo modificar el "Punto de consigna Máximo".

INFORMACIÓN

Revise los valores programados del Punto de consigna mínimo y máximo cada vez que realice un cambio del sistema, sobre todo cuando cambie el termofluido.

# 4.2.13 Configurar el punto de ajuste

# PROCEDIMIENTO

- > Vaya a la ventana "Home".
- Pulse sobre el símbolo de teclado al lado del "T<sub>Punto de consigna</sub>".
- Indique un Punto de consigna nuevo usando el teclado numérico que se ha abierto. Tiene que ser:

[limitación mínima del Punto de consigna] ≤ [Punto de consigna] ≤ [limitación máxima del Punto de consigna].

Si se incumplen esas condiciones, se emite una indicación en la **>pantalla táctil**< [88] y se ignora la entrada. En ese caso borre el valor ya indicado con la "flecha" o con el botón "clear". Indique un Punto de consigna de nuevo.

- Confirme sus datos pulsando "OK".
- Confirme de nuevo sus datos con la indicación que sigue pulsando sobre "OK". La selección correcta se muestra con un gráfico y el Punto de consigna se modifica inmediatamente. Si la pulsación sobre "OK" no fuese correcta, se mostrará durante 2 segundos. A continuación la visualización volverá a la ventana "Home". Intente de nuevo modificar el Punto de consigna.

# 4.3 Llenado, purga, desgasificaciones y vaciado

Coteje con el esquema de conexión.  $\rightarrow$  A partir de la página 93, el apartado "Anexo".

	Superficies extremadamente calientes/frías, conexiones y termofluido
	QUEMADURAS/CONGELACION DE LAS EXTREMIDADES
	En función del modo operativo las superficies, las conexiones y el termofluido termorregulado
	pueden estar muy calientes o muy frios.
	<ul> <li>Itilice su equipo de protección personal (n ei guantes resistentes a temperaturas altas gafas</li> </ul>
	de protección).
AVISO	El circuito de termofluido se bloquea con una circulación activa mediante válvulas de cierre
	DAÑOS MATERIALES EN LA BOMBA DE CIRCULACIÓN MONTADA EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN
	> No cerrar el circuito de termofluido con válvulas de cierre durante una circulación activa.
	Atempere el termofluido a temperatura ambiente antes de parar la circulación.
1 2 1	Anlicación outorna corrada
4.3.1	Apricación externa cerrada
4.3.1.1	Llenar y purgar las aplicaciones externas cerradas
PRECAUCIÓN	Inobservancia de la ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear
	LESIONES
	Peligro de lesiones oculares, cutáneas, de las vías respiratorias.
	> La ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear debe ser obligatoriamente leída antes
	del su uso observando su contenido.
	Observe las normas/instrucciones de trabajo locales.
	<ul> <li>Utilice el equipo de protección personal adecuado (p.ej. guantes resistentes a temperaturas altas, gafas de protección, calzado de seguridad)</li> </ul>
	<ul> <li>Peligro de resbalamiento por contaminación - en el suelo y en el lugar de trabajo. Limpie el puesto</li> </ul>
	de trabajo, controle la eliminación profesional del termofluido y los productos auxiliares. $\rightarrow$ Página
	17, el apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".

Capítulo 4	MANUAL DE INSTRUCCIONES
AVISO	<ul> <li>Termofluido rebosante en el equipo de termorregulación</li> <li>DAÑOS MATERIALES</li> <li>En caso de que el equipo de termorregulación esté si disponible situado debajo del sistema externo cerrado saldrá termofluido del &gt;depósito de expansión&lt; [18] y de la &gt;mirilla&lt; [23] (si disponible).</li> <li>Desconexión inmediata del equipo de termorregulación.</li> <li>Separar el equipo de termorregulación del suministro de energía eléctrica.</li> <li>Dejar que personal formado por la Huber revise y limpie el equipo de termorregulación.</li> <li>Si no lo cumple, debe partir de que el equipo de termorregulación no cumple con todos los requisitos de seguridad conforme a DIN EN 61010-2-010.</li> </ul>
AVISO	<ul> <li>Purga semiautomática</li> <li>DAÑOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN</li> <li>&gt; Un mayor tiempo de tolerancia de la caída de presión puede dañarse la bomba, si simultáneamente hay muy poco termofluido en el sistema.</li> <li>&gt; Observe continuamente el nivel de termofluido en la &gt;mirilla&lt; [23] o en la &gt;pantalla táctil&lt; [88]. Rellene con termofluido durante la fase de purga, para que el nivel de termofluido en el &gt;depósito de expansión&lt; [18] no caiga por debajo de la marca del nivel mínimo.</li> </ul>
INFORMACIÓN	Calcule si la capacidad del <b>&gt;vaso de expansión&lt; [18]</b> puede recoger el volumen de expansión durante el funcionamiento. Para ello tome como base las siguientes cantidades: [Cantidad mínima de llenado del equipo de termorregulación] + [contenido de las mangueras de termofluido] + [volumen de revestimiento de su aplicación] + [10%/100 K].
Niveles de llenado en la >mirilla< [23]	max       IC1         90       IC1 <t< td=""></t<>
Nivel de termofluido en la <b>&gt;Touchscreen&lt;</b> [88]	



- Cuando rellene tenga en cuenta las medidas posiblemente necesarias, tales como toma de tierra de los depósitos, embudo y demás dispositivos de asistencia.
- Rellene desde la altura lo más baja posible.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**I**n II

PROCEDIMIENTO	)
---------------	---

	<ul> <li>Revise si en el &gt;rebosadero&lt; [12] (si disponible) se ha montado una manguera tal como se indica en la página y si el otro extremo está dentro del recipiente colector. → Página 32, apartado "Conectar la manguera en el &gt;rebosadero&lt;[12]".</li> <li>Abra el &gt;tapón del vaso de expansión&lt; [22] a mano.</li> <li>Extraiga la &gt;barra de bloqueo&lt; [27] del &gt;depósito de expansión&lt; [18] girando en sentido antihorario.</li> <li>Rellene cuidadosamente con un termofluido adecuado usando el accesorio de relleno (embudo y/o recipiente) en el &gt;orificio de llenado&lt; [17]. El termofluido fluye del &gt;vaso de expansión&lt; [18] al equipo de termorregulación y por las mangueras a la aplicación externa. Observe continuamente el nivel de llenado en la &gt;mirilla&lt; [23] o en la &gt;pantalla táctil&lt; [88]. Controle la eliminación profesional en la limpieza de los accesorios de llenado. → Página 17, apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".</li> <li>Antes de la purga rellene el &gt;depósito de expansión&lt; [18] desde 50 al 70 %. El termofluido fluye por el &gt;depósito de expansión&lt; [18] hacia el equipo de termorregulación.</li> <li>Espere hasta que deje de bajar el nivel en la &gt;mirilla&lt; [23] o en la &gt;pantalla táctil&lt; [88]. Rellene el &gt;vaso de expansión&lt; [18] de nuevo del 50 al 70 %.</li> <li>Vaya al "Menú Categoría".</li> <li>Pulse sobre la categoría "Control de la temperatura".</li> <li>Pulse sobre la categoría "Incici/Parada".</li> <li>Pulse sobre la categoría "Incici/Parada".</li> <li>Pulse sobre la categoría "Incici/Parada".</li> <li>Confirme su selección pulsando "OK".</li> <li>Confirme su selección pulsando "OK".</li> <li>Confirme su selección pulsando "OK".</li> <li>Confirme el intervalo temporal preconfigurado pulsando "OK". Se inicia la purga. Sel nivel cae demasiado en la &gt;mirilla&lt; [23] o en la &gt;pantalla táctil&lt; [88] entonces se para la purga. Rellene con termofluido (nivel de llenado del 50 al 70 %) y vuelva a comenzar la purga. En loricón del equipo de termorregulación y de la aplicación conectada se d</li></ul>
INFORMACIÓN	Cuando en las aplicaciones externas cerradas (reactores) el nivel de llenado en el indicador de nivel permanece constante tanto con la bomba en marcha como parada, la aplicación se considera
	purgada. Encárguese de que tras purgar con éxito el >depósito de expansión< [18] esté lleno como máximo al 30 %.
	<ul> <li>Detener purga de aire. Parar ello vaya a la categoría "Control de la temperatura".</li> <li>Pulse sobre la categoría "Inicio/Parada".</li> <li>Pulse sobre el registro "Detener purga de aire".</li> <li>Confirme su selección pulsando "OK". La purga se para inmediatamente y la bomba sigue en marcha de inercia aprox. 30 segundos. Espera hasta que se pare la bomba.</li> <li>Controle el nivel de llenado del depósito colector en intervalos regulares. Vacíe el recipiente cuando sea necesario y elimine el contenido profesionalmente.</li> <li>Monte la &gt;barra de bloqueo</li> <li>[27] en el &gt;depósito de expansión&lt; [18] girando en sentido horario.</li> <li>Cierre el &gt;tapón del depósito de expansión</li> </ul>
INFORMACIÓN	Hay que realizar la <b>purga</b> y la <b>desgasificación</b> sobre todo durante la primera puesta en servicio y tras cam- biar el termofluido. Solo así se puede garantizar un funcionamiento correcto. Tras realizar la purga realice la expulsión del gas. → Página 64, el apartado " <b>Expulsión del gas de una aplicación externa cerrada</b> ".
	Tenga en cuenta la dilatación del volumen del termofluido en función de la dependencia del rango de temperatura de trabajo, en el que desea trabajar. En la temperatura de trabajo "más baja" la marca de <b>mínimo</b> en la <b>&gt;mirilla&lt; [23]</b> o en la <b>&gt;pantalla táctil&lt; [88]</b> no debe estar nunca por debajo del mínimo, y en la temperatura de trabajo "más alta" no debe rebosar nunca el <b>&gt;vaso de expansión&lt; [18]</b> . En caso de relleno en exceso descargue la cantidad excedente de termofluido. $\rightarrow$ Página 67, el apartado " <b>Vaciar la aplicación externa cerrada</b> ". Compruebe si se puede volver a utilizar el termofluido. Controle la eliminación profesional del termofluido. $\rightarrow$ Página 17, el apartado " <b>Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles</b> ".
4.3.1.2	Expulsión del gas de una aplicación externa cerrada
	Operación del equipo de termorregulación sin la barra de bloqueo montada
<u></u>	QUEMADURAS/CONGELACIÓN POR REBOSAMIENTO DEL TERMOFLUIDO Y/O VASO DE EXPAN- SIÓN CALIENTE
	<ul> <li>Antes de poner en servicio el equipo de termorregulación: Controle que la &gt;barra de bloqueo</li> <li>[27] esté montada en el &gt;orificio de llenado&lt; [17].</li> </ul>

Modo de aju	uste huber
Capítulo 4	MANUAL DE INSTRUCCIONES
	<ul> <li>En una mezcla líquida calentando muy rápidamente podría salir de repente termofluido del &gt;depósito de expansión&lt; [18]</li> <li>QUEMADURAS/DAÑOS MATERIALES</li> <li>Calentando muy rápidamente el termofluido con un punto de ebullición bajo contenido en la mezcla debe esperar que el &gt;depósito de expansión&lt; [18] rebose.</li> </ul>
PRECAUCIÓN	<ul> <li>Superficies calientes en el &gt;depósito de expansión&lt; [18] en modo de ajuste "desgasificación"</li> <li>QUEMADURAS EN LAS EXTREMIDADES</li> <li>➢ iNo tocar el &gt;depósito de expansión&lt; [18] en modo de ajuste "desgasificación"!</li> <li>➢ Utilice su equipo de protección personal (p.ej. guantes resistentes a temperaturas altas, gafas de protección).</li> </ul>
AVISO	<ul> <li>Solapamiento del gas inerte del &gt;depósito de expansión&lt; [18] más allá de 0,1 bar (g)</li> <li>DAÑOS MATERIALES POR DAÑO MECÁNICO DEL &gt;DEPÓSITO DE EXPANSIÓN&lt; [18]</li> <li>➢ Si se utiliza en conexión con un solapamiento de gas inerte estático, hay que utilizar una limitación de presión a 0,1 bar (g).</li> </ul>
INFORMACIÓN	Al cambiar de un termofluido con un punto de ebullición bajo a un termofluido con un punto de ebullición más alto pueden permanecer restos del primero en el equipo de termorregulación. En función de la temperatura de trabajo el fluido con punto de ebullición bajo comienza a hervir, se generan burbujas de gas que inhabilitan a corto plazo la presión de la bomba. Eso puede ocasionar una desconexión de seguridad. Las burbujas de gas acceden al <b>&gt;depósito de expansión&lt;</b> [18] y pueden salir por el <b>&gt;cierre del depósito de expansión&lt;</b> [22], y el <b>&gt;orificio de llenado&lt;</b> [17]. Expulsando el gas se eliminan los residuos del termofluido con un punto de ebullición bajo.
	Le recomendamos la superposición de gas inerte para su equipo de termorregulación. Para ello ofrecemos en nuestro surtido de accesorios el kit de sellado para Unistate. Los equipos de termo- rregulación de las series 400 y TR están equipados de serie con las conexiones para la superposi- ción de gas inerte.
	que se evita ya una acumulación excesiva de humedad o el desgaste oxidativo del termofluido. Con una superposición estática con un gas inerte se puede conseguir una prolongación más, nota- ble, de la duración del termofluido. Sobre todo cuando se debe operar a largo plazo en los límites de la temperatura de trabajo del termofluido. (higroscopia, oxidación).
	La temperatura en el <b>&gt;depósito de expansión&lt;</b> [18] es medida por un sensor de temperatura. La dilatación del termofluido caliente en la expulsión del gas puede ocasionar un aumento de la temperatura en el <b>&gt;depósito de expansión&lt;</b> [18]. Un dispositivo refrigerante pasivo evita las temperaturas excesivas en el <b>&gt;depósito de expansión&lt;</b> [18] y protege el termofluido de la oxidación. El ajuste de fábrica es de 45 °C, no obstante, a corto plazo puede alcanzar temperaturas de <b>&gt; 70 °C</b> en el <b>&gt;depó</b> - sito de expansión< [18] por el ascenso de burbujas de gas. Eso ocurre por envejecimiento y según el tipo y la cantidad del termofluido de temperatura de ebullición baja que contiene el circuito de regulación de la temperatura.
	En la categoría <b>"Seguridad"</b> en el área de la <b>"sobretemperatura"</b> se puede programar el valor de desconexión del sensor de temperatura implementado en el modo de salida hasta a 100 °C. En el modo normal se puede configurar como máx. 70 °C en el <b>&gt;depósito de expansión&lt; [18]</b> .
	Los termofluidos son más o menos higroscópicos (atraen el agua). Ese efecto es tanto mayor cuanto menor sea la temperatura de trabajo. El siguiente modo de salida, que <b>debe ser permanentemente monitorizado</b> , le ayuda a extraer los posibles residuos de agua existentes en el circuito de regulación de temperatura.
	PROCEDIMIENTO
	➤ Tras realizar la purga active el menú "expulsión del gas". Requisito: ha llenado o limpiado correctamente el equipo de termorregulación. → Página 62, apartado "Llenar y purgar las aplicaciones externas cerradas" y/o → página 85, apartado "Acla- rado del circuito del termofluido".

Vaya al "Menú Categoría".



Capítulo 4

- Pulse sobre la categoría "Control de la temperatura".
- Pulse sobre la categoría "Inicio/Parada".
- Pulse sobre el registro "Iniciar la desgasificación".
- Confirme su selección pulsando "OK".
- Lea la indicación y confírmela pulsando "OK".
- Vaya a la ventana "Home".
- Pulse sobre el símbolo de teclado al lado del "T<sub>Punto de consigna</sub>".
- Indique un punto de consigna usando el teclado numérico que se ha abierto. Ese punto de consigna tiene que ser inferior al punto de ebullición del termofluido de punto de ebullición bajo. El punto de consigna aumenta a lo largo del proceso de desgasificación hasta un máximo de 10 K paso a paso.
- Confirme sus datos pulsando "OK".
- Confirme de nuevo sus datos con la indicación que sigue pulsando sobre "OK". La selección correcta se muestra con un gráfico y el « punto de consigna « se modifica inmediatamente. Si la pulsación sobre "OK" no fuese correcta, se mostrará durante 2 segundos. A continuación la visualización volverá a la ventana "Home". Intente de nuevo modificar el "punto de consigna".
- Regule la temperatura en ese punto de consigna hasta que la temperatura en el >vaso de expansión< [18] ya no suba o incluso baje.</p>

### Control de la temperatura en el >depósito de expansión< [18].

- Vaya al "Menú Categoría".
- Pulse sobre la categoría "Seguridad".
- > Pulse sobre la categoría "Mostrar valores de ST". Se muestran todas las temperaturas medidas.
- Controle la temperatura en el >depósito de expansión< [18]. Si la temperatura sube, el proceso de desgasificación está activo. Espere hasta que la temperatura en el >depósito de expansión
   [18] ya no suba o incluso baje.
- Vaya a la ventana "Home".
- Pulse sobre el símbolo de teclado al lado del "T<sub>punto de consigna</sub>".
- > Aumente el Punto de consigna unos 10 K.
- Confirme sus datos pulsando "OK".
- Confirme de nuevo sus datos con la indicación que sigue pulsando sobre "OK". La selección correcta se muestra con un gráfico y el "Punto de consigna" se modifica inmediatamente. Si la pulsación sobre "OK" no fuese correcta, se mostrará gráficamente durante 2 segundos. A continuación la visualización volverá a la ventana "Home". Intente de nuevo modificar el "Punto de consigna".
- Regule la temperatura hasta que la temperatura en el >depósito de expansión< [18] ya no suba o incluso baje.</p>
- > Controle de nuevo la temperatura en el >depósito de expansión< [18].
- Repita el aumento del Punto de consigna unos 10 K hasta que la temperatura en el >depósito de expansión< [18] no siga subiendo.</p>
- Regule ahora la temperatura del termofluido en la última temperatura programada hasta que el >depósito de expansión< [18] haya alcanzado la temperatura ambiente.</p>

INFORMACIÓN

El proceso total puede llegar a durar hasta varias horas, dependiendo del grado de combinación, junto con el tamaño de la aplicación. El control de la temperatura debe seguir activo hasta que la temperatura en el **>depósito de expansión<** [18] vuelva a estar a temperatura ambiente.

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de temperatura".
- Pulse sobre la categoría "Inicio/Parada".
- Pulse sobre el registro "Detener desgasificación".
- Confirme su selección pulsando "OK".
- Lea la indicación y confírmela pulsando "OK". La expulsión del gas se para inmediatamente y la bomba sigue en marcha de inercia aprox. 30 segundos. Espera hasta que se pare la bomba.
- Conecte una manguera de vaciado adecuada (tiene que ser compatible con el termofluido) al >drenaje< [8].</p>
- Conecte el otro extremo de la manguera en un recipiente adecuado, compatible con el termofluido y con la temperatura del termofluido.
- ➢ Vacíe el >vaso de expansión< [18]. Abra para ello la válvula de bola en el >drenaje< [8] girando hacia la izquierda (giro levógiro de 90° hasta el tope). Tenga en cuenta la alta temperatura del termofluido. Controle la eliminación profesional del termofluido. → Página 17, apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".</p>
- Cierre la válvula de bola en el >drenaje< [8] girando hacia la derecha (giro dextrógiro de 90° grados hasta el tope).</p>

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

- ➢ Extraiga la manguera de vaciado y el recipiente. Controle la eliminación profesional. → Página 17, apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".
- > Abra el >tapón del vaso de expansión< [22] a mano.
- Rellene cuidadosamente con termofluido original nuevo usando el accesorio de relleno (embudo y/ recipiente) en el >orificio de llenado< [17]. Observe continuamente el nivel de llenado en la >mirilla< [23] o en la >pantalla táctil< [88]. No mezcle termofluidos diferentes. Controle la eliminación profesional en la limpieza de los accesorios de llenado. → Página 17, apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".</li>
- Abra el >tapón del vaso de expansión< [22] a mano.</p>
- > Se ha concluido el proceso de desgasificación.

4.3.1.3	Vaciar la aplicación externa cerrada
PRECAUCIÓN	Termofluido caliente o frío
	QUEMADURAS GRAVES/CONGELACIÓN DE LAS EXTREMIDADES
	<ul> <li>Antes de comenzar con el drenaje, tiene que encargarse de que el termofluido esté a temperatura ambiente (20 °C).</li> <li>En caso de que el termofluido a esa temperatura sea muy viscoso para el drenaje: Regular la temperatura del termofluido durante unos minutos, hasta que la viscosidad sea suficiente para el drenaje. No regular nunca la temperatura del termofluido con el drenaje abierto.</li> <li>Precaución, peligro de quemaduras al vaciar el termofluido a una temperatura superior a 20 °C.</li> <li>Mientras realiza el drenaje use su equipo de protección individual.</li> <li>Vacíe solamente con una manguera de vaciado y un recipiente colector adecuados; que tienen que ser compatibles con el termofluido y su temperatura.</li> </ul>
INFORMACIÓN	No todos los equipos de termorregulación están equipados con la misma combinación de conexio- nes/vaciados. Si su equipo de termorregulación no cuenta con la conexión/el vaciado puede omitir este punto.
	<ul> <li>&gt; Solo aplicable a los equipos de termorregulación con la función «vaciado».</li> <li>Para que el circuito de termofluido se vacíe completamente ay que activar la función «vaciado».</li> <li>En el caso de un equipo de termorregulación por agua, esta función también abre la válvula de control en el circuito de agua refrigerante, en función del modelo. Eso puede aumentar el consumo de agua refrigerante durante el vaciado. Si el registro «vaciado» no está disponible, omita</li> </ul>

la siguiente instrucción:

- Pulse sucesivamente sobre «Menú de categorías», «Control de la temperatura»,

- «Inicio/parada».
- Pulse sobre el registro «vaciado».
- Confirme su selección pulsando «OK».
- Lea el mensaje y confírmelo pulsando «OK».
- No confirme el siguiente mensaje pulsando «OK».
- Conecte una manguera de vaciado adecuada en el >vaciado< [8].</p>
- Conecte una manguera de vaciado adecuada en el >vaciado vaso de expansión< [9].</p>
- Conecte en los extremos de la manguera un recipiente adecuado (p. ej. el bidón original, compatible con el termofluido).
- Abra la válvula esférica en el **>vaciado**< [8] girando en sentido antihorario.
- > Abra la >válvula de vaciado termofluido< [3] girando en sentido antihorario.
- > Abra la >válvula de vaciado< [4] girando en sentido antihorario.
- Abra la >válvula de vaciado expansión< [5] girando en sentido antihorario.</p>
- Abra el >cierre vaso de expansión< [22] a mano.
- Extraiga la >barra de bloqueo< [27] del >vaso de expansión< [18] girando en sentido antihorario. Por lo que el termofluido puede descargarse con mayor rapidez del equipo de termorregulación.
- Espere hasta que el termofluido haya salido de la aplicación externa por la cámara de la bomba y las mangueras de vaciado hasta el recipiente.
- Tenga a disposición un recipiente adecuado (p. ej. una cubeta) para recoger el termofluido del >vaciado de restos< [10].</p>
- Extraiga el tornillo moleteado del >vaciado de restos< [10]. Tan pronto haya abierto el tornillo moleteado el termofluido restante , fluye desde el equipo de termorregulación al recipiente.</p>
- Abra la >válvula de vaciado expulsor de agua< [76] girando en sentido antihorario.
- Vacíe la aplicación externa. Puede consultar la descripción del método de vaciado en la documentación que ha recibido con la aplicación.
- > Separe la aplicación externa de la conexión >circulación salida< [1].



- Separe la aplicación externa de la conexión >circulación entrada< [2]. Deje el equipo de termorregulación abierto durante un tiempo para que se seque (sin tornillo tapón y con las válvulas de vaciado abiertas).
- > Una la aplicación externa a la conexión >circulación salida< [1].
- > Una la aplicación externa a la conexión >circulación entrada< [2].
- Cierre la >válvula de vaciado expulsor de agua< [76] girando en sentido horario.</p>
- > Monte el tornillo moleteado en el >vaciado de restos< [10].
- > Cierre la >válvula de vaciado termofluido< [3] girando en sentido horario.
- Cierre la >válvula de vaciado< [4] girando en sentido horario.</p>
- Cierre la >válvula de vaciado vaso de expansión< [5] girando en sentido horario.</p>
- > Cerrar la válvula esférica en el >vaciado< [8] girando en sentido horario.
- > Monte la >barra de bloqueo< [27] en el >vaso de expansión< [18] girando en sentido horario.
- Cierre el >tapón del depósito de expansión< [22]a mano.</p>
- > Retire la manguera de vaciado del >vaciado vaso de expansión< [9].
- Retire la manguera de vaciado del >drenaje< [8].</p>
- Retire los recipientes donde ha recogido el termofluido. Compruebe si se puede volver a utilizar el termofluido. Controle la eliminación profesional. 

  Página 17, apartado «Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles».
- Solo aplicable a los equipos de termorregulación con la función «vaciado». Lea el mensaje en la >pantalla táctil< [88] y confírmelo pulsando «OK». Con ello, el equipo de termorregulación ha sido vaciado. En el caso de un equipo de termorregulación enfriado por agua, se cierra la válvula de control en el circuito de agua refrigerante, en función del modelo.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

### Capítulo 5

# 5 Modo normal

# 5.1 Modo automático

Operación del equipo de termorregulación sin la barra de bloqueo montada QUEMADURAS/CONGELACIÓN POR REBOSAMIENTO DEL TERMOFLUIDO Y/O VASO DE EXPAN-SIÓN CALIENTE

Antes de poner en servicio el equipo de termorregulación: Controle que la >barra de bloqueo
[27] esté montada en el >orificio de llenado
[17].

Superficies extremadamente calientes/frías, conexiones y termofluido QUEMADURAS/CONGELACIÓN DE LAS EXTREMIDADES

- En función del modo operativo las superficies, las conexiones y el termofluido termorregulado pueden estar muy calientes o muy fríos.
- ¡Evitar el contacto directo con las superficies, con las conexiones y con el termofluido!
- Utilice su equipo de protección personal (p.ej. guantes resistentes a temperaturas altas, gafas de protección).

AVISO

El circuito de termofluido se bloquea con una circulación activa mediante válvulas de cierre DAÑOS MATERIALES EN LA BOMBA DE CIRCULACIÓN MONTADA EN EL EQUIPO DE TERMORRE-GULACIÓN

- No cerrar el circuito de termofluido con válvulas de cierre durante una circulación activa.
- Atempere el termofluido a temperatura ambiente antes de parar la circulación.

# 5.1.1 Control de la temperatura

### 5.1.1.1 Inicio del control de la temperatura

El control de la temperatura puede ser iniciado tras el llenado y la purga completa. En el primer calentamiento tras el llenado observe en la información.  $\rightarrow$  Página 32, apartado "**Conectar la manguera en el >rebosadero<[12]**".

# PROCEDIMIENTO

- Vaya a la ventana "Home".
- Pulse sobre el botón táctil "Inicio".
- Confirme el inicio del control de la temperatura pulsando sobre "OK". La selección correcta se muestra con un gráfico y comienza sin demora el control de la temperatura. Si la pulsación sobre "OK" no fuese correcta, se mostrará durante 2 segundos. A continuación la visualización volverá a la ventana "Home". Intente reiniciar el control de la temperatura.

5.1.1.2 Finalizar el control de la temperatura

AVISO

Al desconectar el equipo de termorregulación la temperatura del termofluido es superior/ inferior a la temperatura ambiente

### DAÑOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN Y EN EL DISPOSITIVO DE VIDRIO/LA APLICACIÓN

Poner el termofluido a temperatura ambiente con ayuda del equipo de termorregulación.
 No cerrar las válvulas de cierre disponibles en el circuito de termofluido.

El control de la temperatura puede finalizar en cualquier momento, la bomba sigue en marcha de inercia aprox. 30 segundos. La desconexión del compresor se efectúa después de que la válvula del motor paso a paso para regular la potencia frigorífica haya alcanzado una posición determinada.

- Vaya a la ventana "Home".
- Pulse sobre el botón táctil "Parada".
- > Confirme la parada del control de la temperatura pulsando sobre "OK".



La selección correcta se muestra con un gráfico. El control de la temperatura se para inmediatamente y la bomba sigue en marcha de inercia aprox. 30 segundos. Espera hasta que se pare la bomba. Si la pulsación sobre "OK" no fuese correcta, se mostrará durante 2 segundos. A continuación la visualización volverá a la ventana "Home". Intente parar de nuevo el control de la temperatura.

INFORMACIÓN

Tan solo después de que la válvula del motor paso a paso esté en la posición determinada se desconecta el compresor. En la línea de estado [campo 10] se le informará sobre ello.

# 5.1.2 Control de la temperatura mediante un programa de control de temperatura creado

### 5.1.2.1 Iniciar el programa de control de temperatura

El programa de control de temperatura puede ser iniciado tras el llenado y la purga completa.

# **PROCEDIMIENTO**

- Vaya al "Menú de Categorías".
- Pulse sobre la categoría "Control de Temperatura".
- Pulse sobre la categoría "Iniciar / Detener Programa".
- > Pulse sobre el registro del programa de control de temperatura a iniciar.
- Confirme su selección pulsando "OK".
- Lea el mensaje y confírmelo. Su equipo de termorregulación comienza el programa de control de temperatura y la regulación que contiene se inicia.
- Lea la indicación y confírmela pulsando "OK".

### 5.1.2.2 Finalizar/cancelar el programa de control de temperatura

# AVISO Al desco

Al desconectar el equipo de termorregulación la temperatura del termofluido es superior/ inferior a la temperatura ambiente

DAÑOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN Y EN EL DISPOSITIVO DE VIDRIO/LA APLICACIÓN

Poner el termofluido a temperatura ambiente con ayuda del equipo de termorregulación.
 No cerrar las válvulas de cierre disponibles en el circuito de termofluido.

Puede dejar que el control de temperatura finalice automáticamente con los parámetros incluidos en el programa de control de temperatura o puede finalizar/cancelar el control de temperatura a mano. El control de la temperatura se desconecta inmediatamente, la bomba sigue en marcha de inercia aprox. 30 segundos. La desconexión del compresor se efectúa después de que la válvula del motor paso a paso para regular la potencia frigorífica haya alcanzado una posición determinada.

### Finalizar/cancelar a mano

# PROCEDIMIENTO

- Vaya a la ventana "Home".
- Pulse sobre el botón táctil "Stop".
- > Confirme la parada del control de la temperatura pulsando sobre "OK".
- La selección correcta se muestra con un gráfico. El control de la temperatura se para inmediatamente y la bomba sigue en marcha de inercia aprox. 30 segundos. Espera hasta que se pare la bomba. Si la pulsación sobre "OK" no fuese correcta, se mostrará durante 2 segundos. A continuación la visualización volverá a la ventana "Home". Intente parar de nuevo el control de la temperatura.

INFORMACIÓN

Tan solo después de que la válvula del motor paso a paso esté en la posición determinada se desconecta el compresor. En la línea de estado [campo 10] se le informará sobre ello.



6	Interfaces y actualización de software	
AVISO	<ul> <li>No se cumplen las especificaciones de los puntos de unión utilizados</li> <li>DAÑOS MATERIALES</li> <li>Conectar únicamente componentes que cumplen con las especificaciones de los puntos de unión utilizados.</li> </ul>	
INFORMACIÓN	El uso de los comandos PB se describe en nuestro manual "Comunicación de datos PB". Puede descargar ese manual en www.huber-online.com.	

# 6.1 Interfaces en el regulador "Pilot ONE®"

AVISO

El regulador Pilot ONE no se opera detrás de un cortafuegos.

# DAÑOS MATERIALES

- Operar el regulador Pilot ONE únicamente detrás de un cortafuegos, siempre que la subred local esté conectada con internet o con otra red con peligros potenciales.
  - ¡Debe aplicar los últimos avances técnicos, para garantizar la seguridad necesaria para la LAN!

Interfaces estándar en la parte superior del "Pilot ONE"

	$\mathbb{A}$

# 6.1.1

# Ethernet de 10/100 Mbps para conector de red RJ45

Se trata de una interfaz rápida y flexible. Interfaz estándar 10/100 Mbps (Fast Ethernet), puede ser conectada en una red Ethernet cualesquiera disponible. Como esa interfaz también puede ser conectada a redes muy grandes, hay que cumplir con las "Best Practices" de TI (cortafuegos).

### Uso:

Además, para poder comunicar con el regulador "Pilot ONE", tiene que recibir la habilitación para la comunicación Se trata de una función de seguridad adicional, que evita que cualquier persona posiblemente por accidente- conecte con la máquina falsa y ejecute tareas de regulación de la temperatura falsas. Son posibles las siguientes delimitaciones:

- Desactivado
- Siempre on (PLC)
- 12h Temporizador de Inactividad
- 10min Temporizador de Inactividad

Si se selecciona p.ej. "10min Temporizador de Inactividad", la conexión tiene que estar vigente en el regulador en un plazo de 10 minutos. Si no fuese así, la conexión será rechazada.

INFORMACIÓN La comunicación con el Pilot ONE se efectúa vía TCP (Transmission Control Protocol), Puerto 8101. Al utilizar interfaces hay que observar las especificaciones de los estándares de vigencia general.

# 6.1.2 Interfaz USB-2.0

**INFORMACIÓN** Al utilizar interfaces hay que observar las especificaciones de los estándares de vigencia general.



Capítulo 6

### 6.1.2.1 Interfaz USB-2.0 host





6.2

## Dispositivo de interfaz USB-2.0

Conexión USB-2.0 (para conector Mini-B) para comunicar con un ordenador.

Conexión USB-2.0 (para conector A) por ejemplo para el soporte de datos.

# Interfaces en el "Unistat® TR400"

AVISO

## Genera las uniones con las interfaces en el equipo de termorregulación durante el funcionamiento DAÑOS MATERIALES EN LAS INTERFACES

- Al conectar durante la operación equipos con las interfaces del equipo de termorregulación se pueden destruir las interfaces.
- > Antes de unir observe que el equipo de termorregulación y el equipo que va a unir están desconectados.

Interfaces estándar en el Unistat<sup>®</sup> TR400



6.2.1

# Clavija de conexión para el sensor de regulación del proceso Pt100



Un sensor de temperatura que se encuentra en la aplicación conectada (Pt100, técnica de 4-conductores, conector insertable Lemosa) se conecta con la clavija de conexión Pt100. Para ello se detecta y adapta la temperatura real externa y la temperatura de servicio del equipo de termorregulación permanentemente.

INFORMACIÓN

Dependiendo de la temperatura de servicio, las pérdidas de aislamiento y la exotermia la temperatura de servicio (temperatura de avance) de la aplicación puede estar claramente por encima o por debajo del punto de ajuste de la aplicación. En ese contexto deben observarse obligatoriamente los límites del fluido de regulación de temperatura relevantes para la seguridad.

Los resultados de regulación mencionados en la ficha técnica solamente se consiguen con conductos de sonda **aislados**. Le recomendamos la sonda externa de proceso-regulación Pt100 del catálogo de accesorios de Huber.

Asignación de pines (vista frontal)



Asignación de pins Pin Señal Pt100 1 1+ 2 U+ Pin 4: I-Pin 1: I+ 3 U-Pin 3: U-Pin 2: U+ 4 1-


### 6.2.2 Interfaz de servicio



Esa interfaz es empleada por los técnicos de servicio de la empresa Huber únicamente para tareas de servicio. Con un cable adaptador esa interfaz se convierte en una clavija de serie RS232.

### 6.2.3 Conector POKO (contacto sin potencial) Alarma

Contacto de aviso para monitorización externa.



Tenga en cuenta las posibles funciones que le ofrece el PoKo en la categoría "interfaces". El contacto sin potencial (PoKo) señaliza el estado del equipo de termorregulación mediante posiciones de contacto. Un contacto de trabajo cerrado significa en estado de espera activa. En caso de fallo o con un error el contacto de trabajo se abre (tiene vigencia para el contacto de cierre entre el pin 1 y el pin 2).

### Ofrecemos los siguientes ajustes:

- "Off": El POKO muestra el estado OK, cuando el equipo de termorregulación está en estado de espera activa. La disponibilidad funcional está presente tras finalizar el control interno del regulador unos 30 segundos después del encendido. El estado OK se finaliza desconectando la red o si ocurre un fallo.
- "Temperatura interna relativa": Con el POKO "valor mín." y el POKO "valor máx." se puede indicar el límite superior y el límite inferior de una cinta de temperatura alrededor del punto de ajuste.
   El contacto sin potencial (POKO) señaliza que el punto de ajuste difiere del valor real en una pequeña diferencia, indicada para la banda de temperatura. La superación de la banda programada solamente ocasiona la conmutación del contacto sin potencial (sale del estado OK), el equipo de termorregulación no reacciona. Cuando el valor real vuelve a estar debajo de la banda el contacto restablece el estado OK.
- "Alarma externa": En esa función el relé POKO solo está activo (estado OK), cuando el equipo de termorregulación pasa a "fallo" estando encendido. La ventaja es que no se activa la alarma cuando se apaga el equipo de termorregulación. Si desea la función de alarma junto con el principio de corriente de trabajo, utiliza la función POKO"OFF".
- "Unipump/PCS": Si emplea en su circuito de control de la temperatura/agua refrigerante una bomba de aumento de la presión externa, entonces esa función POKO junto con el contacto de activación de la bomba garantiza que la bomba externa funcione síncrona con la bomba del equipo de termorregulación, e.d., tan pronto como arranca la bomba interna, el POKO pasa a estado OK.
   PCS: El POKO se utiliza para comunicarle al sistema de proceso de control el estado del equipo de ter-

PCS: El POKO se utiliza para comunicarle al sistema de proceso de control el estado del equipo de termorregulación.

Estado POKO **ON** significa que la bomba está activa.

Estado POKO **OFF** significa que la bomba no está activa, el equipo de termorregulación está en modo stand-by.

- "Control externo": El POKO se enciende y apaga con los comandos PB "vPoKoExtMode" y "vPo-KoState" vía interfaz externa (Ethernet, RS232, TS485, dispositivo USB). Observe para ello también el software que ponemos a la venta y el manual Comunicación de datos.
- "Temperatura de proceso relativa": Con el POKO "valor mín." y el POKO "valor máx." se puede indicar el límite superior y el límite inferior de una cinta de temperatura alrededor del punto de ajuste.
   El contacto sin potencial (PoKo) señaliza que el punto de ajuste difiere del valor real en una pequeña diferencia, indicada para la banda de temperatura. La superación de la banda programada solamente ocasiona la conmutación del contacto sin potencial (sale del estado OK), el equipo de termorregulación no reacciona. Cuando el valor real vuelve a estar debajo de la banda el contacto restablece el estado OK.
- "Unipump con eco": Esa función se utiliza para controlar si la bomba accionada por el POKO está en funcionamiento síncrono con la bomba Unistat. Para ello se emite el estado operativo de la Unipump en el casquillo "LEVEL" por un contacto de cerrador. Si son asíncronos se emite un fallo. Ese modo operativo es útil cuando se debe monitorizar una Unipump - o bien para garantizar la circulación deseada o bien para evitar que el termofluido se caliente sin intención.
- "Programador": Ahí se asignan los segmentos individuales en la creación de programa de control de temperatura a los estados de conmutación POKO.
- "Temperatura interna absoluta": Ahí puede determinar una banda de temperatura, en relación a la sonda interna (temperatura absoluta). Fuera de esa banda el POKO está activo, dentro de la banda de temperatura el POKO está inactivo.
- "Temperatura de proceso absoluta": Ahí puede determinar una banda de temperatura, en relación a la temperatura de proceso (temperatura absoluta). Fuera de esa banda el POKO está activo, dentro de la banda de temperatura el POKO está inactivo.
- "Avance/retroceso válvula solenoide": Esa función se utiliza para controlar una válvula solenoide conectada. Tras arrancar la bomba en el equipo de termorregulación pasan 60 segundos hasta que se enciende el POKO. Si por ejemplo se para el control de la temperatura/la circulación, se



Capítulo 6

apaga el POKO antes de que la bomba haya parado por completo. Por lo que el POKO solo está encendido mientras haya toda la presión en la bomba.

- "Refrigeración": Esa función se utiliza para encender la alimentación de agua refrigerante con una válvula solenoide solo cuando el equipo de termorregulación necesite el agua refrigerante. El PO-KO se enciende cuando el equipo de termorregulación se enfría.
- "Mensaje disponible": El POKO se enciende tan pronto como haya un mensaje en el Pilot ONE. Ese mensaje puede ser un fallo, una advertencia o un mensaje general.
- "Llenado automático": El POKO se enciende cuando el nivel de llenado cae por debajo del valor mínimo. Tras 20 segundos se apaga el POKO, cuando el nivel de llenado está por encima del valor mínimo. El POKO se apaga inmediatamente cuando se alcanza el valor máximo.

### INFORMACIÓN

¡En caso de contacto sin potencial utilizar únicamente conductos aislados! La interfaz está especificada como salida digital.

Asignación de pines (vista frontal)



La conexión es un contacto de conmutación sin potencial. Pasador entre pin 1 y pin 2. Abridor entre pin 2 y pin 3. Carga de contacto: 1 A con 24 V CC.

### 6.2.4 Clavija ECS (External Control Signal) Stand-by

Señal de habilitación ECS (señal de control externa), para iniciar/parar el control de la temperatura.



Activación mediante un contacto sin potencial. Los contactos 1 y 3 están puenteados internamente. **ECS** se activa electrónicamente, cuando E1 y E2 están unidos por un contacto externo sin potencial. Especificación de contacto: mín. 0,1 A/24 V C.

La funcionalidad del ECS es determinada con la categoría "interfaces".

### Ofrecemos las siguientes variantes:

- "Sin acción": Una conmutación de contacto abierto/cerrado o bien cerrado/abierto no induce ninguna acción.
- "Conmutar al 2º valor nominal": Al cambiar de contacto cerrado a abierto el valor nominal configurado es sustituido por el valor del 2º valor nominal. Este valor nominal modificado no está fijado en el 2º valor nominal sino que puede ser modificado en todo momento en el equipo de termorregulación por el personal de manejo. El cambio de contacto de abierto a cerrado no ocasiona ninguna modificación, el control de la temperatura no se restablecerá en el valor nominal original.
- "2º valor nominal selectivo": Un contacto abierto ocasiona un control de la temperatura al valor nominal original. Un contacto cerrado ocasiona un control de la temperatura con el 2º valor nominal.
- "Interna/Proceso": Con el contacto abierto se utiliza la sonda térmica interna del equipo para la regulación. Con el contacto cerrado se utiliza la sonda térmica externa adicional para la regulación. Una conmutación de contacto abierto/cerrado o bien cerrado/abierto conmuta entre esas dos sondas térmicas.
- "Control de la temperatura ON/OFF": Al cambiar de contacto abierto a cerrado se enciende el control de la temperatura. Al cambiar de contacto cerrado a abierto se apaga el control de la temperatura.
- "Activación": Con el control de la temperatura encendido y al cambiar de contacto cerrado a abierto se apaga el control de la temperatura. ¡Al cambiar de nuevo de contacto abierto a cerrado no se enciende el control de la temperatura!
- "Restablecer mensajes": Cuando la señal de habilitación cambia de "abierto" a "cerrado", se restablecen todos los mensajes en el Pilot ONE (si fuese posible). En caso de fallo se retrasa el restablecimiento hasta que el equipo de termorregulación esté en el modo stand-by. Los mensajes se pueden restablecer ilimitadamente, pero los fallos solo 3 veces.
- "Programa 1 Inicio/Parada": Cuando la señal de habilitación cambia de "abierto" a "cerrado", se inicia el programa de control de temperatura 1. Al cambiar de "cerrado" a "abierto" se para el programa.

- "Alarma nivel de llenado": Al cambiar de contacto cerrado a abierto cuando el nivel de llenado es muy bajo se emite una alarma. Para ello debe haber un sensor del nivel de llenado conectado que debe estar colocado en la >mirilla< [23] o en la aplicación externa.</li>
- "Nivel de llenado advertencia": Al cambiar de contacto cerrado a abierto cuando el nivel de llenado es muy bajo se genera una advertencia. Para ello debe haber un sensor del nivel de llenado conectado que debe estar colocado en la >mirilla< [23] o en la aplicación externa.</li>

INFORMACIÓN	La i	La interfaz está especificada como entrada digital. No aplicar tensión o voltaje.		
Asignación de pines (vista frontal)				
Asignación de pins	Pin	Señal		
	1,3	E2		
	2	E1		

# 6.3 Interfaces en el "Unistat® TR401, TR402"

### 6.3.1 Interfaces en la parte trasera del «termostato HT»

### AVISO

# Genera las uniones con las interfaces en el equipo de termorregulación durante el funcionamiento DAÑOS MATERIALES EN LAS INTERFACES

- Al conectar durante la operación equipos con las interfaces del equipo de termorregulación se pueden destruir las interfaces.
- Antes de unir observe que el equipo de termorregulación y el equipo que va a unir están desconectados.

### Interfaces estándar en la parte trasera del «termostato HT»



### 6.3.1.1

### Clavija de conexión para el sensor de regulación del proceso Pt100



# Respete la información sobre la interfaz. → Página 72, apartado "Clavija de conexión para el sensor de regulación del proceso Pt100".

# 6.3.1.2 Interfaz de servicio

Esa interfaz es empleada por los técnicos de servicio de la empresa Huber únicamente para tareas de servicio. Con un cable adaptador esa interfaz se convierte en una clavija de serie RS232.

### 6.3.1.3

### Conexión de control termostato HT/unidad de control



Esa interfaz se emplea para conectar el termostato HT con la unidad de control. Respete la información sobre la interfaz.  $\rightarrow$  Página 33, apartado **"Unir el equipo de termorregulación con la unidad de control (solo TR401, TR402)"**.



Capítulo 6



### Conexión del equipo termostato HT/unidad de control

Esa interfaz se emplea para conectar el termostato HT con la unidad de control. Respete la información sobre la interfaz. → Página 33, apartado **"Unir el equipo de termorregulación con la unidad de** control (solo TR401, TR402)".

### Interfaces en la parte trasera de la «unidad de control» 6.3.2

AVISO

Genera las uniones con las interfaces en el equipo de termorregulación durante el funcionamiento DAÑOS MATERIALES EN LAS INTERFACES

- Al conectar durante la operación equipos con las interfaces del equipo de termorregulación se pueden destruir las interfaces.
- Antes de unir observe que el equipo de termorregulación y el equipo que va a unir están desconectados.

Interfaces estándar en la parte trasera de la «unidad de control»



### 6.3.2.1 Interfaz de servicio



Esa interfaz es empleada por los técnicos de servicio de la empresa Huber únicamente para tareas de servicio. Con un cable adaptador esa interfaz se convierte en una clavija de serie RS232.



### **Conector POKO (contacto sin potencial) Alarma**

Respete la información sobre la interfaz. → Página 73, el apartado "Conector POKO (contacto sin potencial) Alarma".

### 6.3.2.3

### Clavija ECS (External Control Signal) Stand-by

Respete la información sobre la interfaz. → Página 74, el apartado "Clavija ECS (External Control Signal) Stand-by".

### 6.3.2.4 Conexión de red

Esa interfaz se emplea para conectar la unidad de control con el suministro de energía del edificio. Respete la información sobre la interfaz.  $\rightarrow$  Página 33, apartado "Unir el equipo de termorregulación con la unidad de control (solo TR401, TR402)".



### Conexión de control termostato HT/unidad de control

Esa interfaz se emplea para conectar el termostato HT con la unidad de control. Respete la información sobre la interfaz. → Página 33, apartado "Unir el equipo de termorregulación con la unidad de control (solo TR401, TR402)".

### 6.3.2.6 Conexión del equipo termostato HT/unidad de control



Esa interfaz se emplea para conectar el termostato HT con la unidad de control. Respete la información sobre la interfaz.  $\rightarrow$  Página 33, apartado **"Unir el equipo de termorregulación con la unidad de** 

# 6.4 Interfaces en el Com.G@te<sup>®</sup> (opcional)

### AVISO

Genera las uniones con las interfaces en el equipo de termorregulación durante el funcionamiento

### DAÑOS MATERIALES EN LAS INTERFACES

Al conectar durante la operación equipos con las interfaces del equipo de termorregulación se pueden destruir las interfaces.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de unir observe que el equipo de termorregulación y el equipo que va a unir están desconectados.

Interfaces Com.G@te® externas: LEVEL, POKO, AIF, ECS, RS232/RS485 (de izq. a dcha.)



Interfaces Com.G@te internas: POKO, AIF, ECS, RS232/RS485 (de izq. a dcha.)



Si el >Com.G@te< [46] no está conectado proceda como se indica.

# PROCEDIMIENTO

- > Desconecte el equipo de termorregulación.
- Conecte el >Com.G@te< [46] en la ranura prevista para él.</p>
- Conecte el equipo de termorregulación. El "Unistat Control ONE" reconoce el nuevo componente. El >Com.G@te< [46] está en estado de espera activa.</p>

### INFORMACIÓN

Tenga en cuenta que el **>Com.G@te<** [46] solo puede ser cambiado con el equipo de termorregulación desconectado. En la categoría "interfaces" puede modificar la configuración de funciones individuales, tales como PoKo, interfaz analógica y RS232/RS485.

Puede solicitar el >**Com.G@te**< [46] con el Nº de pedido 6915. Un >**Com.G@te**< [46] disponible puede ser prolongado con un cabe de unión (Nº de pedido 16160).

### 6.4.1 Clavija LEVEL (solo Com.G@te<sup>®</sup> extern)

Para monitorización de los niveles de llenado en la >mirilla< [23]



Esa conexión le ofrece la posibilidad de utilizar un interruptor flotante externo (Nº de pedido 6152), que está colocado en la **>mirilla<** [23] para monitorizar el nivel de llenado de su aplicación externa conectada. Activación mediante un contacto sin potencial.

INFORMACIÓN

La interfaz está especificada como entrada digital. No aplicar tensión o voltaje.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Asignación de pines (vista frontal)



Asignación de pins

Pin	Descripción
1	Test de nivel (puentes al contacto 2 $\rightarrow$ "presencia")
2	Nivel – (GND)
3	Nivel+ (pasador)

### 6.4.2 Conector POKO (contacto sin potencial) Alarma

Respete la información sobre la interfaz. → Página 73, el apartado "Conector POKO (contacto sin potencial) Alarma".

### 6.4.3 Clavija AIF Reg-E-Prog

La interfaz analógica tiene un canal de entrada programable y 3 canales de salida.

La interfaz analógica del Com.G@tes® se programa en la categoría "interfaces".

Asignación de pines (vista frontal)



### Asignación de pin

5	Pin	Descripción	Señal		
	1	Salida de corriente, T extern	0 <sup>a)</sup> /4 - 20 mA o 0 - 10 V	Si se utiliza 0 - 10 V integrar una	
	2 Salida de corriente, punto de ajuste		0 <sup>a)</sup> /4 - 20 mA o 0 - 10 V	resistencia de 500 Ω.	
3 GND para salidas analógicas		GND para salidas analógicas	GND		
	4	Entrada analógica (programable)	0 <sup>a)</sup> /4 - 20 mA o 0 - 10 V	Entrada de corriente: 200 Ω carga Entrada de tensión: 100 kΩ Resis- tencia de entrada	
	5	Salida de corriente, de programación libre	0 <sup>a)</sup> /4 - 20 mA o 0 - 10 V	Si se utiliza 0 - 10 V integrar una resistencia de 500 Ω.	
	6 GND para la entrada analógica		GND		
	<sup>a)</sup> Consulte a nuestros equipo de atención a los clientes.				

### 6.4.4 Clavija ECS (External Control Signal) Stand-by

Respete la información sobre la interfaz. → Página 74, el apartado "Clavija ECS (External Control Signal) Stand-by".

### 6.4.5 Clavija RS232/RS485 de serie

En esa hembra se puede conectar un PC, un PLC o un sistema de control de procesos (PLS) para el control remoto de la electrónica de regulación. Alternativamente se puede conectar en un bus RS485. Antes de realizar la conexión del conducto revise y adapte, de ser necesario, la configuración en la categoría "Interfaces".

### INFORMACIÓN

Al utilizar interfaces hay que observar las especificaciones de los estándares de vigencia general.



Capítulo 6			MANU
Asignación de pines (vista frontal)	5 9		
Asignación de pins	Pin	Señal	Descripción
	Mod	o de conexión RS232	
	2	RxD	Receive Data

2	RxD	Receive Data
3	TxD	Transmit Data
5	GND	Señal GND
Modo de conexión RS485		
6	6 A con resistencia a la conexión 120 $\Omega$ –	
7	7 A –	
8 B –		-

# 6.5 Actualización del firmware

Puede consultar las instrucciones de cómo actualizar su firmware en www.huber-online.com.

# 7 Mantenimiento/reparación

# 7.1 Notificaciones del equipo de termorregulación

Las notificaciones emergentes del equipo de termorregulación se dividen en diferentes clases.

Siga las instrucciones que se muestran en la **>Pantalla táctil<** [88]. Tras un acuse de recibo de la notificación en la **>Pantalla táctil<** [88] se abre un símbolo. Pulsando sobre el símbolo accede al resumen de todas las notificaciones por orden cronológico.

Símbolos mostrados: 🛈

# 7.2 Sustitución del "Pilot ONE®"

Sustitución de la electrónica mientras el equipo de termorregulación está en servicio PELIGRO DE MUERTE POR FUEGO

- Pare un control de la temperatura en marcha.
- Desconecte el equipo de termorregulación.
- Separar adicionalmente el equipo de termorregulación del suministro de energía eléctrica.

En caso de malfuncionameinto puede sustituir usted mismo el "Pilot ONE". Si tiene alguna consulta o problemas póngase en contacto con su comerciante o con la distribución comercial, o con nuestro servicio de atención al cliente.





# PROCEDIMIENTO

- > Desconecte el equipo de termorregulación.
- Separe el equipo de termorregulación del suministro de energía eléctrica.
- > Suelte el >bloqueo del Pilot ONE< [89] en el frente de la carcasa.
- Tire con cuidado hacia arriba del "Pilot ONE".
- Coloque con cuidado el "Pilot ONE" nuevo.
- Cierre el >bloqueo del Pilot ONE< [89] en el frente de la carcasa.
- Conecte el equipo de termorregulación con el suministro de energía eléctrica.
- Conecte el equipo de termorregulación.

# 7.3 Mantenimiento

### PELIGRO

### Limpieza/mantenimiento mientras el equipo de termorregulación está en servicio PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA

- Pare un control de la temperatura en marcha.
- Desconecte el equipo de termorregulación.
- > Separar adicionalmente el equipo de termorregulación del suministro de energía eléctrica.

### AVISO

- Cuando tenga que realizar trabajos de mantenimiento que no están descritos en este manual póngase en contacto con la empresa Huber.
- Los trabajos de mantenimiento que no están descritos en este manual solo pueden ser efectuados por personal formado por Huber.
- Los componentes relevantes para la seguridad solamente deben ser reemplazados por otros de igual calidad. Deben respetarse los valores de seguridad especificados para el componente en cuestión.

### 7.3.1 Intervalo del control del funcionamiento y visual

Intervalos de cont

e control	Refrigera- ción*	Descripción	Intervalo de mantenimiento	Comentario	Responsable
	L/W	Control visual de las mangueras y las conexiones de manguera	Antes de encender el equipo de termorregulación	Sustituir las mangueras y las cone- xiones de manguera no estancas antes de encender el equipo de termorregulación. → Página 82, apartado "Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante".	Operador y / o personal de servicio
	L/W	Control del conduc- to de corriente	Antes de encender el equipo de termorregulación o si se cambia el emplazamiento	En caso de haber daños en el conducto de corriente, no poner en funcionamiento el equipo de termorregulación.	Electricista (BGV A3)
	L	Limpiar la rejilla perforada	Según sea necesario	Limpie la rejilla perforada del equipo de termorregulación con un paño húmedo	Operador
	L/W	Control del termo- fluido	Según sea necesario	-	Operador y / o personal de servicio
	L/W	Control del reci- piente colector en el >rebosadero< [12]	Según sea necesario	Controle el nivel de llenado del depósito colector y vacíelo si fuese necesario. → Página 17, apartado "Eliminación profesional de disposi- tivos de asistencia y consumibles".	Operador y / o personal de servicio
	U	Vaciado de la cubeta colectora <sup>1</sup>	Mensual	→ Página 83, apartado <b>"Vaciado</b> de la cubeta colectora".	Operador y / o personal de servicio
	L/W	Control de los cierres mecánicos (cubeta colectora) <sup>1</sup>	Mensual	→ Página 87, apartado "Control de los cierres mecánicos".	Operador y / o personal de servicio
	w	Controlar el filtro a cono (colector de suciedad)	Según sea necesa- rio, a más tardar tras 3 meses	→ Página 82, apartado "Limpiar el filtro a cono (colector de sucie- dad) (en equipo de termorregula- ción con refrigeración por agua)".	Operador y / o personal de servicio
	L/W	Control del funciona- miento correcto de la protección de sobre- temperatura (ST)	Mensual o tras cambiar el termo- fluido	→ Página 51, apartado "Comprobar el correcto funcionamiento de la protección de sobretemperatura".	Operador y / o personal de servicio
	L/W	Controlar que el equipo de termorre- gulación no tenga daños y sea resistente	Cada 12 meses o tras cambiar el emplazamiento	-	Operador y / o personal de servicio

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No válido para bombas de circulación acopladas con imanes (entrada "bomba MK"·en la ficha técnica). Las bombas de circulación acopladas con imanes no precisan mantenimiento. Las bombas de circulación con cierre mecánico no tienen ninguna entrada en "bomba de circulación" en la ficha técnica.



### Capítulo 7

Refrigera- ción*	Descripción	Intervalo de mantenimiento	Comentario	Responsable
w	Control de la cali- dad del agua refri- gerante	Cada 12 meses	Descalcificación del circuito de agua refrigerante, según sea necesario. Obtendrá documenta- ción sobre la calidad del agua en: www.huber-online.com	Operador y / o personal de servicio
L/W	Reemplazar los componentes eléctricos y elec- tromecánicos relevantes para la seguridad	20 años	La sustitución solamente debe ser realizada por personal certificado (p. ej. técnico de servicio de la empresa Huber). Póngase en contacto con el equipo de aten- ción a los clientes. → Página 91, apartado <b>"Datos de contacto"</b> .	Operador

= refrigeración por agua; U = solo válido para Unistat

### 7.3.2 Cambiar las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante

Cambie las mangueras de regulación de la temperatura o de agua refrigerante defectuosas antes de encender el equipo de termorregulación.

### 7.3.2.1 Cambiar las mangueras de regulación

# PROCEDIMIENTO

- > Vacíe el equipo de termorregulación. → Página 67, el apartado "Vaciar la aplicación externa cerrada". Cambie las mangueras de regulación de la temperatura defectuosas. Controle la eliminación profesio-
- nal. → Página 17, el apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles". Vuelva a conectar su aplicación externa. → Página 34, el apartado "Conexión de aplicación externa conectada".
- Rellene el equipo de termorregulación con termofluido.  $\rightarrow$  Página 62, el apartado "Llenar y purgar las aplicaciones externas cerradas".
- Purgue el equipo de termorregulación.  $\rightarrow$  Página 62, el apartado "Llenar y purgar las aplicaciones externas cerradas".
- Ponga de nuevo el equipo de termorregulación en modo normal.

### 7.3.2.2 Cambiar las mangueras de agua refrigerante

# PROCEDIMIENTO

- ➢ Purgue el agua refrigerante. → página 89, el apartado "Descargar el agua refrigerante".
- Cambie las mangueras de agua refrigerante defectuosas. Controle la eliminación profesional. → Página 17, el apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".
- Conecte de nuevo el equipo de termorregulación con el suministro con agua refrigerante del  $\geq$ edificio. → Página 30, el apartado "Equipo de termorregulación con refrigeración por agua".
- Ponga de nuevo el equipo de termorregulación en modo normal.

### 7.3.3 Limpiar el filtro a cono (colector de suciedad) (en equipo de termorregulación con refrigeración por agua)

Las válvulas de cierre del edificio no están cerradas DAÑOS MATERIALES POR INUNDACIÓN DE LOS RECINTOS
<ul> <li>Cierre las válvulas de cierre del edificio para el conducto de alimentación y de retorno del agua refrigerante.</li> <li>Coloque un recipiente colector debajo de la &gt;entrada de agua refrigerante&lt; [13].</li> </ul>
Dependiendo de la calidad del agua hay que revisar y limpiar el tamiz de la entrada de agua refri- gerante.



# **PROCEDIMIENTO**

### Modelos de mesa:

- Desconecte el equipo de termorregulación.
- Separe el equipo de termorregulación del suministro de energía eléctrica.
- Cierre las válvulas de cierre puestas a disposición por el cliente en el circuito de entrada y retorno del agua refrigerante.
- > Coloque un recipiente colector debajo de la >entrada de agua refrigerante< [13].
- Extraiga la alimentación de agua refrigerante y saque el filtro a cono para revisarlo y limpiarlo.
- Limpie el filtro a cono bajo agua corriente.
- Después de la revisión/limpieza vuelva a colocar el filtro a cono y sujete la alimentación de agua refrigerante.
- Extraiga el recipiente colector debajo de la >entrada de agua refrigerante< [13].</p>
- Abra las válvulas de cierre del cliente para el conducto de alimentación y de retorno del agua refrigerante.
- Conecte el equipo de termorregulación con el suministro de energía eléctrica.
- Conecte el equipo de termorregulación.

**INFORMACIÓN** También le ofrecemos formaciones de servicio. Póngase en contacto con el equipo de atención a los clientes. → Página 91, el apartado "Datos de contacto".

# 7.3.4 Vaciado de la cubeta colectora

Solo válido para bombas de circulación con cierre mecánico.

**PRECAUCIÓN** Inobservancia de la ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear LESIONES Peligro de lesiones oculares, cutáneas, de las vías respiratorias. La ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear debe ser obligatoriamente leída antes del su uso observando su contenido. Observe las normas/instrucciones de trabajo locales. > Utilice el equipo de protección personal adecuado (p.ej. guantes resistentes a temperaturas altas, gafas de protección, calzado de seguridad). Peligro de resbalamiento por contaminación - en el suelo y en el lugar de trabajo. Limpie el puesto de trabajo, controle la eliminación profesional del termofluido y los productos auxiliares. → Página 17, el apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles" **INFORMACIÓN** No se trata de una fuga en sí, sino de residuos, que son necesarios para la lubricación del cierre mecánico. La cantidad emergente de termofluido depende del propio termofluido y de la temperatura de trabajo del equipo de termorregulación. En un termofluido con alta presión del vapor por lo general se evaporan gotas en la cubeta colectora. En un termofluido con baja presión del vapor (p.ej. aceite de siliconas) por lo general no se evaporan gotas. Por eso hay que vaciar de vez en cuando los restos.

# PROCEDIMIENTO

- ➢ Mantenga un recipiente adecuado, p.ej. un vaso de vidrio, debajo del >Vaciado de la cubeta colectora< [7]. En el vaso puede recoger las gotas para ser después eliminadas profesionalmente. Controle la eliminación profesional en la limpieza de los accesorios de llenado. → Página 17, el apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".</p>
- Abra el >Vaciado de la cubeta colectora< [7].</p>
- Recoja las gotas.
- Cierre el >Vaciado de la cubeta colectora< [7].</p>

### Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito 7.4

Coteje con el esquema de conexión.  $\rightarrow$  A partir de la página 93, el apartado "Anexo".

	Superficies extremadamente calientes/frías, conexiones y termofluido
	<ul> <li>QUEMADURAS/CONGELACION DE LAS EXTREMIDADES</li> <li>En función del modo operativo las superficies, las conexiones y el termofluido termorregulado pueden estar muy calientes o muy fríos.</li> <li>¡Evitar el contacto directo con las superficies, con las conexiones y con el termofluido!</li> <li>Utilice su equipo de protección personal (p.ej. guantes resistentes a temperaturas altas, gafas de protección).</li> </ul>
Ανίδο	El circuito de termofluido se bloquez con una circulación activa mediante válvulas de cierre
AVISO	DAÑOS MATERIALES EN LA BOMBA DE CIRCULACIÓN MONTADA EN EL EQUIPO DE TERMORRE- GULACIÓN
	<ul> <li>No cerrar el circuito de termofluido con válvulas de cierre durante una circulación activa.</li> <li>Atempere el termofluido a temperatura ambiente antes de parar la circulación.</li> </ul>
7.4.1	Control del termofluido
PRECAUCIÓN	El termofluido no es controlado con regularidad
	<ul> <li>QUEMADURAS POR UN PUNTO DE EBULLICIÓN REDUCIDO</li> <li>Controle en intervalos regulares si el termofluido cumple con las especificaciones indicadas en la ficha técnica de seguridad.</li> </ul>
AVISO	El termofluido no es controlado con regularidad DAÑOS MATERIALES EN EL INTERCAMBIADOR DE CALOR Y/O EN LAS PIEZAS ELECTROMECÁNICAS.
	Controle en intervalos regulares si el termofluido cumple con las especificaciones indicadas en la ficha técnica de seguridad.
,	
INFORMACION	Oxidación La oxidación ocasiona envejecimiento del termofluido y modifica sus propiedades (p.ej. un punto de ebullición reducido). Al controlar altas temperatura el punto de ebullición reducido puede ocasionar el rebosamiento del termofluido en el >depósito de expansión< [18]. Corre riesgo de quemaduras en las extremidades. Higroscopia
	Al controlar continuamente la temperatura por debajo de la temperatura ambiente el termofluido se enriquece con el paso del tiempo con agua, fenómeno denominado higroscopia. Dicha mezcla líquida ocasiona el estallido del evaporador cuando se controla la temperatura en grados negativos. La responsabilidad recae en el agua que está en la mezcla líquida, que genera la producción de cristales de hielo en el evaporador. Al controlar altas temperatura el punto de ebullición reducido puede ocasionar el rebosamiento del termofluido en el >depósito de expansión< [18]. Corre riesgo de quemaduras en las extremidades.

### 7.4.2 Cambio del termofluido

AVISO

### Mezcla de termofluidos diferentes en el circuito del termofluido **DAÑOS MATERIALES**

- No mezclar en el circuito del termofluido diferentes tipos de termofluido (por ejemplo aceite ≻ mineral, aceite de silicona, aceite sintético, agua etc.).
- Al cambiar de un tipo de termofluido a otro hay que purgar el circuito del termofluido. No debe permanecer ningún residuo del termofluido anterior en el en el circuito del termofluido.

### 7.4.2.1 Aplicación externa cerrada

Cuando cambie el termofluido: → Página 62, apartado "Aplicación externa cerrada". En este apartado se describen el drenaje y el llenado.

### 7.4.3 Aclarado del circuito del termofluido

PELIGRO El punto de ajuste y la protección de sobretemperatura no se adaptan al termofluido. PELIGRO DE MUERTE POR FUEGO El valor de desconexión de la protección de sobretemperatura tiene que ser adaptado al termofluido. Configure el valor de desconexión de la protección de sobretemperatura 25 K por debajo del punto de inflamación del termofluido. El punto de ajuste configurado en la purga tiene que ser adaptado al termofluido empleado. RECAUCIÓN Inobservancia de la ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear LESIONES  $\triangleright$ Peligro de lesiones oculares, cutáneas, de las vías respiratorias. La ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear debe ser obligatoriamente leída antes del su uso observando su contenido. Observe las normas/instrucciones de trabajo locales. Utilice el equipo de protección personal adecuado (p.ej. guantes resistentes a temperaturas altas, gafas de protección, calzado de seguridad). Peligro de resbalamiento por contaminación - en el suelo y en el lugar de trabajo. Limpie el puesto de trabajo, controle la eliminación profesional del termofluido y los productos auxiliares. → Página 17, el apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles" AVISO Mezcla de termofluidos diferentes en el circuito del termofluido DAÑOS MATERIALES No mezclar en el circuito del termofluido diferentes tipos de termofluido (por ejemplo aceite mineral, aceite de silicona, aceite sintético, agua etc.). Al cambiar de un tipo de termofluido a otro hay que purgar el circuito del termofluido. No debe permanecer ningún residuo del termofluido anterior en el en el circuito del termofluido. Por ejemplo: Conexión [1] **/**[2] [2] de una manguera de [1]->̈̈́ [2] [2]-₩ -[1] cortocircuito [2] **[**1]

Para evitar pérdidas por ebullición en usos posteriores (p.ej. uso de aceite de silicona a temperaturas superiores a aprox. 100 °C) debe secar los componentes internos del equipo de termorregulación.

# **PROCEDIMIENTO**

Vacíe el equipo de termorregulación. → Página 67, el apartado "Vaciar la aplicación externa cerrada".

INFORMACIÓN	Tras el vaciado todavía puede haber residuos de termofluido en la cámara de la bomba y en los conduc- tos internos. Por ese debe dejar el equipo de termorregulación un rato con las válvulas abiertas.			
<ul> <li>&gt; Deje la manguera de vaciado montada en el &gt;vaciado&lt; [8].</li> <li>&gt; Controle en el otro extremo de la manguera de vaciado el nivel de llenado del depós Controle la eliminación profesional del termofluido. → Página 17, apartado "Elimina sional de dispositivos de asistencia y consumibles".</li> <li>&gt; Cierre la válvula de bola en el &gt;drenaje&lt; [8] e el equipo de termorregulación girando derecha (giro dextrógiro de 90° grados hasta el tope).</li> <li>&gt; Cierre el tornillo moleteado en el &gt;vaciado residual&lt; [10] (si disponible) en el equipo rregulación girando en sentido horario.</li> <li>&gt; Conecte la &gt;circulación salida&lt; [1] con la &gt;circulación entrada&lt; [2] en el equipo de t lación, usando una manguera corta.</li> </ul>				
INFORMACIÓN	Si la aplicación que usted utiliza (externa cerrada) también está suciedad realice los pasos siguientes sin colocar una manguera corta. En ese caso deje su aplicación externa cerrada conectada al equipo de			
	<ul> <li>termorregulación. Así se purgan simultáneamente el equipo de termorregulación y su aplicación.</li> <li>Rellene el sistema (nivel de llenado mínimo) con el termofluido que desea emplear. → Página 62, apartado "Llenar y purgar las aplicaciones externas cerradas".</li> <li>Purgue el sistema. → Página 62, apartado "Llenar y purgar las aplicaciones externas cerradas".</li> </ul>			



Capítulo 7

	<ul> <li>Adapte el punto de ajuste y el valor de desconexión de la protección de sobretemperatura al termofluido respectivo. → Página 62, apartado "Configurar el punto de ajuste" y → página 49, apartado "Configurar la protección de sobretemperatura (OT)".</li> <li>Vaya al "Menú Categoría".</li> <li>Pulse sobre la categoría "Control de la temperatura".</li> <li>Pulse sobre la categoría "Inicio/Parada".</li> <li>Pulse sobre el registro "Inicio del control de la temperatura".</li> <li>Confirme su selección pulsando "OK". La duración de la purga depende del grado de suciedad.</li> <li>Pulse sobre el registro "Parar el control de la temperatura".</li> <li>Confirme su selección pulsando "OK". Se para el control de la temperatura.</li> <li>Vacíe el equipo de termorregulación. → Página 67, apartado "Vaciar la aplicación externa cerrada".</li> <li>Repita los pasos "llenado", "purgado", "iniciar/parar el control de la temperatura" y "vaciado" hasta que el termofluido que salga esté claro.</li> <li>Retire la manguera. de cortocircuito después de purgar completamente el equipo de termorregulación.</li> </ul>
INFORMACIÓN	En caso de que haya aclarado simultáneamente una aplicación empleada (externa cerrada), deje la aplicación conectada.
	<ul> <li>Deje abierta durante bastante tiempo la válvula de bola en el &gt;drenaje&lt; [8] y el tornillo moleteado en el &gt;vaciado residual&lt; [10] (si lo hubiera), para que el termofluido restante pueda evaporarse.</li> <li>Cierre la válvula de bola en el &gt;drenaje&lt; [8] y el tornillo moleteado en el &gt;vaciado residual&lt; [10](si disponible) cuando se hayan evaporado los residuos de termofluido.</li> <li>Desmonte la manguera de vaciado.</li> <li>Extraiga el recipiente colector.</li> <li>Elimine el recipiente colector, incluyendo el contenido. Controle la eliminación profesional. → Página 17, apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".</li> <li>Vuelva a conectar su aplicación. (Solo si ha realizado el aclarado del circuito del termofluido con una manguera de cortocircuito.)</li> <li>Rellene el equipo de termorregulación con termofluido. → Página 62, apartado "Llenar y purgar las aplicaciones externas cerradas".</li> <li>Purgue el equipo de termorregulación. ⇒ Página 64, apartado "Elenar y purgar las aplicación externa cerrada". Una aplicación abierta externa no tiene que ser purgada.</li> <li>Inicie la función "desgasificación". → Página 64, apartado "Expulsión del gas de una aplicación externa cerrada". Una aplicación abierta externa no tiene que ser desgasificada.</li> <li>Ponga de nuevo el equipo de termorregulación en modo normal.</li> </ul>
7.5	Limpieza de las superficies
PRECAUCIÓN	Superficies extremadamente calientes/frías, conexiones y termofluido
	QUEMADURAS/CONGELACION DE LAS EXTREMIDADES
	<ul> <li>&gt; En fantación der modo operativo los superficios, las conexiones y en termonidado termoneguiado pueden estar muy calientes o muy fríos.</li> <li>&gt; ¡Evitar el contacto directo con las superficies, con las conexiones y con el termofluido!</li> <li>&gt; Utilice su equipo de protección personal (p.ej. guantes resistentes a temperaturas altas, gafas de protección)</li> </ul>

AVISO

### **Contactos insertables abiertos**

### DAÑOS MATERIALES POR PENETRACIÓN DE LÍQUIDO

- > Proteja los contactos insertables que no se usen con las caperuzas de protección.
- Limpiar las superficies solo humedeciéndolas.

Para limpiar las superficies de acero inoxidable lo mejor es un detergente habitual para limpiar acero. Las superficies pintadas deben ser limpiadas con cuidado (solo humedeciendo) usando un agua jabonosa con un detergente neutro. Controle la eliminación profesional del termofluido y los productos auxiliares.  $\rightarrow$  Página 17, el apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".



# 7.6 Control de los cierres mecánicos

Solo válido para bombas de circulación con cierre mecánico.

AVISO

### Ningún control visual de la cubeta colectora

DAÑOS EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN POR REBOSAMIENTO DE LA CUBETA COLECTORA
 ➢ Controlar cada mes la cubeta colectora y vaciarla cuando sea necesario.

Como los cierres mecánicos no son completamente estancos, al operar con termofluidos que se evaporan con dificultad hay que contar con que se formen gotas en el cierre mecánico. Esas gotas se recogen controladamente. La cubeta colectora **tiene que** ser controlada con regularidad y vaciada cuando sea necesario.  $\rightarrow$  Página 81, el apartado "Intervalo del control del funcionamiento y visual". Controle la eliminación profesional del termofluido.  $\rightarrow$  Página 17, el apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".

# 7.7 Contactos insertables

```
AVISO
```

### **Contactos insertables abiertos**

DAÑOS MATERIALES POR PENETRACIÓN DE LÍQUIDO

- Proteja los contactos insertables que no se usen con las caperuzas de protección.
- Limpiar las superficies solo humedeciéndolas.

Todos los contactos insertables disponen de una caperuza protectora. Si no son necesarios los contactos insertables, observe que estén protegidos con las caperuzas.

# 7.8 Descontaminación/reparación

PRECAUCIÓN

Envío de equipos de termorregulación no descontaminados para reparación LESIONES Y DAÑOS MATERIALES POR MATERIALES PELIGROSOS EN O SOBRE EL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN

- Realice una descontaminación adecuada.
- La descontaminación depende del tipo y la cantidad de los materiales empleados.
- Consulte para ello la ficha técnica de seguridad respectiva.
- Puede encontrar un formulario para el reenvío en www.huber-online.com.

Usted, como operador es el responsable de realizar la descontaminación **antes** de que personal ajeno entre / en contacto con el equipo de termorregulación. La descontaminación debe realizarse **antes** de enviar para reparación o inspección el equipo de termorregulación/los accesorios. Adjunte una notificación bien visible sujeta en el equipo de termorregulación/accesorios sobre la descontaminación realizada.

Para facilitarle la tarea hemos preparado un formulario. Puede encontrar el formulario en www.huber-online.com.

huher

Capítulo 8

8	Puesta fuera de servicio
8.1	Indicaciones de seguridad y principios
PELIGRO	<ul> <li>La conexión /adaptación a la red de corriente eléctrica no es realizada por un electricista profesional y/o conexión al enchufe de la red de corriente sin relé de toma a tierra (PE)</li> <li>PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA</li> <li>Encomendar la conexión /adaptación a la red de suministro eléctrico a un electricista profesional.</li> <li>Conectar el equipo de termorregulación solo en enchufes de red que dispongan de una clavija de toma de tierra (PE).</li> </ul>
PELIGRO	<ul> <li>Conductos de la red de corriente/conexión a la red de corriente dañados</li> <li>PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA</li> <li>➢ No poner en funcionamiento el equipo de termorregulación.</li> <li>➢ Separar el equipo de termorregulación del suministro de energía eléctrica.</li> <li>➢ Encomendar a un electricista profesional el cambio y la inspección del conducto de la red eléctrica / la conexión de la red eléctrica.</li> </ul>
	Peligro de vuelco por una estabilidad insegura del equipo de termorregulaciónLESIONES Y DAÑOS MATERIALES GRAVES➤ Evitar el vuelco por una estabilidad insegura del equipo de termorregulación.
PRECAUCIÓN	<ul> <li>Inobservancia de la ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear</li> <li>LESIONES</li> <li>&gt; Peligro de lesiones oculares, cutáneas, de las vías respiratorias.</li> <li>&gt; La ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear debe ser obligatoriamente leída antes del su uso observando su contenido.</li> <li>&gt; Observe las normas/instrucciones de trabajo locales.</li> <li>&gt; Utilice el equipo de protección personal adecuado (p.ej. guantes resistentes a temperaturas altas, gafas de protección, calzado de seguridad).</li> <li>&gt; Peligro de resbalamiento por contaminación - en el suelo y en el lugar de trabajo. Limpie el puesto de trabajo, controle la eliminación profesional del termofluido y los productos auxiliares. → Página 17, el apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".</li> </ul>
PRECAUCIÓN	<ul> <li>Termofluido caliente o frío</li> <li>QUEMADURAS GRAVES/CONGELACIÓN DE LAS EXTREMIDADES</li> <li>Antes de comenzar con el drenaje, tiene que encargarse de que el termofluido esté a temperatura ambiente (20 °C).</li> <li>En caso de que el termofluido a esa temperatura sea muy viscoso para el drenaje: Regular la temperatura del termofluido durante unos minutos, hasta que la viscosidad sea suficiente para el drenaje. No regular nunca la temperatura del termofluido con el drenaje abierto.</li> <li>Precaución, peligro de quemaduras al vaciar el termofluido a una temperatura superior a 20 °C.</li> <li>Mientras realiza el drenaje use su equipo de protección individual.</li> <li>Vacíe solamente con una manguera de vaciado y un recipiente colector adecuados; que tienen que ser compatibles con el termofluido y su temperatura.</li> </ul>
NFORMACIÓN	¡Todas las indicaciones de seguridad son importantes y tienen que ser tenidas en cuenta cuando trabaje, tal como se indica en el manual!

V2.6.0es/07.03.22//17.12

### Desconexión 8.2

# PROCEDIMIENTO

> Solo aplicable a los equipos de termorregulación con la función «vaciado».

Para que el termofluido y/o el circuito del agua refrigerante se vacíen completamente hay que activar la función «vaciado». En el caso de un equipo de termorregulación por agua, esta función también abre la válvula de control en el circuito de agua refrigerante, en función del modelo. Si el registro «vaciado» no está disponible, omita la siguiente instrucción:

- Pulse sucesivamente sobre «Menú de categorías», «Control de la temperatura», «Inicio/parada».
- Pulse sobre el registro «vaciado».
- Confirme su selección pulsando «OK».
- Lea el mensaje y confírmelo pulsando «OK».
- No confirme el siguiente mensaje pulsando «OK».
- Desconecte el equipo de termorregulación.
- $\triangleright$ Separe el equipo de termorregulación de la conexión del suministro de energía.

### 8.3 Vaciar el equipo de termorregulación

# PROCEDIMIENTO

Vacíe el equipo de termorregulación.  $\rightarrow$  A partir de la página 62, el apartado "Llenado, purga, desgasificaciones y vaciado".

### Descargar el agua refrigerante 8.4

INFORMACIÓN	Este apartado solo lo tiene que tener en cuenta si emplea un equipo de termorregulación con
	refrigeración por água.

### 8.4.1 Procedimiento de vaciado

PRECAUCIÓN	<ul> <li>Conexiones de agua refrigerante presurizadas</li> <li>PELIGRO DE LESIONES</li> <li>&gt; Utilice su equipo de protección personal (p.ej. gafas de protección).</li> <li>&gt; Abra con cuidado la conexión del agua refrigerante. Gire poco a poco (1 - 2 flancos) y descargue el agua refrigerante lentamente.</li> </ul>
AVISO	<ul> <li>Las válvulas de cierre del edificio no están cerradas</li> <li>DAÑOS MATERIALES POR INUNDACIÓN DE LOS RECINTOS</li> <li>➢ Cierre las válvulas de cierre del edificio para el conducto de alimentación y de retorno del agua refrigerante.</li> </ul>
INFORMACIÓN	No todos los equipos de termorregulación están equipados con la misma combinación de conexiones / vaciados. Si su equipo de termorregulación no cuenta con la conexión / el vaciado puede omitir este punto.

# PROCEDIMIENTO

- > Cierre las válvulas de cierre del edificio para el conducto de alimentación y de retorno del agua refrigerante.
- > Coloque un recipiente colector debajo de la >entrada de agua refrigerante< [13].
- > Coloque un recipiente colector debajo de la >salida del agua refrigerante< [14].
- > Coloque un recipiente colector debajo del > vaciado de agua refrigerante< [15].
- Abra el >vaciado de agua refrigerante< [15]. El agua refrigerante comienza a salir.</li>
   Separe la > salida de agua refrigerante< [14] del retorno de agua del edificio. El agua refrigeran-</li> te comienza a salir. ¡Es imprescindible que deje salir toda el agua refrigerante, para evitar daños por congelación durante el transporte y el almacenamiento!
- Separe la **>entrada de agua refrigerante**< [13] del suministro de agua refrigerante del edificio.
- $\geq$ Cierre el >vaciado de agua refrigerante< [15].



Capítulo 8

# 8.5 Desinstale la aplicación externa

# PROCEDIMIENTO

Separe la aplicación externa del equipo de termorregulación.

# 8.6 Seguro para el transporte

### AVISO

No controlar la posición de los seguros de transporte antes de realizar el transporte DAÑOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACIÓN

Antes embalar o transportar el equipo de termorregulación hay que colocar los seguros de transporte del compresor en la posición de transporte.

Al apretar el seguro de transporte:  $\rightarrow$  Página 23, el apartado "Seguro para el transporte".

# 8.7 Desinstalar el recipiente colector

# PROCEDIMIENTO

- > Desmonte la manguera en el recipiente colector.
- > Controle la eliminación profesional del termofluido. → Página 17, apartado "Eliminación profe
  - sional de dispositivos de asistencia y consumibles".
- Desmonte la manguera en el >rebosadero< [12].</p>

# 8.8 Embalaje

iPor favor, utilice siempre el embalaje original!  $\rightarrow$  Página 25, el apartado "**Desembalaje**".

# 8.9 Envío

### AVISO

### El equipo de termorregulación se transporta tumbado DAÑOS MATERIALES EN EL COMPRESOR

> Transportar el equipo de termorregulación únicamente en vertical.

AVISO

# Transporte incorrecto del equipo de termorregulación

DAÑOS MATERIALES

- No transportar en el camión sobre las ruedas o sobre los pies.
- Tenga en cuenta todas las instrucciones de este apartado para evitar daños materiales en el equipo de termorregulación.

Palé con madera cuadrada para los equipos verticales



Para el transporte debe utilizar las argollas de la parte superior del equipo de termorregulación, si dispone de ellas. No transportar el equipo de termorregulación ni solo ni sin usar dispositivo de asistencia.

- Utilizar siempre el embalaje original para el transporte.
- Identifique la posición de transporte vertical con flechas sobre el envase.
- ¡Es imprescindible que transporte el equipo de termorregulación sobre un palé!
- ¡Proteger las piezas montadas para que no se dañen durante el transporte!
- Coloque durante el transporte madera cuadrada debajo del equipo de termorregulación para proteger las ruedas/pies.
- Asegurar según el peso con correas/cinchas.
- Proteger adicionalmente (en función del modelo) con lámina, cartón o fleje.

En los equipos de termorregulación con seguro de transporte debe tener obligatoriamente en cuenta:  $\rightarrow$  Página 23, el apartado **"Seguro para el transporte"**.

# 8.10 Eliminación

AVISO

### Eliminación no correcta DAÑOS MEDIOAMBIENTALES

- ➢ El termofluido vertido/derramado debe ser eliminado profesionalmente sin demora. Controle la eliminación profesional del termofluido y los productos auxiliares: → Página 17 el apartado "Eliminación profesional de dispositivos de asistencia y consumibles".
- Parar evitar daños medioambientales encomiende la eliminación de los equipos de termorregulación "usados" solo a empresas de gestión de residuos (p.ej. empresas especializadas en tecnología frigorífica).

Los equipos de termorregulación de Huber y los accesorios de Huber son de materiales de alta calidad, reciclables. Por ejemplo: acero inoxidable 1.4301/1.4401 (V2A), cobre, níquel, FKM, perbunan, NBR, cerámica, carbón, de aluminio, latón rojo, latón, latón galvanizado y cementación amarilla. Mediante el reciclaje profesional del equipo de termorregulación y los accesorios contribuye a reducir las emisiones de CO<sub>2</sub> en la producción de esos materiales. Para la eliminación observe las leyes y disposiciones vigentes en su país.

# 8.11 Datos de contacto

**INFORMACIÓN** Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local **antes** de devolver su equipo de termorregulación. Encontrará los datos de contacto en nuestra página web www.huber-online.com en "Contacto". Tenga a mano el número de serie de su equipo de termorregulación. El número de serie se encuentra en la plaqueta de características en el equipo de termorregulación.

### 8.11.1 Número de teléfono: Atención al cliente

En caso de que su país no esté enumerado en la lista siguiente: Encontrará al socio de servicio competente en nuestra página web www.huber-online.com en "Contacto".

- Huber Deutschland: +49 781 9603 244
- Huber China: +86 (20) 89001381
- Huber India: +91 80 2364 7966
- Huber Ireland: +44 1773 82 3369
- Huber Italia: +39 0331 181493
- Huber Swiss: +41 (0) 41 854 10 10
- Huber UK: +44 1773 82 3369
- Huber USA: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266

### Capítulo 8

- 8.11.2 Número de teléfono: Distribución Teléfono: +49-781-9603-123
- 8.11.3 Correo electrónico: Atención al cliente Correo electrónico: support@huber-online.com

# 8.12 Certificado de no objeción

Ese certificado debe estar obligatoriamente, adjunto al equipo de termorregulación.  $\rightarrow$  Página 87, el apartado **"Descontaminación/reparación"**.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

9 Anexo



# Inspired by **temperature** designed for you

Peter Huber Kältemaschinenbau SE Werner-von-Siemens-Str. 1 77656 Offenburg / Germany

Telefon +49 (0)781 9603-0 Telefax +49 (0)781 57211

info@huber-online.com www.huber-online.com

Technischer Service: +49 (0)781 9603-244

# -125 °C ...+425 °C

